

D

Poznámky (E)

- Dbejte na to, aby kladné (+) i záporné (-) póly na svorkách reproduktů odpovídaly kladnému (+) a zápornému (-) pólu svorek na zesilovači.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně připojeny. Kontakt odizolovaných kabelů reprodukturů se svorkami reproduktů může způsobit zkrat.
- Podrobnosti o připojení zesilovače naleznete v návodu k obsluze dodaném s příslušným zesilovačem.

Tip Černé nebo černé pruhované kabely mají zápornou polaritu (-) a musí být připojeny ke svorkám reprodukturů se zápornou polaritou (-).

^[1] Označení „Dolby“ a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

^[2] „DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc.

^[3] Používáte-li subwoofer, doporučujeme nastavit pro přední reproduktory hodnotu „LARGE“. Bude-li však docházet ke zkreslení, nastavte pro přední reproduktory hodnotu „SMALL“.

Odstraňování problémů

Pokud narazíte na problém se systémem, reprodukturů, nahlédněte do níže uvedeného seznamu a proveďte uvedená opatření. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.

Systém reprodukturů nevydává žádný zvuk.

- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
- Zkontrolujte, zda je na zesilovači nastavena správná hlasitost.