





- În locuție în care este prezent gaz inflamabil, Intr-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie;
- În apropierea unor automate sau a unui alarme de incendiu.

• Această unitate are capacități de securitate care respectă standardul Bluetooth LE, prevenind o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Acest nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
• Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.

- Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth specificat mai sus, dispozitivul ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- În timp ce vă aflați la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot. În funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru încrederea comunicărilor.

**Despre încălzirea unității**
• Această unitate poate fi încălzită doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încălzire.
• Această unitate nu poate fi pomnită și nu poate fi folosită în timpul încălzirii.

**Nota despre electricitate statică**
• Electricitate statică acumulată în corp poate provoca furnicături ușoare în urechi. Pentru a reduce acest efect, purtați haine din materiale naturale.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de resetare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează:

**Dați unitatea un funcționează corespunzător**
• Resetați unitatea (Fig. 1B)
• Puneți unitatea la încălțat, apoi apăsați butonul multifuncțional. Unitatea va fi resetată. Informațiile de imperechere nu se șterg.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de resetare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează:

**Operațiunea de resetare a butonului multifuncțional mai mult de 2 secunde.**
• După operații și 15sec apăsați butonul multifuncțional mai mult de 15 secunde. Indicatorul (abstru) trebuie să devină roșu.
• După operație, unitatea va fi resetată. Toate informațiile despre imperecheri sunt șterse.

**Performanța de protecție împotriva stropirii**
• Specificațiile de protecție împotriva stropirii IEC 60529 sunt echivalente cu IPX4 (cu standardul IEC 60529).

**Caracteristici de protecție împotriva apei (IPX4)**
• Care specifică gradul de protecție asigurat împotriva pătrunderii apei. Cu toate acestea, unitatea nu poate fi folosită în apă.
• Dacă unitatea nu este folosită consecutiv timp de aproximativ 6 luni în unitate și se pot produce incendii, electrocuzii sau defectiuni. Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți aparatul în condiții normale.

**Lichide la care se aplică specificațiile de performanță privind protecția împotriva stropirii**
**Se aplică la:** Apă proaspătă, apă de la robinet, transpirație și apă de ploaie.

**Ne aplică la:** Alte lichide decât cele de mai sus (exemplu, apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu produse de baie, șampon, apă termală, apă din piscină, apă de mare etc.)

**Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea.**
• IPX4 (grad de protecție împotriva stropirii cu apă): Protecție împotriva stropirii cu apă din direcție directă.

• Performanța de protecție împotriva stropirii a acestei unități se bazează pe măsurătorile Sony efectuate în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defectunile produse în urma utilizării unității pot fi necesare repararea/înlocuirii de către client, nu sunt acoperite de garanție.

**Pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii**
• Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți unitatea corect:
• Nu lăsați unitatea să cadă și nu o supuneți la șocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanței de protecție împotriva stropirii.

• Nu puneți unitatea în apă și nu o folosiți într-un loc umed, de exemplu în baie.
• Capacul portului micro-USB este important pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii.

• Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea. Dacă pe capac sunt corupi stăruie sau dacă acesta nu este complet închis, performanța de protecție împotriva stropirii nu poate fi menținută. În plus, rugăm să puteți păstrându-l în unitate și să evitați contactul nedorit al membrimedios de îndepărtare a bateriei din corp. Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor, sau la multe puncte de reciclare la scara locală.
• Nu lăsați unitatea să cadă și nu o supuneți la șocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanței de protecție împotriva stropirii.
• Nu puneți unitatea în apă și nu o folosiți într-un loc umed, de exemplu în baie.
• Capacul portului micro-USB este important pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii.

• Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea. Dacă pe capac sunt corupi stăruie sau dacă acesta nu este complet închis, performanța de protecție împotriva stropirii nu poate fi menținută. În plus, rugăm să puteți păstrându-l în unitate și să evitați defect. În acest caz, scoateți auricularul și ștergeți-l apă.
• Nu lăsați unitatea cu apă pe ea în locuri reci, deoarece apa poate îngheța.

• Pentru a evita defectunile, asigurați-vă că ștergeți apa după utilizare.
• Ta simbolul na izdelek, baterii ali na embalži uporabljajte.
• Ne uporabljajte baterije, ki niso navedene v navodilih za uporabo.
• Pri nekaterih baterijah se si simboli uporabljajo v kombinaciji z oznako za kemijsko sestavo. Oznaka za živo srebro (Hg) ali cianid (CN) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% žvepca srebra ali več kot 0,004% žvepca.
• S tem, ko izdelek in baterije pravilno odvržete, pripomote k preprečitvi okoljskih potencialnih negativnih posledic, da okej in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje.
• Reklarnikarnig materialu mora ohraniti naravnost.
• V primeru nezgod, ki zaradi vnosa, zmožnosti ali shranjevanja odpadkov potrebujejo stalno povezavo z vrjerno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
• Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje elektrčne in elektronske opreme.
• Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterije predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
• O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko naročite na naših spletnih strani, službi oddajanja gospodinjst.
• Odporobnost glede recikliranja, kjer ste izdelek ali baterijo kupili ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
• Napravite.

Oznaka Bluetooth SIG in logotip so lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družba Sony Corporation podliela licenca za njihovo uporabo.

• Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Simbolul aptX® și sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicții.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor utilizatori.

## Precauții

**Despre comunicațiile Bluetooth**
• Tehnologia wireless Bluetooth acționează într-un interval de circa 10 metri. Intervalul maxim de comunicație poate varia în funcție de obstacole (persoane, metale, pereti etc.) sau de mediul electromagnetic.

• Antena este încorporată așa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. 1B). Sensibilitatea comunicațiilor Bluetooth este vă îmbunătățită dacă rețita antena integrată spre dispozitivul Bluetooth conectat. Dacă sunt obstacole între antena dispozitivului conectat și antena integrată a acestei unități, se pot produce zgomote sau întreruperse sunetului sau comunicație pot fi dezațivate.

• Comunicațiile Bluetooth pot fi dezațivate sau se pot produce zgomote sau întreruperse sunetului următoare condiții.

- O persoană se află între unitate și dispozitivul Bluetooth.
- Această situație poate fi îmbunătățită prin orientarea dispozitivului Bluetooth cu fața spre antena unității.
- Există un obstacol, cum ar fi un metal sau un perete, între unitate și dispozitivul Bluetooth.
- Un dispozitiv care folosește frecvența de 2,4 GHz, cum ar fi un dispozitiv Wi-Fi, un telefon fără fir sau un cuptor cu microunduri, este în funcție de frecvența de 2,4 GHz.
• Deoarece dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g) folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), poate apărea interferența microundurilor, producând zgomote, întreruperea sunetului sau dezațvarea comunicațiilor. Dacă această unitate este folosită lângă un dispozitiv Wi-Fi. În acest caz, faceți următoarele:
• Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 metri față de dispozitivul Wi-Fi.
• Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 metri de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Bluetooth.
- Instalați această unitate și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt.
• Când sunteți în funcție de dispozitivul Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivului de comunicație. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:

- În locuție în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie;
- În apropierea unor automate sau a unui alarme de incendiu.

• Această unitate are capacități de securitate care respectă standardul Bluetooth LE, prevenind o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Acest nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
• Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.

- Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.

- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth specificat mai sus, dispozitivul ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- În timp ce vă aflați la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot. În funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru încrederea comunicărilor.

**Despre încălzirea unității**
• Această unitate poate fi încălzită doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încălzire.
• Această unitate nu poate fi pomnită și nu poate fi folosită în timpul încălzirii.

**Nota despre electricitate statică**
• Electricitate statică acumulată în corp poate provoca furnicături ușoare în urechi. Pentru a reduce acest efect, purtați haine din materiale naturale.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de resetare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează:

**Operațiunea de resetare a butonului multifuncțional mai mult de 2 secunde.**
• După operații și 15sec apăsați butonul multifuncțional mai mult de 15 secunde. Indicatorul (abstru) trebuie să devină roșu.
• După operație, unitatea va fi resetată. Toate informațiile despre imperecheri sunt șterse.

**Performanța de protecție împotriva stropirii**
• Specificațiile de protecție împotriva stropirii IEC 60529 sunt echivalente cu IPX4 (cu standardul IEC 60529).

**Caracteristici de protecție împotriva apei (IPX4)**
• Care specifică gradul de protecție asigurat împotriva pătrunderii apei. Cu toate acestea, unitatea nu poate fi folosită în apă.
• Dacă unitatea nu este folosită consecutiv timp de aproximativ 6 luni în unitate și se pot produce incendii, electrocuzii sau defectiuni. Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți aparatul în condiții normale.

**Lichide la care se aplică specificațiile de performanță privind protecția împotriva stropirii**
**Se aplică la:** Apă proaspătă, apă de la robinet, transpirație și apă de ploaie.

**Ne aplică la:** Alte lichide decât cele de mai sus (exemplu, apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu produse de baie, șampon, apă termală, apă din piscină, apă de mare etc.)

**Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea.**
• IPX4 (grad de protecție împotriva stropirii cu apă): Protecție împotriva stropirii cu apă din direcție directă.

• Performanța de protecție împotriva stropirii a acestei unități se bazează pe măsurătorile Sony efectuate în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defectunile produse în urma utilizării unității pot fi necesare repararea/înlocuirii de către client, nu sunt acoperite de garanție.

**Pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii**
• Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți unitatea corect:
• Nu lăsați unitatea să cadă și nu o supuneți la șocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanței de protecție împotriva stropirii.

• Nu puneți unitatea în apă și nu o folosiți într-un loc umed, de exemplu în baie.
• Capacul portului micro-USB este important pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii.

• Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea. Dacă pe capac sunt corupi stăruie sau dacă acesta nu este complet închis, performanța de protecție împotriva stropirii nu poate fi menținută. În plus, rugăm să puteți păstrându-l în unitate și să evitați defect. În acest caz, scoateți auricularul și ștergeți-l apă.
• Nu lăsați unitatea cu apă pe ea în locuri reci, deoarece apa poate îngheța.

• Pentru a evita defectunile, asigurați-vă că ștergeți apa după utilizare.
• Ta simbolul na izdelek, baterii ali na embalži uporabljajte.
• Ne uporabljajte baterije, ki niso navedene v navodilih za uporabo.
• Pri nekaterih baterijah se si simboli uporabljajo v kombinaciji z oznako za kemijsko sestavo. Oznaka za živo srebro (Hg) ali cianid (CN) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% žvepca srebra ali več kot 0,004% žvepca.
• S tem, ko izdelek in baterije pravilno odvržete, pripomote k preprečitvi okoljskih potencialnih negativnih posledic, da okej in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje.
• Reklarnikarnig materialu mora ohraniti naravnost.
• V primeru nezgod, ki zaradi vnosa, zmožnosti ali shranjevanja odpadkov potrebujejo stalno povezavo z vrjerno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
• Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje elektrčne in elektronske opreme.
• Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterije predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
• O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko naročite na naših spletnih strani, službi oddajanja gospodinjst.
• Odporobnost glede recikliranja, kjer ste izdelek ali baterijo kupili ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
• Napravite.

Oznaka Bluetooth SIG in logotip so lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družba Sony Corporation podliela licenca za njihovo uporabo.

• Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows in Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Simbolul aptX® și sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicții.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor utilizatori.

- În locuție în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie;
- În apropierea unor automate sau a unui alarme de incendiu.

• Această unitate are capacități de securitate care respectă standardul Bluetooth LE, prevenind o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Acest nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
• Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.

- Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.

- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth specificat mai sus, dispozitivul ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- În timp ce vă aflați la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot. În funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru încrederea comunicărilor.

## Română

**Pentru reducerea riscului de șoc electric, nu deschideți tabloul. Operațiunile de service vor fi realizate numai de personal calificat.**

Nu expuneți bateria (pachetul de baterii sau bateria instalată) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele asemenea perioade înlocuind.

**Aviz pentru client: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă normele CE**

Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Interfelii legate de acest aparat aparțin cu legătura Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice informații legate de servicii sau de garanție, vă rugăm să consultați documentele de garanție în limba țării în care este achiziționat.

**CE**

Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament respectă cerințele esențiale și este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/CE.

Pentru detalii, vă rugăm acceptați următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.com

**Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)**

pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, există simbolul se pot asocia simbului anumitor substanțe chimice defectate care, în cazul în care sunt aruncate în mod negativ pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi afectate de către manipularile și dezafectarea acestora. Reciclați acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranța, performanța și durabilitatea necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, acesta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile și echipamentele electrice și electronice și dezafectate corect, vedeți instrucțiunile de utilizare.

**Pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii**
• Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți unitatea corect:
• Nu lăsați unitatea să cadă și nu o supuneți la șocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanței de protecție împotriva stropirii.

• Nu puneți unitatea în apă și nu o folosiți într-un loc umed, de exemplu în baie.
• Capacul portului micro-USB este important pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii.

• Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea. Dacă pe capac sunt corupi stăruie sau dacă acesta nu este complet închis, performanța de protecție împotriva stropirii nu poate fi menținută. În plus, rugăm să puteți păstrându-l în unitate și să evitați defect. În acest caz, scoateți auricularul și ștergeți-l apă.
• Nu lăsați unitatea cu apă pe ea în locuri reci, deoarece apa poate îngheța.

• Pentru a evita defectunile, asigurați-vă că ștergeți apa după utilizare.
• Ta simbolul na izdelek, baterii ali na embalži uporabljajte.
• Ne uporabljajte baterije, ki niso navedene v navodilih za uporabo.
• Pri nekaterih baterijah se si simboli uporabljajo v kombinaciji z oznako za kemijsko sestavo. Oznaka za živo srebro (Hg) ali cianid (CN) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% žvepca srebra ali več kot 0,004% žvepca.
• S tem, ko izdelek in baterije pravilno odvržete, pripomote k preprečitvi okoljskih potencialnih negativnih posledic, da okej in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje.
• Reklarnikarnig materialu mora ohraniti naravnost.
• V primeru nezgod, ki zaradi vnosa, zmožnosti ali shranjevanja odpadkov potrebujejo stalno povezavo z vrjerno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
• Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje elektrčne in elektronske opreme.
• Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterije predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
• O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko naročite na naših spletnih strani, službi oddajanja gospodinjst.
• Odporobnost glede recikliranja, kjer ste izdelek ali baterijo kupili ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
• Napravite.

Oznaka Bluetooth SIG in logotip so lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družba Sony Corporation podliela licenca za njihovo uporabo.

• Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Simbolul aptX® și sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicții.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor utilizatori.

- În locuție în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie;
- În apropierea unor automate sau a unui alarme de incendiu.

• Această unitate are capacități de securitate care respectă standardul Bluetooth LE, prevenind o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Acest nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
• Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.

- Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.

- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth specificat mai sus, dispozitivul ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- În timp ce vă aflați la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot. În funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesară o perioadă de timp pentru încrederea comunicărilor.

**Despre încălzirea unității**
• Această unitate poate fi încălzită doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încălzire.
• Această unitate nu poate fi pomnită și nu poate fi folosită în timpul încălzirii.

**Nota despre electricitate statică**
• Electricitate statică acumulată în corp poate provoca furnicături ușoare în urechi. Pentru a reduce acest efect, purtați haine din materiale naturale.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de resetare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează:

**Operațiunea de resetare a butonului multifuncțional mai mult de 2 secunde.**
• După operații și 15sec apăsați butonul multifuncțional mai mult de 15 secunde. Indicatorul (abstru) trebuie să devină roșu.
• După operație, unitatea va fi resetată. Toate informațiile despre imperecheri sunt șterse.

**Performanța de protecție împotriva stropirii**
• Specificațiile de protecție împotriva stropirii IEC 60529 sunt echivalente cu IPX4 (cu standardul IEC 60529).

**Caracteristici de protecție împotriva apei (IPX4)**
• Care specifică gradul de protecție asigurat împotriva pătrunderii apei. Cu toate acestea, unitatea nu poate fi folosită în apă.
• Dacă unitatea nu este folosită consecutiv timp de aproximativ 6 luni în unitate și se pot produce incendii, electrocuzii sau defectiuni. Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți aparatul în condiții normale.

**Lichide la care se aplică specificațiile de performanță privind protecția împotriva stropirii**
**Se aplică la:** Apă proaspătă, apă de la robinet, transpirație și apă de ploaie.

**Ne aplică la:** Alte lichide decât cele de mai sus (exemplu, apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu produse de baie, șampon, apă termală, apă din piscină, apă de mare etc.)

**Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea.**
• IPX4 (grad de protecție împotriva stropirii cu apă): Protecție împotriva stropirii cu apă din direcție directă.

• Performanța de protecție împotriva stropirii a acestei unități se bazează pe măsurătorile Sony efectuate în condițiile descrise mai sus. Rețineți că defectunile produse în urma utilizării unității pot fi necesare repararea/înlocuirii de către client, nu sunt acoperite de garanție.

**Pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii**
• Accordați atenție precauțiilor de mai jos și folosiți unitatea corect:
• Nu lăsați unitatea să cadă și nu o supuneți la șocuri mecanice. Acestea pot deforma sau deteriora unitatea, ducând la reducerea performanței de protecție împotriva stropirii.

• Nu puneți unitatea în apă și nu o folosiți într-un loc umed, de exemplu în baie.
• Capacul portului micro-USB este important pentru a menține performanța de protecție împotriva stropirii.

• Asigurați-vă că ați închis bine capacul portului micro-USB când folosiți unitatea. Dacă pe capac sunt corupi stăruie sau dacă acesta nu este complet închis, performanța de protecție împotriva stropirii nu poate fi menținută. În plus, rugăm să puteți păstrându-l în unitate și să evitați defect. În acest caz, scoateți auricularul și ștergeți-l apă.
• Nu lăsați unitatea cu apă pe ea în locuri reci, deoarece apa poate îngheța.

• Pentru a evita defectunile, asigurați-vă că ștergeți apa după utilizare.
• Ta simbolul na izdelek, baterii ali na embalži uporabljajte.
• Ne uporabljajte baterije, ki niso navedene v navodilih za uporabo.
• Pri nekaterih baterijah se si simboli uporabljajo v kombinaciji z oznako za kemijsko sestavo. Oznaka za živo srebro (Hg) ali cianid (CN) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% žvepca srebra ali več kot 0,004% žvepca.
• S tem, ko izdelek in baterije pravilno odvržete, pripomote k preprečitvi okoljskih potencialnih negativnih posledic, da okej in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje.
• Reklarnikarnig materialu mora ohraniti naravnost.
• V primeru nezgod, ki zaradi vnosa, zmožnosti ali shranjevanja odpadkov potrebujejo stalno povezavo z vrjerno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
• Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje elektrčne in elektronske opreme.
• Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterije predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
• O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko naročite na naših spletnih strani, službi oddajanja gospodinjst.
• Odporobnost glede recikliranja, kjer ste izdelek ali baterijo kupili ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
• Napravite.

Oznaka Bluetooth SIG in logotip so lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., ki je družba Sony Corporation podliela licenca za njihovo uporabo.

• Mark je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mac și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.

Simbolul aptX® și sigla aptX sunt mărci comerciale ale CSR plc sau ale uneia dintre companiile grupului și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicții.

Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivelor lor utilizatori.

- În locuție în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital, tren, aeroport sau o benzinărie;
- În apropierea unor automate sau a unui alarme de incendiu.

• Această unitate are capacități de securitate care respectă standardul Bluetooth LE, prevenind o conexiune sigură când se folosește tehnologia wireless Bluetooth. Acest nivel de securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă când comunicați folosind tehnologia wireless Bluetooth.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații în timpul comunicațiilor Bluetooth.
• Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.

- Un dispozitiv prevăzut cu funcția Bluetooth este necesar pentru conformarea cu standardul Bluetooth SIG specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.

- Chiar dacă dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth specificat mai sus, dispozitivul ar putea să nu fie conectate sau să nu funcționeze corect, în funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
- În timp ce vă aflați la telefonul hands-free, poate să apară un zgomot. În funcție de dispozitiv sau de mediul de comunicare.
• În funcție de