


Osobní audio systém  
**Průvodce spuštěním Wi-Fi**

Poslech hudby prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi

SRS-X88



Podle vašeho zařízení zvolte metodu připojení k Wi-Fi a přejděte na část „1 Připojení vaší jednotky k síti Wi-Fi“ uvedenou níže.

- Xperia** Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon Android, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- iPhone** Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte zařízení iPhone/iPad/iPod touch, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
- WPS** Použitím routeru s tlačítkem WPS (AOSS) můžete nastavení Wi-Fi jednotky nakonfigurovat stisknutím tohoto tlačítka.
- Počítač** Nakonfiguruje nastavení Wi-Fi pomocí prohlížeče na počítači. Blíže informace naleznete v návodu k obsluze samostatného dokumentu „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.

Zvolte zařízení nebo software pro přehrávání hudby a poté přejděte na část „2 Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně.

- Počítač (Media Go)** Nastavte, aby se hudba uložená v počítači sdílela pomocí softwaru Media Go a operace provádějte pomocí aplikace SongPal\*\* nainstalované na vašem chytrém telefonu.
- Počítač (iTunes)**
- Počítač (Windows Media Player)**
- Chytrý telefon (aplikace SongPal)** Poslouchejte hudbu na svém chytrém telefonu nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch pomocí aplikace SongPal.
- Xperia (aplikace WALKMAN\*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

\*\* Pokud provozujete software Media Go přímo na počítači, bez chytrého telefonu, bude nutné použít jiný způsob připojení než síťové (např. připojení BLUETOOTH).

**Příložené dokumenty**

- Průvodce spuštěním Wi-Fi (tento dokument)  
Vysvětluje, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi.
- Návod k obsluze (samostatný dokument)  
Obsahuje důležité bezpečnostní informace, způsob připojení BLUETOOTH atd.
- Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)  
Obsahuje podrobné informace o jednotce: způsob připojení k síti a připojení BLUETOOTH s různými zařízeními, přehrávání formátu High-Resolution Audio apod.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



**1 Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi**

**Xperia** Vyžadované položky: telefon Xperia™ nebo jiný chytrý telefon Android, bezdrátový router

Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte telefon Android, např. Xperia, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal. Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na chytrém telefonu a spojení BLUETOOTH mezi chytrým telefonem a jednotkou. Informace o nastavení sítě Wi-Fi se z telefonu do jednotky odešlou prostřednictvím spojení BLUETOOTH.

- Některé bezdrátové routery mají více SSID. Připojte jednotku a chytrý telefon Android ke stejnému SSID.

**1** Předběžné kroky:

- Připojte chytrý telefon ke své síti Wi-Fi.
- SSID a heslo vašeho routeru, ke kterému se chytrý telefon připojuje, zaznamenejte do níže uvedených políček. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.

SSID:  
Heslo:

- Nainstalujte na svůj chytrý telefon aplikaci SongPal.

Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play™.



**2** Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko I/O (zapnout/pohotovostní režim).



Kontrolka I/O (zapnout/pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.

**3** Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a chytrým telefonem.


- Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC, postupujte podle kroků 1-4 napravo.
- Na svém chytrém telefonu klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
  - Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark na jednotce.



**Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC**

- Na chytrém telefonu zapněte funkci BLUETOOTH.
  - Klepnutím spusťte aplikaci SongPal a poté klepněte na možnost [Open the Bluetooth setting screen].
  - Klepněte na tlačítko [BLUETOOTH] → PAIRING na jednotce.
- Na svém chytrém telefonu klepněte na tlačítko [SRS-X88].
- Po prvním klepnutí na tlačítko [BLUETOOTH] → PAIRING po zakoupení jednotky začne kontrolka [BLUETOOTH] rychle blikat. Chcete-li jednotku spárovat s jiným zařízením, klepněte na tlačítko [BLUETOOTH] → PAIRING a podržte je, dokud se neozve pípnutí.
- Kontrolka [BLUETOOTH] začne rychle blikat.\*2

**4** Zkontrolujte, zda svítí kontrolka [BLUETOOTH].



**5** Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

Pokud je na displeji vyžadováno zadání hesla, vyberte SSID a zadejte heslo, které jste zaznamenali v kroku 1 - 2.

Zobrazí se obrazovka napravo.



**6** Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.



Přehrávání viz druhá strana

**iPhone**

Vyžadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrátový router

Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte iPhone, na kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal. Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na iPhone a spojení BLUETOOTH mezi iPhone a jednotkou. Informace o nastavení sítě Wi-Fi se z iPhone do jednotky odešlou prostřednictvím spojení BLUETOOTH.

- Některé bezdrátové routery mají více SSID. Připojte jednotku a iPhone ke stejnému SSID.

**1** Předběžné kroky:

- Přesvědčte se, že iPhone je připojen k vaší síti Wi-Fi.

- Nainstalujte na svůj iPhone aplikaci SongPal.

Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě App Store.




**2** Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko I/O (zapnout/pohotovostní režim).




Kontrolka I/O (zapnout/pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.

**3** Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a iPhone.

- Klepněte na tlačítko [BLUETOOTH] → PAIRING na jednotce.
- Vyhleďte jednotku na iPhone.



**4** Zkontrolujte, zda svítí kontrolka [BLUETOOTH].



**5** Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.

- Na svém iPhone klepnutím spusťte aplikaci [SongPal]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [OK].




Pokud se zobrazí nápis [Share Wi-Fi settings?], klepněte na [Allow].

Zobrazí se obrazovka napravo.



**6** Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.



Přehrávání viz druhá strana


**WPS**

Vyžadovaná položka: bezdrátový router s tlačítkem WPS (AOSS)


Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi jednotky stisknutím tlačítka WPS (AOSS) na bezdrátovém routeru a jednotce.

- Pro ověření, zda je váš bezdrátový router kompatibilní s funkcí WPS (Wi-Fi Protected Setup™), nahlédněte do návodu k obsluze routeru.

**1** Umístěte jednotku do blízkosti bezdrátového routeru.




**2** Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko I/O (zapnout/pohotovostní režim).




Kontrolka I/O (zapnout/pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně. Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.

**3** Stiskněte tlačítko WPS na jednotce, dokud se neozve pípnutí (přibližně po 2 sekundách).




**4** Do 90 sekund stiskněte tlačítko WPS\*\* na routeru.



\*\* U některých bezdrátových routerů může být tlačítko WPS označeno jako „AOSS“.

**5** Zkontrolujte, zda se kontrolka LINK rozsvítí oranžově.



Přehrávání viz druhá strana



Pokračování: „2 Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně

**Pokud se připojení Wi-Fi nezdaří**  
Nastavení Wi-Fi jednotky můžete nakonfigurovat pomocí prohlížeče na počítači. Připojte jednotku k počítači pomocí běžně dostupného síťového kabelu LAN.

Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze v části „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.



## 2 Poslech hudby pomocí jednotky



### Hudba uložená na vašem počítači

#### Počítač (Media Go)

Hudbu uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí softwaru Media Go. Media Go vyžaduje jako ovladač chytrý telefon / iPhone, ve kterém je nainstalována bezplatná aplikace SongPal.

- Předem navštivte následující adresu URL a nainstalujte si na svůj počítač bezplatný software Media Go.  
Pro zákazníky v Evropě:  
<http://www.sony.eu/support>  
Pro zákazníky v USA:  
<http://esupport.sony.com/US>  
Pro zákazníky v Kanadě:  
<http://esupport.sony.com/CA/>  
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>



Vyžadované položky: Počítač s nainstalovaným softwarem Media Go, chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal

- 1** Připojte jednotku, počítač a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.  


Připojte jednotku a všechna zařízení ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.
- 2** Klepněte na tlačítko NETWORK na jednotce.  



Kontrolka NETWORK se rozsvítí bíle a jednotka se přepne do režimu NETWORK.
- 3** Připravte software Media Go.  
① Spusťte na svém počítači [Media Go].  
② V nabídce [Tools] vyberte možnost [Preferences...].  


Preferences

#### 4

Nastavte software Media Go na svém počítači jako server.

- ① Vyberte položku [Media Sharing] a zaškrtněte možnost [Library name].  
[Library name] lze změnit na jiný název.




Ujistěte se, že všechny tři položky [Media Sharing] jsou zaškrtnuty.


- ② Po ověření obrazovky zvolte možnost [OK].

#### 5

Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí chytrého telefonu / iPhone.


- ① Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.  
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok ②.

Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play nebo App Store.  
  
② Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

- ③ Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [SRS-X88].  




- ④ Klepněte na [Home Network].  


- ⑤ Vyberte položku [Library name] zaškrtnutou v kroku 4 - ①.  


- ⑥ Klepněte na možnost [Music].  
Video a fotografie nelze přehrát.  


- ⑦ Vyberte skladbu ze seznamu a přehrajte ji.  
Upravte hlasitost pomocí aplikace SongPal.

Hudba se přehraje.


#### Počítač (iTunes)



Hudbu z iTunes uloženou na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí funkce AirPlay.

- Předem proveďte aktualizaci softwaru iTunes na nejnovější verzi.



Vyžadovaná položka: počítač s nainstalovaným softwarem iTunes

- 1** Připojte jednotku a počítač ke své síti Wi-Fi.  


Připojte jednotku a počítač ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.
- 2** Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí softwaru iTunes.  
① Spusťte na svém počítači software iTunes.  
② V okně iTunes vyberte ikonu [AirPlay].  
  
③ V nabídce AirPlay softwaru iTunes vyberte možnost [SRS-X88].  
  
④ Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### Počítač (Windows Media Player)

Hudbu na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí aplikace Windows Media Player.

- Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



Windows Media Player



#### SongPal Link:

Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu v jakékoli místnosti. Svou oblíbenou hudbu uloženou na počítačích nebo mobilních telefonech i hudbu internetového vysílání můžete poslouchat v různých místnostech a v maximální zvukové kvalitě.

K ovládání funkce použijte aplikaci SongPal nainstalovanou na vašem chytrém telefonu / iPhone.  
Pokud používáte více zařízení kompatibilních s funkcí SongPal Link, musí být všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou uvedeném vpravo nebo v průvodci spuštěním Wi-Fi dodaném s každým zařízením.



### Hudba uložená na vašem chytrém telefonu / iPhone




#### Chytrý telefon (aplikace SongPal)




Hudbu uloženou ve vašem chytrém telefonu / iPhone můžete poslouchat pomocí bezplatné aplikace SongPal.

- Více informací o aplikaci SongPal naleznete v návodu k obsluze v části „O aplikaci SongPal“.



Vyžadovaná položka: chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal

- 1** Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke své síti Wi-Fi.  


Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.
- 2** Nastavte jednotku v aplikaci SongPal.  
① Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone aplikaci SongPal.  
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte tento postup a přejděte na krok ②.  
  
Vyhleďte aplikaci SongPal v obchodě Google Play nebo App Store.  
② Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.  
③ Když se zobrazí obrazovka napravo, klepněte na [SRS-X88].  

- 3** Přehrajte hudbu ve vašem chytrém telefonu / iPhone pomocí aplikace SongPal.  
① Klepněte na svůj chytrý telefon / iPhone.  
  
② Vyberte skladbu pro přehrávání a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### Xperia (aplikace WALKMAN®)

Hudbu uloženou ve vašem telefonu Xperia můžete poslouchat pomocí předinstalované aplikace WALKMAN®.

- V závislosti na modelu telefonu Xperia nemusí být aplikace WALKMAN® předinstalována. V takovém případě nelze tuto funkci používat.
- Předem proveďte aktualizaci systému Android na vašem telefonu Xperia na nejnovější verzi.
- Ve vašem telefonu Xperia může být nutné deaktivovat položku [Auto-select wireless option] v nabídce [Throw settings]. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Xperia.



Vyžadovaná položka: telefon Xperia kompatibilní s aplikací WALKMAN®

- 1** Připojte jednotku a telefon Xperia ke své síti Wi-Fi.  


Připojte jednotku a telefon Xperia ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.
- 2** Přehrajte hudbu ve vašem telefonu Xperia pomocí aplikace WALKMAN®.  
① Klepnutím spusťte na vašem telefonu Xperia aplikaci [WALKMAN®].  
  
② Klepněte na ikonu [WALKMAN®] a poté na možnost [SRS-X88].  
  
③ Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### iPhone/iPad/iPod touch

Hudbu uloženou ve vašem zařízení iPhone/iPad/iPod touch můžete poslouchat pomocí funkce AirPlay.

- Předem aktualizujte software zařízení iPhone/iPad/iPod touch na nejnovější verzi.
- Uvedené obrázky jsou příklady vytvořené pomocí iOS 8.



Vyžadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch


- 1** Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke své síti Wi-Fi.  


Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch ke stejnému SSID vašeho routeru.  
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji svítí oranžově.
- 2** Přehrajte hudbu na zařízení iPhone/iPad/iPod touch.  
① Vysunutím spodní části obrazovky zobrazte ovládací centrum.  
  
② Klepněte na možnost [AirPlay].  
  
③ Klepněte na [SRS-X88].  
  
④ Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.

Hudba se přehraje.

#### Více informací o jednotce naleznete v ostatních dokumentech

Návod k obsluze (samostatný dokument)



- Bezpečnostní informace
- Součásti a ovládací prvky
- Připojení k síti Wi-Fi pomocí počítače
- Způsob připojení/přehrávání zařízení BLUETOOTH, USB nebo jiných
- O funkci NFC
- Odstraňování problémů
- Technické údaje apod.

Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)



- Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
- Propojení s aplikací SongPal
- Způsob připojení k síti a přehrávání pomocí každého operačního systému / zařízení
- Způsob připojení BLUETOOTH a přehrávání s různými zařízeními
- Přehrávání souborů formátu High-Resolution Audio
- Aktualizace softwaru apod.

Adresa URL průvodce nápovědou:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

