

Výměnný objektiv Vymenitelný objektiv

Návod k obsluze
Návod na použití



E 35mm F1.8 OSS

E-mount

©2012 Sony Corporation



SEL35F18

<http://www.sony.net/>


4450788010

Vytisknuto na papíru recyklovaném alespoň ze 70 % s použitím inkoustu na bázi rostlinných olejů bez obsahu těkavých organických látek (VOC, Volatile Organic Compound).

Vytlačeno na papíru, který byl nejméně ze 70 % vyrobený z recyklovaného papíru. Na tisk sa použil atrament na báze rastlinného oleja, ktorý neobsahuje prchavé organické zlúčeniny.



Česky

Tato příručka popisuje použití objektivu. Pokyny společně pro všechny objektivy, jaké představují poznámky k použití, naleznete v samostatné příručce „Pokyny před použitím“. Před použitím objektivu si přečtěte oba dokumenty.

Tento objektiv je konstruován pro fotoaparáty Sony α s bajonetem typu E.

Nelze jej použít na fotoaparátech s bajonetem typu A.

Poznámky k používání

- Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem vždy držte pevně fotoaparát i objektiv.

Pokyny k použití blesku

- Při použití blesku vždy sejměte sluneční clonu a fotografujte ze vzdálenosti minimálně 1 m od objektu. Při určitých kombinacích objektivu a blesku může objektiv částečně blokovat světlo záblesku a způsobovat vznik stínu ve spodní části snímků.

Vinětace

- Při použití objektivu mohou být rohy obrazového pole tmavší než střed. Pro potlačení tohoto jevu (nazývaného vinětace) zavřete clonu o 1 až 2 EV.

A Popis součástí

- 1 Značka pro nasazení sluneční clony
- 2 Zaostrovací kroužek
- 3 Kontakty objektivu*
- 4 Montážní značka

* Kontakty objektivu se nedotýkejte.

B Nasazení a sejmutí objektivu

Nasazení objektivu (viz ilustrace B-1.)

- 1 Sejměte zadní a přední krytku objektivu a krytku těla fotoaparátu.
 - Přední krytku objektivu můžete nasadit/sejmout dvěma způsoby, (1) a (2).
- 2 Vyrovnajte bílou značku na tubusu objektivu s bílou značkou na těle fotoaparátu (montážní značka) a potom vložte objektiv do bajonetu fotoaparátu a otočte jím tak daleko ve směru hodinových ručiček, až zaklapne do aretované polohy.
 - Při nasazování objektivu dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko aretace bajonetu na fotoaparátu.
 - Objektiv nenasazujte šikmo.

Sejmutí objektivu (viz ilustrace B-2.)

Za současného podržení tlačítka aretace bajonetu na fotoaparátu ve stisknuté poloze otočte objektivem až na doraz proti směru hodinových ručiček a poté jej sejměte z fotoaparátu.

C Nasazení sluneční clony (součást dodávky)

V zájmu omezení reflexů a závoje a dosažení maximální kvality obrazu doporučujeme používat sluneční clonu.

Vyrovnajte červenou čárku na sluneční cloně s červenou čárkou na objektivu (značka pro nasazení sluneční clony). Poté zasuňte sluneční clonu do bajonetu objektivu a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud se červená tečka na sluneční cloně nevyrovná s červenou čárkou na objektivu (značka pro nasazení sluneční clony) a dokud sluneční clona nezaklapne do aretované polohy.

- Při použití vestavěného blesku fotoaparátu nebo blesku dodávaného s fotoaparátem sluneční clonu sejměte, aby nedocházelo k blokování světla záblesku.
- Před uložením objektivu nasadte sluneční clonu na objektiv v obrácené poloze.

D Zaostrování

Zaostřovat lze dvěma způsoby.

• Automatické zaostrování

Fotoaparát zaostruje automaticky.






• DMF (přímé manuální zaostrování)

Po zaostrění fotoaparátu pomocí automatického zaostrování můžete jemně manuálně doostřit.

• Manuální zaostrování

Zaostřujete manuálně.

Podrobnosti k nastavení jednotlivých režimů viz příručka instrukcí dodávaná s fotoaparátem.



Česky

(pokračování z přední strany)

Technické údaje

Název výrobku (modelové označení)	E 35mm F1.8 OSS (SEL35F18)
Ekvivalentní ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (35 mm)* ¹ (mm)	52,5
Počet členů/čoček	6–8
Obrazový úhel	44°
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost* ² (m)	0,3
Největší měřítko zobrazení (x)	0,15
Nejvyšší clonové číslo	f/22
Průměr filtrového závitu (mm)	49
Rozměry (maximální průměr × výška) (přibližně, mm)	62 × 45
Hmotnost (přibližně, g)	155
Funkce redukce vibrací	Ano

*¹ Výše uvedená ekvivalentní hodnota ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (35 mm) platí pro digitální fotoaparát s výměnnými objektivy vybavené obrazovým snímačem formátu APS-C.

*² Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je vzdálenost od obrazového snímače k objektu.

• Vzhledem ke konstrukci objektivu se může v závislosti na zaostření vzdálenosti měnit ohnisková vzdálenost. Nominální hodnoty ohniskové vzdálenosti předpokládají zaostření na nekonečno.

Obsah balení

Objektiv (1), přední krytka objektivu (1), zadní krytka objektivu (1), sluneční clona (1), tištěná dokumentace

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

α je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Slovenčina

Tento návod na použitie vysvetľuje, ako sa používa objektiv. Preventívne opatrenia spoločné pre všetky objektívy, ako napríklad poznámky k používaniu nájdete v samostatnom dokumente Opatrenia pred použitím. Pred použitím objektivu si prečítajte obidva dokumenty.

Tento objektiv je určený pre fotoaparát fotografického systému Sony α s objímkou typu E. Nemôžete ho použiť na fotoaparátoch s objímkou typu A.

Poznámky k používaniu

• Pri nosení fotoaparátu s pripraveným objektivom vždy pevne držte fotoaparát aj objektiv.

Opatrenia pri používaní blesku

• Pri používaní blesku vždy odstráňte tienidlo objektivu a fotografujte aspoň 1 m od fotografovaného objektu. Pri určitých kombináciách objektivov a bleskov môže objektiv čiastočne blokovat svetlo blesku, čo má za následok tieň v spodnej časti snímky.

Vinetácia

• Pri používaní objektivu môžu byť rohy snímky tmavšie ako stred. Ak chcete obmedziť tento jav (tzv. vinetáciu), zatvorte clonu o 1 až 2 kroky.

A Identifikácia častí

- 1 Značka na tienidle objektivu
- 2 Zaostrovací krúžok
- 3 Kontakty objektivu*
- 4 Montážna značka

* Nedotýkajte sa kontaktov objektivu.

B Pripájanie a odpájanie objektivu

Pripojenie objektivu (pozri obrázok B-1.)

1 Odstráňte zadný a predný kryt objektivu a kryt tela fotoaparátu.

- Predný kryt objektivu môžete pripojiť alebo odpojiť dvoma spôsobmi (1) a (2).

2 Zarovnajete bielu značku na prstenci objektivu s bielou značkou na fotoaparáte (montážna značka), potom vložte objektiv do prírubby fotoaparátu a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, až kým pevne nezapadne na miesto.

- Pri nasadzovaní objektivu nestláčajte tlačidlo uvoľnenia objektivu na fotoaparáte.
- Objektiv nenasadzujte šikmo.

Odstránenie objektivu (pozri obrázok B-2.)

Tlačidlo uvoľnenia na fotoaparáte držte stlačené a zároveň otáčajte objektivom proti smeru hodinových ručičiek, až kým nezastane. Potom ho odpojte.

C Pripojenie tienidla objektivu (dodáva sa)

Odporúčame, aby ste používali tienidlo objektivu na obmedzenie zábleskov a zabezpečenie maximálnej kvality obrazu.

Zarovnajete červenú čiaru na tienidle objektivu s červenou čiarou na objektive (značka slnečnej clony), potom vložte tienidlo objektivu do prírubby objektivu a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým červený bod na tienidle objektivu nie je zarovnaný s červenou čiarou na objektive (značka slnečnej clony) a kým nezapadne na miesto.

- Pri používaní zabudovaného blesku fotoaparátu alebo blesku, ktorý sa dodáva s fotoaparátom, odstráňte tienidlo objektivu, aby ste predišli blokovaniu svetla blesku.
- Pri skladovaní založte tienidlo objektivu na objektiv opačnou stranou.

D Zaostrovanie

Zaostrovať možno tromi spôsobmi.

• Automatické zaostrovanie

Fotoaparát zaostruje automaticky.

• DMF (priame manuálne zaostrovanie)

Po tom, ako fotoaparát zaostrí v režime automatického zaostrovania, môžete urobiť jemné úpravy manuálne.

• Manuálne zaostrovanie

Zaostrujete manuálne.

Podrobné informácie o nastaveniach režimu nájdete v používateľskej príručke dodanej s fotoaparátom.

Technické parametre

Názov produktu (Názov modelu)	E 35mm F1.8 OPS (SEL35F18)
Ekvivalent ohniskovej vzdálenosti pri 35 mm formáte* ¹ (mm)	52,5
Optické prvky	6-8
Uhol zobrazenia	44°
Minimálne zaostrenie* ² (m)	0,3
Maximálne zväčšenie (X)	0,15
Minimálna clona	f/22
Priemer filtra (mm)	49
Rozmery (maximálny priemer × výška) (pribl., mm)	62×45
Hmotnosť (pribl., g):	155
Funkcia stabilizácie obrazu	Áno

*¹ Hodnota uvedená vyššie platí pre ohniskovú vzdálenosť pri 35 mm formáte v prípade fotoaparátov s výmeniteľnými objektivmi vybavenými obrazovým snímačom veľkosti APS-C.

*² Minimálne zaostrenie je vzdálenosť od obrazového snímača k objektu.

• V závislosti od mechanizmu objektivu sa môže ohnisková vzdialenosť meniť pri akejkoľvek zmene vo vzdialenosti fotografovania. Ohniskové vzdialenosti uvedené vyššie platia za predpokladu, že objektiv je zaostrý na nekonečno.

Obsah balenia

Objektiv (1), Predný kryt objektivu (1), Zadný kryt objektivu (1), Tienidlo objektivu (1), Tlačená dokumentácia

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

α je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.