SONY

3-276-519-**11** (1)

Bluetooth™ audio systém

CZ Instalace/zapojení

MEX-BT5100

© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)





Vybavení vyobrazené na obrázcích (není součástí příslušenství)



Pozor

Nainstalujte tento přístroj do palubní desky automobilu, protože zadní strana tohoto přístroje se během provozu zahřívá.

- Tento přístroj je určen pouze pro stejnosměrné napájení 12 V s uzemněným záporným pólem.
- Neveďte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
- Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy OFF (Vyp.), aby nedošlo ke zkratu.
- Propojovací napájecí kabel ③ připojte nejprve k přístroji a k reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
- **Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do společného uzemňovacího bodu.**
- Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat veškeré volné nezapojené vodiče elektrikářskou izolační páskou.
- Nezakrývejte větrací otvory ani žebra chladiče na přístroji.

Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)

- Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných zařízení.
- Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

Seznam součástí 1

- Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v pokynech pro instalaci.
- Konzola ① a ochranný rámeček ⑤ jsou při dodání upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte přiložené uvolňovací klíče ④ pro demontáž konzoly ① a ochranného rámečku ⑤ z přístroje. Podrobné informace - viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)" na druhé straně tohoto listu.
- **Uvolňovací klíče ④ si uschovejte pro případné použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.**



∗1 Poznámka pro připojení antény
V případě, že je anténa v automobilu zakončena konektorem ISO, použijte pro připojení dodaný adaptér ②. Nejprve anténu připojte k přiloženému adaptéru a pak ji připojte do anténního konektoru na vlastním autorádiu.

∗2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).

∗3 Zkontrolujte, že barevně rozlišené kabely jsou připojeny do odpovídajících konektorů na přístroji. Jestliže budete připojovat doplňkový měnič CD/MD, nemůžete použít konektor AUX IN.

∗4 Přídavné zařízení, například přenosný DVD přehrávač (není součástí dodávky).

∗5 Dodáváno s přídavným zařízením.

∗6 Zasuňte vodičem směrem nahoru.

∗7 Dodáno s XA-C40.

Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny vodiči s proužkem.

1	Purpurový	+	Reproduktor, zadní, pravý	5	Bílý	+	Reproduktor, přední, levý
2		–	Reproduktor, zadní, pravý	6		–	Reproduktor, přední, levý
3	Šedý	+	Reproduktor, přední, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadní, levý
4		–	Reproduktor, přední, pravý	8		–	Reproduktor, zadní, levý

Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.

4	Žlutý	kontinuální zdroj napájení	7	Červený	spínaný zdroj napájení
5	Modrý	ovládání motorové antény	8	Černý	uzemnění
6	Oranžový/ bílý	spínaný zdroj napájení pro osvětlení			





Bezpečnostní upozornění

- Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání vozidla.
- Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým teplotám, například na přímém slunci nebo u výstupů kanálu topení.
- Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze přiložené vybavení.

Nastavení úhlu upevnění

Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.

Odejmutí ochranného rámečku a konzoly 4

Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný rámeček ⑤ a konzolu ①.

1 Odstraňte ochranný rámeček ⑤.
Stiskněte obě strany ochranného okraje ⑤ a stáhněte jej.

2 Odstraňte konzolu ①.
❶ Zasuňte oba uvolňovací klíče ④ mezi přístroj a konzolu ①, aby zacvakly na místo.
❷ Stáhněte konzolu ① směrem dolů a pak z ní vysuňte přístroj.

Příklad montáže 5

Instalace do palubní desky vozidla

Poznámky
- *V případě potřeby vyhněte tyto příchytky směrem ven, aby byla konzola pevně uchycena (5-2).*
- *Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku ⑤ správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).*

Jak odejmout a nasadit přední panel 6

Před instalací přístroje z něj odejměte přední panel.

6-A Pro odejmutí

Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout část označenou (OFF). Stiskněte (OPEN) a pak posuňte přední panel vpravo a vysuňte jej směrem vlevo.

6-B Pro připevnění

Umístěte otvor Ⓐ v předním panelu na čep Ⓑ na přístroji (viz vyobrazení) a pak levou stranu zasuňte dovnitř.

Upozornění pro automobily, které nemají na skříňce zapalování polohu ACC

Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko (OFF) (Vypnutí) na přístroji, aby zhasl displej.
V opačném případě se displej nevypne a bude se vybíjet akumulátor vozidla.

Tlačítko RESET

Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte špičatým předmětem (např. kuličkovým perem a podobně) stisknout tlačítko RESET, umístěné na přední straně za čelním panelem (přístupné po jeho odejmutí).







Upozornění
S konzolou ① manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.



Poznámka
Před instalací zkontrolujte, že úchytky po stranách konzoly ① jsou ohnuty dovnitř asi o 2 mm. V případě, že budou úchytky narovnané nebo ohnuté na druhou stranu, nebude přístroj správně instalován a může dojít k jeho nechtěnému vysunutí.

Příklad zapojení 2

Poznámky (2-A)
- *Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit uzemňovací vodič.*
- *Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání vestavěného zesilovače.*

Rada (2-B-ⓑ)
Pro připojení dvou nebo více měničů CD/MD je nezbytný volič zdroje XA-C40 (není součástí příslušenství).

Schéma zapojení 3

Ⓐ Do konektoru AMP REMOTE IN doplňkového výkonového zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození přístroje.

Ⓑ Ke kabelu rozhraní autotelefonu

Varování

Pokud máte na vozidle nainstalovánu motorovou anténu bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje prostřednictvím dodaného napájecího kabelu ③ dojít k poškození antény.

Poznámky týkající se ovládacích a napájecích kabelů
- *Napájecí vodič motorové antény (modrý) dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete tuner nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní Frekvence) nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství).*
- *Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle, zapojte napájecí vodič motorové antény (modrý) nebo napájecí vodič elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače ve voze. Se žádostí o podrobnosti se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.*
- *S tímto přístrojem není možno používat motorovou anténu bez reléové skříňky.*

Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je zapojen žlutý kabel napájení, je paměť autorádia neustále napájena, i když je vypnut klíč zapalování.

Poznámky k zapojení reproduktorů
- *Před zapojováním reproduktorů vypněte autorádio.*
- *Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich poškození.*
- *Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře automobilu ani vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.*
- *Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–) svorce reproduktoru.*
- *Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.*
- *K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.*
- *Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–) vodič pro pravý a levý reproduktor.*
- *Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto přístroje.*

Poznámka k zapojení
Pokud nejsou reproduktory a zesilovač připojeny správně, zobrazí se na displeji nápis „FAILURE“ (Selhání). V takovém případě se postarejte o to, aby reproduktory a zesilovač byly zapojeny správně.

Schéma zapojení napájení

Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých automobilů lišit. Prověřte schéma napájecího konektoru elektrického příslušenství vašeho vozidla a ujistěte se, že zapojení odpovídá. Existují tři základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude třeba, abyste přepojili pozice červeného a žlutého vodiče v propojovacím napájecím kabelu autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se problémy týkající se přístroje, které nejsou zahrnuty v tomto návodu, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.



Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla



a



4	Žlutý	kontinuální zdroj napájení	7	Červený	spínaný zdroj napájení

b



4	Žlutý	spínaný zdroj napájení	7	Červený	kontinuální zdroj napájení

c



vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)