

Mikro HI-FI systém

Návod k obsluze

CZ



ATRAC

S-master
Digital Amplifier

CMT-DH30

VAROVÁNÍ

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.

Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy s květinami.


Jelikož síťový napájecí kabel slouží pro odpojení přístroje od elektrické sítě, připojte jej do snadno přístupné síťové zásuvky. Pokud zjistíte jakoukoliv poruchu přístroje, ihned odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nevystavujte nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.

UPOZORNĚNÍ

Použití optických přístrojů u tohoto přístroje zvyšuje nebezpečí poškození zraku.



Tento přístroj je klasifikován jako laserový výrobek třídy CLASS 1 LASER. Toto označení je uvedeno na zadní straně přístroje.

Pouze evropský model

Nadměrná hlasitost ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.

Poznámka pro zákazníky: Následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU.

Výrobce tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě záležitostí týkajících se oprav nebo záruky se prosím obraťte na adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.



Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platí v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obračete na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili. Platí rovněž pro příslušenství: dálkový ovladač



Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií můžete předejít možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.

U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním technikem.

Pro zajištění správné likvidace baterie odнесите výrobek na konci jeho životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.

U všech ostatních baterií si prosím přečtěte informace v části, která popisuje bezpečný postup pro vyjmutí baterie z výrobku. Odнесите baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.

Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

O tomto návodu k obsluze

- Ikony, jako například **C D**, uvedené u nadpisů jednotlivých částí označují, jaký druh média je možno používat s popisovanou funkcí.
- Pro ilustrační účely jsou použity pouze anglické OSD obrazovky.
- Položky nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) se mohou v závislosti na disku lišit.
- Položky nabídky nastavení se mohou v závislosti na oblasti lišit.
- Přední panel přístroje se může v závislosti na místě prodeje lišit.

CZ

Obsah

O tomto návodu k obsluze	3
Disky, které je možno přehrávat	6
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků	11

Začínáme

Zapojení systému.....	18
Zapojení televizoru	20
Nastavení hodin	22
Provedení rychlého nastavení (QUICK SETUP)	23
Použití funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému).....	25

Disk

Přehrávání disku	27
Používání režimu přehrávání	33
Prohledávání/výběr disku	38
Přehrávání disků MP3/JPEG.....	41
Sledování videosekvencí DivX®	47
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem	49
Omezení přehrávání disku.....	50
Používání nabídky nastavení DVD	55

Radiopřijímač

Poslech radiopřijímače.....	60
-----------------------------	----

USB zařízení

Poslech hudby z USB zařízení.....	62
Vytvoření vašeho vlastního programu s použitím USB zařízení.....	65

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku	67
-----------------------	----













Další možnosti ovládání


Použití časovače	68
Změna zobrazení na displeji	70
Prohlížení informací o disku.....	70
Zapojení doplňkových komponentů.....	74

Doplňující informace

Řešení problémů	76
Bezpečnostní upozornění.....	88
Technické údaje.....	89
Průvodce nabídkou Control Menu (Nabídka ovládání)	92
Tabulka jazykových kódů.....	95
USB zařízení, ze kterých je možné přehrávání	97
Slovník pojmů	98
Rejstřík	102

Disky, které je možno přehrávat

Typ	Charakteristiky	Ikona použitá v tomto návodu k obsluze	Logo
DVD VIDEO	<ul style="list-style-type: none"> DVD VIDEO DVD-R*/-RW*/+R/+RW ve formátu DVD VIDEO * rovněž v režimu Video		
Režim VR	<ul style="list-style-type: none"> DVD-R/-RW v režimu VR (Video Recording)		
VIDEO CD	<ul style="list-style-type: none"> VIDEO CD Super VCD* CD-ROM*/-R*/-RW* * ve formátu VIDEO CD nebo Super VCD		
CD	<ul style="list-style-type: none"> AUDIO CD* CD-R*/-RW* * ve formátu AUDIO CD		
DATA CD	<ul style="list-style-type: none"> CD-ROM/-R/-RW ve formátu DATA CD obsahující audio skladby MP3 ¹⁾ , soubory obrázků JPEG ²⁾ nebo videosoubory DivX ³⁾ a odpovídající ISO 9660 ⁴⁾ Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).		   

Typ	Charakteristiky	Ikona použitá v tomto návodu k obsluze	Logo
DATA DVD	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW ve formátu DATA DVD obsahující audio skladby MP3¹⁾, soubory obrázků JPEG²⁾ nebo videosoubory DivX³⁾ a odpovídající UDF (Universal Disk Format). 		

Tento systém umožňuje rovněž přehrávání disků označených následujícím logem:



- ¹⁾ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) je standardní formát pro kompresi zvukových dat, který je definován organizací ISO/MPEG. Audio skladby MP3 musí být ve formátu MPEG 1 Audio Layer 3.
- ²⁾ Soubory obrázků JPEG musí odpovídat souborovému formátu obrázků DCF. (DCF je zkratka slov „Design rule for Camera File System“: Normy pro snímky z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)).
- ³⁾ Videosekvence DivX musí být zaznamenány ve formátu DivX s příponou „.AVI“ nebo „.DIVX“.
- ⁴⁾ Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný normou ISO (International Organization for Standardization).


Logo disku „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD VIDEO“ a „CD“ představuje obchodní známku.

Disky, které nelze přehrávat

- Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu PHOTO CD
 - Disky DATA CD zaznamenané ve formátu MP3 PRO
 - Datové části disku ve formátu CD-Extra¹⁾
 - Datové části disku ve formátu Mixed CD²⁾
 - Disky Super Audio CD
 - Disky DVD Audio
 - Disky DVD-RAM
 - Disky DVD s odlišným regionálním kódem
 - Disky s nestandardním tvarem (například srdce, čtverec, hvězda)
 - Disky, ze kterých nebyla sejmuta ochranná přilnavá fólie, celofánová páska nebo samolepka
- ¹⁾ CD-Extra: V tomto formátu se zaznamenává zvuk (data AUDIO CD) na stopy v sekci 1 a data na stopy v sekci 2.
- ²⁾ Disk Mixed CD: V tomto formátu se data zaznamenávají do první stopy a zvuk (data AUDIO CD) do následujících stop v sekci.

Regionální kódy disků DVD VIDEO, které lze na tomto systému přehrávat

Regionální kód systému je uveden na zadní straně systému, přičemž platí, že je možno přehrávat pouze disky DVD VIDEO označené stejným regionálním kódem.

Disky DVD VIDEO s označením  je na tomto systému rovněž možno přehrávat.

Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO s jiným regionálním kódem, zobrazí se na obrazovce zpráva „Playback prohibited by area limitations.“ (Přehrávání je zakázáno v důsledku regionálního omezení.). Na některých discích DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto tyto disky není možno v důsledku regionálního omezení přehrávat.

Poznámky k duálním diskům (DualDisc)

Duální disk představuje oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na druhou stranu. Protože zvukový záznam neodpovídá normě Compact Disc (CD), není zaručeno správné přehrávání na tomto přístroji.

Poznámky k diskům CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW

- V některých případech není možno disky CD-R/-RW a DVD-R/-RW/+R/+RW přehrát v důsledku kvality záznamu nebo fyzického stavu disku nebo v důsledku charakteristiky záznamového zařízení a authoringového softwaru. Kromě toho nelze přehrát disk, který nebyl správně uzavřen (finalizován). Více informací najdete v návodu k obsluze záznamového zařízení.
- Mějte na paměti, že některé funkce přehrávání nemusí být u některých disků DVD+R/+RW dostupné ani tehdy, jestliže tyto disky byly správně uzavřeny (finalizovány). V takovém případě sledujte obsah disku v režimu normálního přehrávání.
- Není možné přehrávat disk zaznamenaný ve formátu paketového zápisu (Packet Write).

Poznámka k funkcím přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD

Některé funkce související s přehráváním disků DVD VIDEO a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny výrobcem disku. Protože tento systém umožňuje přehrávání disků DVD VIDEO a VIDEO CD v souladu s obsahem disku navrženým výrobcem disku, nemusí být některé funkce přehrávání dostupné. Přečtěte si rovněž pokyny dodané s disky DVD VIDEO nebo VIDEO CD.

Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv

Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které vyhovují normě Compact Disc (CD). V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.

Poznámky k diskům s několika sekcemi (Multi Session)

- Tento systém umožňuje přehrávání disků s několika sekcemi (Multi Session), pokud jsou audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo videosekvence DivX umístěny v první sekci. Jakékoli následující audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo videosekvence DivX umístěné v dalších sekcích, lze rovněž přehrát.
- Pokud je první sekce zaznamenána ve formátu AUDIO CD nebo VIDEO CD, bude se přehrávat pouze první sekce.
- Systém je schopen rozpoznat disk s několika sekcemi jako disk AUDIO CD, pokud je na disku sekce zaznamenána ve formátu AUDIO CD. Systém však bude přehrávat disk pouze tehdy, pokud je první sekce zaznamenána ve formátu AUDIO CD.
- U disků DATA CD nebo DATA DVD bude systém přehrávat pouze videosekvence DivX, a to i pokud v této sekci jsou audio skladby MP3 nebo soubory obrázků JPEG.

Autorská práva

Tento výrobek obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna patentovými právy USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision a pokud společnost Macrovision nestanoví jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.


- Tento systém obsahuje technologii Dolby* Digital a DTS** Digital Surround System.
 - * Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.
 - ** „DTS“ je registrovaná obchodní známka společnosti DTS, Inc. a „DTS 2.0 + Digital Out“ je obchodní známka společnosti DTS, Inc.
- Americké a zahraniční patenty jsou v licenci společnosti Dolby Laboratories.
- DivX* je technologie pro kompresi obrazových dat vyvinutá společností DivX, Inc. DivX, DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci.
- ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti Sony Corporation.
- Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a patenty jsou v licenci společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA MPEG-4 VISUAL A JE URČEN PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO“), KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBY BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ <http://www.mpegla.com>.


Přehled částí přístroje a ovládacích prvků

V tomto návodu k obsluze je ovládání přístroje vysvětleno zejména pomocí dálkového ovladače. Lze však rovněž používat i tlačítka na přístroji, která mají stejné nebo podobné názvy a označení.

Přední panel




Horní panel



Pokračování 

Dálkový ovladač



1

Přístroj: **I**/**⏻** (zapnutí/
pohotovostní režim) (22, 23, 69,
84)

Dálkový ovladač: TV **I**/**⏻**¹⁾
(zapnutí/pohotovostní režim) (22)

Stiskněte pro zapnutí přístroje.

Stiskněte pro zapnutí televizoru.

2

Indikátor STANDBY (Pohotovostní
režim) (76)

Rozsvítí se, pokud je přístroj vypnutý.

3

Indikátor USB MEMORY
(Paměťové USB zařízení)

Rozsvítí se, pokud je připojeno externí
USB zařízení (digitální hudební
přehrávač nebo paměťové USB zařízení).

4

▲ (vysunutí) (29)

Stiskněte pro vysunutí disku.

5

Otvor pro disk

6

⏮ +/- (25, 28, 63, 66)

Stiskněte pro výběr alba.

7

↔ (USB) konektor (62)

Pro připojení externího USB zařízení
(digitální hudební přehrávač nebo
paměťové USB zařízení).

8**PRESET +/- (Předvolba) (61)**

Stiskněte pro výběr rozhlasové stanice uložené na předvolbě.

◀◀/▶▶ (předchozí/následující) (28, 43, 48, 63, 66)

Stiskněte pro výběr skladby/stopy nebo souboru.

Dálkový ovladač: TV CH +/- (Kanal televizoru)¹⁾ (22)

Stiskněte pro změnu kanálu na televizoru.

Dálkový ovladač: SLOW ◀▶ (Pomalů) (28)

Stiskněte pro zpomalené přehrávání.

Dálkový ovladač: TUNING +/- (Ladění) (60)

Stiskněte pro naladění požadované stanice.

◀◀/▶▶ (rychlý posun vzad/vpřed) (28, 63)

Stiskněte pro vyhledání místa ve skladbě/stopě nebo souboru.

9

Konektor AUDIO IN (Audio vstup) (75)

Pro připojení externího audio zařízení.

10

Konektor PHONES (Sluchátka)

Pro připojení sluchátek.

11

DISPLAY (Zobrazení) (63, 70)

Stiskněte pro zobrazení informací o disku nebo hodin na předním panelu.

12

PROGRESSIVE (Progresivní formát) (21, 75)

Stiskněte pro změnu výstupního formátu obrazu (prokládaný nebo progresivní formát).

13

DSGX (67)

Stiskněte pro zdůraznění hlubokých tónů.

14

Infračervený přijímač

15

Přístroj: DVD ▶ (přehrávání) (21, 27)

Stiskněte pro výběr funkce DVD.

Stiskněte pro spuštění přehrávání disku.

Přístroj: USB ▶ (přehrávání) (63, 66)

Stiskněte pro výběr funkce USB.

Stiskněte pro spuštění přehrávání z doplňkového USB zařízení (digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení).

Přístroj: TUNER/BAND

(Radiopřijímač/pásmo) (60)

Stiskněte pro výběr funkce TUNER (Radiopřijímač).

Stiskněte pro přepnutí mezi pásmem FM a AM.

Přístroj: AUDIO IN (Audio vstup)

Stiskněte pro výběr funkce AUDIO IN (Audio vstup).

FUNCTION +/- (Funkce) (21, 27, 60, 62, 65)

Stiskněte pro výběr funkce.

16

REPEAT (Opakování) (37, 63)

Stiskněte pro opakované přehrávání disku, skladby/stopy nebo souboru.

17

■ (zastavení) (28, 60, 63)

■ (pozastavení) (28, 63)

Stiskněte pro zastavení nebo pozastavení přehrávání.

Dálkový ovladač: ▷²⁾

(přehrávání) (27, 34, 42, 48, 53, 63, 66)

Stiskněte pro spuštění přehrávání.

18

VOLUME +/- (Hlasitost)²⁾ (27, 63)

Stiskněte pro nastavení hlasitosti.

TV VOL +/- (Hlasitost televizoru)¹⁾²⁾ (22)

Stiskněte pro nastavení hlasitosti televizoru.

19

TIMER MENU (Nabídka časovače) (22, 68)

Stiskněte pro nastavení hodin a časovačů.

20

PICTURE NAVI (Navigace obrazu) (40)

Stiskněte pro volbu prohlížeče pro prohledávání kapitol, titulů a skladeb/stop.

Stiskněte pro zobrazení obrázků miniatur.

21

AUDIO (Zvukový doprovod) (30, 73)

Stiskněte pro zobrazení aktuálního audio signálu na obrazovce televizoru.

22

SUBTITLE (Titulky) (29)

Stiskněte pro přepnutí jazyka titulků (DVD VIDEO).

23**ANGLE (Úhel záběru) (29)**

Stiskněte pro změnu úhlu záběru (pouze disk DVD VIDEO s několika zaznamenanými úhly záběru).

24**DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) (38, 45)**

Stiskněte pro zobrazení položek nabídky na obrazovce televizoru.

Stiskněte pro výběr režimu přehrávání při použití doplňkového USB zařízení.

25**EQ (Ekvalizér) (67)**

Stiskněte pro výběr zvukového efektu.

26**DISPLAY (Zobrazení) (24, 33, 38, 45, 49, 50, 55, 74, 85)**

Stiskněte pro zobrazení položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) na obrazovce televizoru.

27**TV (Televizor)¹⁾ (22)**

Stiskněte pro ovládání funkcí televizoru.

28**ADVANCE (Posun scény) ●→ (28)**

Stiskněte pro posunutí aktuální scény v průběhu přehrávání.

REPLAY (Zopakování předchozí scény) ←● (28)

Stiskněte pro zopakování předchozí scény v průběhu přehrávání.

◀|| STEP/STEP (Krok) ||▶ (28)

Stiskněte pro přehrávání po jednotlivých snímcích, pokud je přehrávání pozastaveno.

29**↶ RETURN (Návrat) (32)**

Stiskněte pro návrat do předchozí nabídky na obrazovce televizoru.

30**▲/▼/◀/▶ (22, 24, 33, 35, 36, 38, 42, 63, 65, 68)**

Stiskněte pro výběr položek nabídky. ENTER (Potvrzení) (22, 41, 61, 65)
Stiskněte pro potvrzení nastavení.

31**DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD) (38)**

Stiskněte pro zobrazení titulu DVD na obrazovce televizoru.

32**CLEAR (Smazání) (34, 40, 66)**

Stiskněte pro vymazání naprogramované skladby nebo souboru.

-/--¹⁾

Stiskněte pro zadání čísla s jednou nebo dvěma číslicemi.

33**Numerická tlačítka²⁾ (22, 28, 31, 38, 52)**

Stiskněte pro výběr skladby/stopy nebo souboru.

Stiskněte pro zadání hesla nebo přístupového kódu.

10/0¹⁾

Stiskněte pro zadání čísla se dvěma číslicemi.

34**FM MODE (Režim FM) (60)**

Stiskněte pro výběr příjmu v pásmu FM (mono nebo stereo).

35**TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače) (61)**

Stiskněte pro uložení rozhlasové stanice na předvolbu.

36**DIMMER (Jas displeje) (70)**

Stiskněte pro nastavení jasu displeje.

37**TIME/TEXT (Čas/text) (70)**

Stiskněte pro změnu informací na displeji na předním panelu.

38**TV/VIDEO (Televizor/video)¹⁾ (22)**

Stiskněte pro přepínání vstupních zdrojů.

SLEEP (Časovač vypnutí) (68)

Stiskněte pro nastavení časovače vypnutí.


39**THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému) (26)**

Stiskněte pro aktivaci funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému).

¹⁾ Toto tlačítko se používá pro ovládání televizoru značky Sony. Podrobnosti - viz část „Ovládání televizoru značky Sony“ (strana 22).

²⁾ Numerické tlačítko 5 a tlačítka TV VOL + (Hlasitost televizoru), VOLUME + (Hlasitost) **18** a **▷ 17** jsou opatřena výstupkem. Při ovládání systému použijte tyto výstupky pro snadnější orientaci.


Displej



- 1** Indikuje vybranou funkci.
- 2** Indikuje vybraný režim přehrávání. (33)
- 3** Rozsvítí se při nastavení časovače. (68)
- 4** Rozsvítí se při naladění stanice. (60)
- 5** Rozsvítí se při zapnutí funkce DSGX. (67)
- 6** Indikuje stav přehrávání.
- 7** Rozsvítí se po zvolení režimu DTS. (58)
- 8** Rozsvítí se po zvolení režimu Dolby Digital. (58)
- 9** Rozsvítí se po zvolení funkce „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz v progresivním formátu). (21)
- 10** Rozsvítí se, pokud je výstupní obrazový signál v normě NTSC.
- 11** Rozsvítí se při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání). (31)
- 12** Indikuje typ formátu zvukového doprovodu.
- 13** Indikuje informace o skladbě (stopě)/albu.
- 14** Rozsvítí se při zobrazení čísla kapitoly nebo titulu.
- 15** Indikuje typ přehrávaného disku. (27)
- 16** Zobrazují se textové informace.

Začínáme

Zapojení systému



- (A) Smyčková anténa pro pásmo AM
- (B) Bílá koncovka pro severoamerický model
- (C) Hnědá koncovka pro ostatní regiony
- (D) Anténa pro pásmo FM (Natáhněte ve vodorovném směru.)

1 Antény pro pásmo FM/AM

Najděte vhodné místo a nasměrování antény pro co nejlepší příjem. Antény umístěte mimo kabely reprosoustav a síťový napájecí kabel, abyste se vyhnuli vzniku šumu.

2 Reprosoustavy


3 Napájení

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky.

Pokud dodávaný adaptér na zástrčce neodpovídá síťové zásuvce, sundejte jej (platí pouze pro modely vybavené adaptérem).

Vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu R6 (velikosti AA)

Vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie a vložte dvě dodané baterie R6 (velikost AA), nejdříve pólem \ominus tak, aby polarita baterií odpovídala níže uvedenému obrázku.



Poznámka


Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli vtečením elektrolytu a případné korozi.

Rada

Při normálním způsobu používání by měly baterie vydržet přibližně šest měsíců. Pokud není systém možno dálkovým ovladačem nadále ovládat, vyměňte obě baterie za nové.

Přípevnění podložek pod reprosoustavy

Přípevněte ke spodní části reprosoustav podložky pod reprosoustavy, které jsou součástí příslušenství. Tyto podložky zvýší stabilitu reprosoustav a zabrání jejich klouzavému pohybu.




Při přemísťování přístroje

Aby byla zajištěna ochrana mechaniky DVD, proveďte následující opatření. Pro ovládání používejte tlačítka na přístroji.

- 1 Stiskněte tlačítko I/O **1** pro zapnutí systému a pak stiskněte tlačítko DVD \blacktriangleright **15**.
- 2 Zkontrolujte, zda v systému není vložen žádný disk a zda je zobrazen nápis „No Disc“ (Žádný disk).
- 3 Stiskněte tlačítko I/O **1**, aby se systém vypnul a zkontrolujte, zda zmizel nápis „STANDBY“ (Pohotovostní režim).
- 4 Odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky.


Zapojení televizoru

Prostřednictvím přiloženého video kabelu propojte vstupní video konektor na televizoru s konektorem VIDEO OUT (Video výstup).



Budete-li chtít zapojit videorekordér

Zapojte videorekordér k televizoru prostřednictvím video kabelu (není součástí příslušenství). Nepřipojujte však tento přístroj k televizoru prostřednictvím videorekordéru. V takovém případě může docházet ke snížení kvality obrazu při sledování obrazu z tohoto systému. Tento přístroj zapojte přímo k televizoru níže vyobrazeným způsobem.



Rada

Pro vyšší kvalitu obrazu:

- použijte doplňkové komponentní video kabely a propojte vstupní konektory COMPONENT VIDEO (Komponentní video) na televizoru s konektory COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup). Pokud je váš televizor kompatibilní se signály v progresivním formátu, použijte toto zapojení a opakovaně stiskněte tlačítko PROGRESSIVE (Progresivní formát) **12** na přístroji, až se na displeji na předním panelu zobrazí indikace „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz v progresivním formátu) (strana 21),
- můžete také použít doplňkový kabel S Video a propojit vstupní konektor S VIDEO na televizoru s konektorem S VIDEO OUT (Výstup S Video) na tomto přístroji.

Změna formátu výstupu video signálu z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)

Progresivní formát představuje způsob zobrazení televizního obrazu, který omezuje blikání a zvyšuje ostrost obrazu. Abyste mohli tento způsob zobrazení použít, musíte mít připojen televizor, který je schopen přijímat progresivní signály.

Video signály z konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) mohou vystupovat v prokládaném nebo progresivním formátu.

1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (Funkce) **[15]** pro volbu funkce „DVD“ (nebo stiskněte tlačítko DVD ► **[15]** na přístroji).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko PROGRESSIVE (Progresivní formát) **[12]** na přístroji.

Pokud váš televizor umožňuje zpracování progresivních signálů a pokud je televizor připojen ke konektorům COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup), vyberte možnost „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz v progresivním formátu). V opačném případě vyberte možnost „INTERLACE“ (Prokládaný formát).

P AUTO (PROGRESSIVE AUTO) (Automatický progresivní režim):

Systém bude automaticky detekovat typ softwaru a zvolí příslušnou metodu konverze.

P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO) (Obraz v progresivním formátu):

Systém pevně nastaví metodu konverze na PROGRESSIVE VIDEO (Obraz v progresivním formátu) pro video software.

Tuto možnost zvolte, pokud je obraz po zvolení možnosti „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nejasný.

Poznámka k typům softwaru na disku DVD VIDEO a metodě konverze

Software na disku DVD VIDEO je možno rozdělit na 2 typy:

- **Filmový software**
Filmový software je odvozen od běžného filmu, přičemž obraz se zobrazuje s 24 snímků za sekundu.
- **Video software**
Video software je odvozen z televizních pořadů, jako například dramatických inscenací a situačních komedií, a pracuje s obrazovou frekvencí 30 snímků/60 pulsů za sekundu.

Některé disky DVD VIDEO obsahují jak video software, tak i filmový software. Aby tento obrazový obsah působil na obrazovce přirozeně, jestliže jej televizor přijímá v progresivním formátu, je zapotřebí převést progresivní signály tak, aby odpovídaly typu softwaru na disku DVD VIDEO, který sledujete.

Poznámka

Pokud vaše nastavení nebude odpovídat vašemu televizoru nebo typu zapojení, nebude se na obrazovce televizoru zobrazovat žádný obraz nebo obraz nemusí být jasný.

Při použití televizoru

Zapněte televizor a zvolte video vstup tak, abyste viděli obraz z tohoto systému.

Ovládání televizoru značky Sony

Pro ovládání televizoru značky Sony můžete používat následující tlačítka. Tato tlačítka jsou označena oranžovou barvou.

Funkce	Stiskněte
Zapnutí a vypnutí televizoru	TV (Televizor) I/⏻ 1 při podržení tlačítka TV 27 .
Přepínání zdroje vstupního signálu televizoru (mezi TV a jinými vstupními zdroji)	TV/VIDEO (Televizor/ videorekordér) 38 při podržení tlačítka TV 27 .
Volba televizních kanálů	TV CH +/- (Kanál televizoru) 8 nebo numerická tlačítka 33 * při podržení tlačítka TV 27 .
Nastavení hlasitosti reproduktorů televizoru	TV VOL +/- (Hlasitost televizoru) 18 při podržení tlačítka TV 27 .

* Pro dvoumístné číslo podržte stisknuté tlačítko TV (Televizor) **27** a stiskněte tlačítko **-/- 32**. Pak stiskněte požadovaná numerická tlačítka. (Například pro zadání čísla 25 podržte stisknuté tlačítko TV (Televizor) **27**, stiskněte tlačítko **-/- 32** a pak stiskněte numerická tlačítka 2 a 5.)

Nastavení hodin

Pro nastavení hodin použijte tlačítka na dálkovém ovladači.

- 1 Stisknutím tlačítka I/⏻ **1** zapněte přístroj.
- 2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU (Nabídka časovače) **19**.
Na displeji začne blikat indikace hodiny.
Pokud na displeji bliká nápis „PLAY SET?“ (Nastavit přehrávání), opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ 30** pro volbu položky „CLOCK SET?“ (Nastavit hodiny) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.
- 3 Pro nastavení hodin opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ 30**.
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.
Na displeji začne blikat indikace minut.
- 5 Pro nastavení minut opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ 30**.
- 6 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.
Hodiny se spustí.

Poznámka

Po odpojení systému ze sítě nebo po výpadku síťového napájení se nastavení hodin zruší.

Zobrazení hodin, pokud je přístroj vypnutý

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) **[11]**.

Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Provedení rychlého nastavení (QUICK SETUP)

Před použitím systému můžete provést základní minimální nastavení pomocí funkce QUICK SETUP (Rychlé nastavení). Nebudete-li chtít provést nastavení pomocí funkce QUICK SETUP (Rychlé nastavení), stiskněte v kroku 3 tlačítko CLEAR (Smazání) **[32]**. Zpráva průvodce nastavením zmizí z obrazovky televizoru.

- 1** Zapněte televizor a zvolte vstup video.
- 2** Stisknutím tlačítka I/⏻ **[1]** zapněte přístroj.

Poznámka


Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen žádný disk. V opačném případě nezmizí zpráva průvodce nastavením z obrazovky. Pro rychlé nastavení (QUICK SETUP) stiskněte tlačítko **[4]** na přístroji a vyjměte disk.

- 3** Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (Funkce) **[15]** pro volbu funkce „DVD“ (nebo stiskněte tlačítko DVD **[15]** na přístroji).

V dolní části obrazovky televizoru se zobrazí zpráva průvodce nastavením.

- 4** Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) **[30]** bez vloženého disku.

Na televizní obrazovce se zobrazí „LANGUAGE SETUP“ (Nastavení jazyka).



- 5** Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro výběr jazyka a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Nastavení je vybráno a na obrazovce se zobrazí „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky).

Rady

- Vybraný jazyk platí pro položky „OSD“ (Nabídka na obrazovce), „MENU“ (Nabídka) a „SUBTITLE“ (Titulky).
- Dostupné jazyky se liší v závislosti na oblasti.

- 6** Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro výběr nastavení odpovídající typu vašeho televizoru.

Jestliže máte standardní televizor s poměrem stran obrazu 4:3:

Zvolte možnost „4:3 LETTER BOX“ nebo „4:3 PAN SCAN“ (strana 57).

Jestliže máte širokoúhlý televizor nebo standardní 4:3 televizor s širokoúhlým režimem:

Zvolte možnost „16:9“ (strana 57).

- 7** Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.





Nastavení je zvoleno a na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva „QUICK SETUP is complete.“ (Rychlé nastavení je dokončeno.).

System je připraven k přehrávání. Budete-li chtít změnit jednotlivá nastavení samostatně - viz část „Použití nabídky nastavení DVD“ (strana 55).

Pro ukončení funkce QUICK SETUP (Rychlé nastavení)

Stiskněte tlačítko **[26]** DISPLAY (Zobrazení) **[26]**.

Opětovné vyvolání funkce QUICK SETUP (Rychlé nastavení)

- 1 Ve chvíli, kdy je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) **[26]**.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo **[30]** pro volbu položky  (SETUP) (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo **[30]** pro volbu položky „QUICK“ (Rychlé) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Poznámka

Zpráva průvodce nastavením se zobrazí v dolní části obrazovky televizoru při prvním zapnutí systému nebo po provedení funkce „RESET“ (strana 84).

Použití funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému)



Funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému) vám umožňuje zapnutí vašeho televizoru Sony a tohoto systému, přepnutí funkce systému na „DVD“ a následné přepnutí zdroje vstupního signálu televizoru jedním stisknutím tlačítka.

Příprava pro použití funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému)

Provedte uložení vstupního zdroje televizoru připojeného k tomuto systému.

Volba vstupního zdroje televizoru

Při podržení tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) **[38]** stiskněte následující tlačítka.

Stiskněte	Vstupní zdroj televizoru
0	Žádný vstupní zdroj (výchozí nastavení)
1 až 8	VIDEO 1 až VIDEO 8
9	COMPONENT 1 (Komponentní signál 1)
CLEAR (Smazání) [32]	COMPONENT 2 (Komponentní signál 2)
 - [6]	COMPONENT 3 (Komponentní signál 3)
 + [6]	COMPONENT 4 (Komponentní signál 4)

Zvolený vstupní zdroj televizoru je uložen do dálkového ovladače.

Pokračování 

Ovládání funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému)

Nasměrujte dálkový ovladač na televizor, dokud se nezapne a dokud se správně nenastaví vstupní zdroj a pak stiskněte tlačítko THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému) [39].

Pokud tato funkce nepracuje, změňte dobu přenosu. Doba přenosu se liší v závislosti na typu televizoru.

Změna doby přenosu

Podržte stisknuté tlačítko ►► [8] a stiskněte následující tlačítka.

Stiskněte	Doba přenosu
1	0,5 (výchozí nastavení)
2	1
3	1,5
4	2
5	2,5
6	3
7	3,5
8	4

Disk

Přehrávání disku

– Normální přehrávání

DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD
DATA DVD

V závislosti na disku DVD VIDEO nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny. Přečtěte si pokyny dodané s diskem.


Příklad: Při přehrávání disku DVD VIDEO



1 Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION +/- (Funkce)** **[15]** pro volbu funkce „DVD“ (nebo stiskněte tlačítko **DVD** **[15]** na přístroji).

2 Vložte disk do otvoru pro disk **[5]** tak, aby strana s potiskem směřovala nahoru.

Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko **[17]** (nebo DVD **[15]** na přístroji).



3 Stiskněte tlačítko **VOLUME +/- (Hlasitost)** **[18]** pro nastavení hlasitosti.

Poznámky

- V závislosti na stavu systému se nemusí úroveň hlasitosti na obrazovce televizoru zobrazit.
- Pokud se po zapnutí přístroje na displeji zobrazuje nápis „No Disc“ (Žádný disk), není disk vtažen do otvoru pro disk **[5]**. Nepokoušejte se zasunovat disk do přístroje dříve, než se zobrazí zpráva „No Disc“ (Žádný disk).
- Nevkládejte do přístroje disky o průměru 8 cm s adaptérem.
- Mohlo by to mít za následek poruchu přístroje.
- Při vyjímání disku držte disk za okraje a vytahujte jej z otvoru pro disk **[5]** přímo ven. Nedotýkejte se povrchu disku.

Další možnosti ovládání

Funkce	Stiskněte
Zastavení přehrávání	■ 17 .
Pozastavení přehrávání	■ 17 . Pro obnovení přehrávání znovu stiskněte tlačítko ■ 17 nebo tlačítko ▷ 17 (nebo DVD ► 15 na přístroji).
Výběr skladby/stopy ¹⁾ , kapitoly nebo videosekvence	◀◀ nebo ▶▶ 8 opakovaně během přehrávání. Nebo stiskněte numerická tlačítka 33 (pokud je vypnuta nabídka Control Menu (Nabídka ovládání)) a pak stiskněte tlačítko ENTER 30 ²⁾ .
Výběr alba ³⁾	📁 +/- 6 opakovaně během přehrávání nebo je-li přehrávání pozastaveno.
Rychlé vyhledání místa posunem vpřed nebo vzad (Lock Search) (Vyhledávání) ⁴⁾⁵⁾	◀◀ nebo ▶▶ 8 během přehrávání. Po každém stisknutí tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ 8 se bude rychlost přehrávání postupně měnit. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko ▷ 17 (nebo stiskněte tlačítko DVD ► 15 na přístroji).

Funkce	Stiskněte
Sledování jednotlivých snímků (Slow-motion Play) (Zpomalené přehrávání) ⁶⁾	SLOW ◀◀ nebo SLOW ▶▶ (Pomalů) 8 , je-li přehrávání pozastaveno. Po každém stisknutí tlačítka SLOW ◀◀ nebo SLOW ▶▶ (Pomalů) 8 se bude rychlost přehrávání měnit. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko ▷ 17 (nebo stiskněte tlačítko DVD ► 15 na přístroji).
Přehrávání po jednotlivých snímcích (Freeze Frame) (Zmrazení obrazu) ⁶⁾	STEP II▶▶ (Krok) 28 pro posun na další snímek při pozastaveném přehrávání. Pro posun na předchozí snímek stiskněte tlačítko ◀◀ STEP (Krok) 28 ⁷⁾ při pozastaveném přehrávání. Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko ▷ 17 (nebo stiskněte tlačítko DVD ► 15 na přístroji).
Zopakování předchozí scény	REPLAY ◀◀ (Zopakování předchozí scény) 28 během přehrávání ⁷⁾ .
Rychlý posun aktuální scény	ADVANCE ◀◀▶▶ (Posun scény) 28 během přehrávání ⁷⁾ .

Funkce	Stiskněte
Přepnutí na funkci DVD z jiného zdroje signálu	FUNCTION +/- (Funkce) [15] opakovaně (nebo stiskněte tlačítko DVD [▶ 15] na přístroji) (funkce automatického výběru zdroje).
Vyjmutí disku z přístroje	[▲ 4] .

- ¹⁾ Během používání funkce vyhledávání bodu ve skladbách MP3 není možné vybrat audio skladbu.
- ²⁾ Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW v režimu VR, VIDEO CD, AUDIO CD a videosekvence DivX.
- ³⁾ Pouze audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG a videosekvence DivX.
- ⁴⁾ Kromě souborů obrázků JPEG.
- ⁵⁾ V závislosti na disku se může skutečná rychlost lišit.
- ⁶⁾ Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW v režimu VR, videosekvence DivX a disk VIDEO CD.
- ⁷⁾ Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR.

Poznámky

- Vyhledávání statického obrazu není možné na disku DVD-R/-RW v režimu VR.
- Funkce zopakování předchozí scény nebo posunu scény nemusí být možné používat v režimu opakovaného přehrávání nebo u některých scén.

Zobrazení několika úhlů záběru a titulků

Změna úhlu záběru

(Pouze disk DVD VIDEO)
 Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici pro jednu scénu různé úhly záběru, je možné úhel záběru změnit.

V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko ANGLE (Úhel záběru) **[23]**. Po každém stisknutí tlačítka ANGLE (Úhel záběru) **[23]** se úhel záběru změní.

Poznámka

U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu záběru možná, i když disk DVD VIDEO obsahuje scény pořízené s větším množstvím záběrů z různých úhlů.

Zobrazení titulků

(Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R/-RW v režimu VR a videosekvence DivX) Při přehrávání disků DVD VIDEO, DVD-R/-RW v režimu VR nebo videosekvencí DivX se zaznamenanými titulky můžete titulky zapnout nebo vypnout. Při přehrávání disků DVD VIDEO, DVD-R/-RW v režimu VR nebo videosekvencí DivX, na nichž jsou uloženy vícejazyčné titulky, můžete rovněž změnit jazyk titulků.

V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky) **[22]**. Při každém stisknutí tlačítka SUBTITLE (Titulky) **[22]** se jazyk titulků změni nebo se titulky vypnou.

Poznámky

- V závislosti na disku DVD VIDEO nemusí být změna titulků možná, i když jsou na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné titulky. Nemusí být rovněž možné titulky vypnout.
- Titulky je možno změnit, pokud má videosekvence DivX příponu „.AVI“ nebo „.DivX“ a pokud obsahuje informace titulků ve stejném souboru.

Další užitečné funkce

Změna zvukového doprovodu

Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo videosekvence DivX s několika uloženými formáty zvukového doprovodu můžete zvolit požadovaný formát zvukového doprovodu. Jsou-li na disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy, můžete zvolit také požadovaný jazyk zvukového doprovodu.

Při přehrávání disků VIDEO CD, AUDIO CD nebo audio skladeb MP3 si můžete vybrat zvuk buď pravého, nebo levého kanálu a poslouchat zvuk zvoleného kanálu z obou předních reprosoustav (pravé a levé). Například při přehrávání disku obsahujícího písně s vokály v pravém kanálu a instrumentální doprovod v levém kanálu můžete vybrat levý kanál a poslouchat instrumentální doprovod z obou reprosoustav.

Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod) **21** během přehrávání pro výběr požadovaného audio signálu.

Výchozí nastavení jsou podtržena.

Při přehrávání disku DVD VIDEO:

V závislosti na disku DVD VIDEO se volba jazyka a formátu zvukového doprovodu liší.

Pokud se zobrazuje čtyřciferné číslo, představuje jazykový kód (viz „Tabulka jazykových kódů“ (strana 95)). Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam ve více audio formátech. Mějte na paměti, že zvukový doprovod se automaticky mění v závislosti na disku.

Při přehrávání disku DVD-R/-RW v režimu VR:

Zobrazí se počet zvukových stop, které jsou zaznamenány na disku.

Příklad:

- **1: MAIN:** (Hlavní): hlavní zvuk audio stopy 1.
- **1: SUB (Vedlejší):** vedlejší zvuk audio stopy 1.
- **1: MAIN+SUB (Hlavní a vedlejší):** hlavní a vedlejší zvuk audio stopy 1.
- **2: MAIN (Hlavní)*:** hlavní zvuk audio stopy 2.
- **2: SUB (Vedlejší)*:** vedlejší zvuk audio stopy 2.
- **2: MAIN+SUB (Hlavní a vedlejší)*:** hlavní a vedlejší zvuk audio stopy 2.

* Tyto položky se nezobrazují v případě, že je na přehrávaném disku zaznamenána pouze jedna zvuková stopa.

Při přehrávání videosekvence DivX:

Možnosti pro formát zvukového doprovodu se liší v závislosti na videosekvencích DivX.

Při přehrávání disku VIDEO CD, AUDIO CD nebo audio skladeb MP3:

- STEREO: standardní stereofonní zvuk.
- 1/L: zvuk levého kanálu (monofonní).
- 2/R: zvuk pravého kanálu (monofonní).



Při přehrávání disku Super VCD:

- 1: STEREO: stereofonní zvuk audio stopy 1.
- 1: 1/L: zvuk levého kanálu audio stopy 1 (monofonní).
- 1: 2/R: zvuk pravého kanálu audio stopy 1 (monofonní).
- 2: STEREO: stereofonní zvuk audio stopy 2.
- 2: 1/L: zvuk levého kanálu audio stopy 2 (monofonní).
- 2: 2/R: zvuk pravého kanálu audio stopy 2 (monofonní).

Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) (verze 2.0) – PBC Playback (Ovládání přehrávání)

(Pouze disk VIDEO CD)

Pro využívání interaktivního ovládání disku můžete požívat nabídku PBC (Ovládání přehrávání) na obrazovce televizoru. Formát nabídky a struktura vypadají na každém disku jinak.



- 1 Stiskněte tlačítko  **17** (nebo stiskněte tlačítko DVD  **15** na přístroji) pro spuštění přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC (verze 2.0).

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka PBC (Ovládání přehrávání). U některých disků VIDEO CD se tato nabídka nemusí zobrazit.

- 2 Stisknutím numerických tlačítek **33** zvolte požadovanou položku.



- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.

V závislosti na disku VIDEO CD se může místo nápisu „Press ENTER“ (Stiskněte ENTER) zobrazit nápis „Press SELECT“ (Stiskněte SELECT) - viz pokyny dodané s diskem.

V takovém případě stiskněte tlačítko  **17** (nebo stiskněte tlačítko DVD  **15** na přístroji).

- 4 Pokračujte v přehrávání podle pokynů v nabídce. Přečtete si pokyny dodané s diskem VIDEO CD, protože ovládání se může u různých disků VIDEO CD lišit.











Návrat do předchozí nabídky

Stiskněte tlačítko  RETURN (Návrat) .

Poznámka




Funkce PBC (Ovládání přehrávání) se zruší po zapnutí režimu přehrávání v náhodném pořadí, přehrávání programu nebo opakovaného přehrávání.

Zrušení přehrávání s funkcemi PBC


- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   nebo stiskněte numerická tlačítka  pro výběr stopy při zastaveném přehrávání.
- 2 Stiskněte tlačítko  (nebo stiskněte tlačítko DVD  na přístroji) nebo ENTER (Potvrzení) . Přehrávání se spustí od zvolené stopy. Statický obraz, jako například obrazovky nabídky, se nebude zobrazovat.
Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC dvakrát stiskněte tlačítko  a pak tlačítko  (nebo stiskněte tlačítko DVD  na přístroji).

Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk zastaven – Resume Play (Obnovení přehrávání)




Systém ukládá do paměti místo, kde jste zastavili disk, takže je možné obnovit přehrávání z tohoto bodu. Funkce obnovení přehrávání se nezruší ani po vypnutí systému (neplatí pro skladby MP3, soubory obrázků JPEG a videosekvence DivX).

- 1 Při přehrávání disku stiskněte tlačítko  pro zastavení přehrávání. Na displeji se zobrazí nápis „Resume“ (Obnovit).
Pokud se nápis „Resume“ (Obnovit) nezobrazí, není funkce obnovení přehrávání dostupná.
- 2 Stiskněte tlačítko  (nebo stiskněte tlačítko DVD  na přístroji).
Systém spustí přehrávání od místa, kde byl disk v kroku 1 zastaven.

Poznámky

- Funkci obnovení přehrávání nelze použít, pokud používáte režimy náhodného přehrávání nebo přehrávání programu.
- U některých disků nemusí být tato funkce plně dostupná.
- Funkce obnovení přehrávání se zruší, jestliže:
 - stisknete tlačítko , pokud je přehrávání zastaveno,
 - vysunete disk,
 - změníte funkci,
 - provedete úpravy v nabídce nastavení.
- V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku zastavili, nemusí přístroj obnovit přehrávání z přesně stejného místa.
- V případě, že je položka „MULTI-DISC RESUME“ (Obnovení přehrávání více disků) nastavena na „ON“ (Zapnuto), není obnovení přehrávání pro disk DVD VIDEO a VIDEO CD zrušeno při vysunutí disku nebo změně funkce.

Rada

Pro spuštění přehrávání od začátku disku dvakrát stiskněte tlačítko  a pak tlačítko  (nebo stiskněte tlačítko DVD  na přístroji).

Obnovení přehrávání disku, který byl zastaven – Multi-disc Resume (Obnovení přehrávání více disků)

(Pouze disk DVD VIDEO a VIDEO CD)
Systém si pamatuje, kde bylo zastaveno přehrávání disku až pro 40 přehrávaných disků, přičemž umožňuje obnovení přehrávání při příštím vložení stejného disku. Po uložení místa obnovení přehrávání pro 41. disk dojde ke zrušení místa pro obnovení přehrávání prvního disku.

Pro zapnutí této funkce nastavte položku „MULTI-DISC RESUME“ (Obnovení přehrávání více disků) v nastavení „CUSTOM SETUP“ (Uživatelské nastavení) na „ON“ (Zapnuto) (strana 58).

Poznámka

Pokud je funkce „MULTI-DISC RESUME“ (Obnovení přehrávání více disků) v nabídce „CUSTOM SETUP“ (Uživatelské nastavení) nastavena na „ON“ (Zapnuto) a přehráváte-li zaznamenaný disk, jako například disk DVD-R, může přehrávač začít přehrávat jiné zaznamenané disky od stejného bodu obnovení přehrávání. Pro spuštění přehrávání od začátku disku dvakrát stiskněte tlačítko **17** a pak tlačítko **17** (nebo stiskněte tlačítko DVD **15** na přístroji).

Používání režimu přehrávání


Vytvoření vašeho vlastního programu

– Program Play (Přehrávání programu)

VIDEO CD C D

Můžete naprogramovat pořadí přehrávání až 99 skladeb/stop.

- 1 Stiskněte tlačítko **DISPLAY** (Zobrazení) **26**.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **30** nebo **30** pro volbu položky **PROGRAM** a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení) **30**.
Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „PROGRAM“.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **30** nebo **30** pro volbu položky „SET →“ (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení) **30**.



Číslo skladby/stopy

Pokračování 

4 Stiskněte tlačítko ➔ **30**.

Kurzor se přesune na seznam skladeb/stop „T“ (v tomto případě „01“).

PROGRAM		0:00:00
ALL CLEAR	--	--
1:TRACK	--	--
2:TRACK	--	01
3:TRACK	--	02
4:TRACK	--	03
5:TRACK	--	04
6:TRACK	--	05
7:TRACK	--	06

Změna naprogramovaného kroku:

Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ **30** pro volbu čísla kroku, který chcete změnit. Pak stiskněte tlačítko ➔ **30**.

Vymazání naprogramovaného kroku:

Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ **30** pro volbu čísla kroku, který chcete změnit. Pak stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) **32**.

Vymazání všech naprogramovaných kroků v seznamu:

Stiskněte tlačítko ▲ **30** pro volbu položky „ALL CLEAR“ (Smazat vše). Pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.

5 Zvolte skladbu/stopu, kterou chcete naprogramovat.

Například zvolte skladbu/stopu „02“. Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ **30** pro volbu skladby/stopy „02“ ve sloupci „T“ a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **30**.

Vybraná skladba/stopa

PROGRAM		0:15:30
ALL CLEAR	--	--
1:TRACK	--	--
2:TRACK	02	01
3:TRACK	--	02
4:TRACK	--	03
5:TRACK	--	04
6:TRACK	--	05
7:TRACK	--	06

Celková doba naprogramovaných skladeb/stop

6 Pro naprogramování dalších skladeb/stop zopakujte kroky 4 až 5.


7 Stiskněte tlačítko ▷ **17** (nebo stiskněte tlačítko DVD ▶ **15** na přístroji).

Spustí se přehrávání programu. Po skončení přehrávání programu můžete stejný program přehrát znovu stisknutím tlačítka ▷ **17** (nebo stisknutím tlačítka DVD ▶ **15** na přístroji).

Zrušení přehrávání programu

Stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) **[32]** nebo v kroku zvolte možnost „OFF“ (Vypnuto). Budete-li chtít stejný program přehrát znovu, zvolte v kroku 3 možnost „ON“ (Zapnuto) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) **[26]**, až nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí z obrazovky televizoru.

Poznámky

- Pokud je funkce přehrávání programu aktivní a položka „REPEAT“ (Opakování) je nastavena na „DISC“ (Disk) nebo „TRACK“ (Skladba/stopa), změní se nastavení automaticky na „ON“ (Zapnuto).
- Funkci přehrávání programu není možné použít při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.

Rada

Funkce přehrávání programu se zruší a seznam programu se vymaže, pokud:


- vysunete disk,
- vypnete systém,
- změníte funkci.

Přehrávání v náhodném pořadí




– Shuffle Play (Přehrávání v náhodném pořadí)

VIDEO CD  DATA CD  DATA DVD 



Skladby na aktuálním disku lze přehrávat v náhodném pořadí. Při každém spuštění funkce přehrávání v náhodném pořadí se pořadí přehrávání může lišit.

1 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) **[26]** během přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  **[30]** pro volbu položky  (SHUFFLE) (Náhodné přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „SHUFFLE“ (Náhodné přehrávání).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  **[30]** pro volbu požadovaného nastavení.

Při přehrávání disku VIDEO CD nebo AUDIO CD:

- TRACK (Skladba/stopa): všechny skladby/stopy na disku jsou přehrávány v náhodném pořadí.

Při aktivaci přehrávání v naprogramovaném pořadí:


- ON (Zapnuto): všechny skladby v seznamu programu jsou přehrávány v náhodném pořadí.

Při přehrávání disku DATA CD/ DVD (kromě videosekvencí DivX):



- ON (Zapnuto): všechny audio skladby MP3 ve vybraném albu jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Není-li zvoleno žádné album, bude se v náhodném pořadí přehrávat obsah prvního alba.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.

Pro zrušení přehrávání v náhodném pořadí stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání)  nebo vyberte v kroku 3 možnost „OFF“ (Vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) , až nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí z obrazovky televizoru.

Poznámky

- Funkce přehrávání v náhodném pořadí se zruší, pokud:
 - vysunete disk,
 - vypnete systém,
 - změníte funkci,
 - provedete vyhledávání skladby/indexu.
- Funkci přehrávání v náhodném pořadí není možné použít při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.
- Při přehrávání audio skladeb MP3 může být stejná skladba přehrávána opakovaně.

Opakované přehrávání

– Repeat Play (Opakované přehrávání)



Můžete opakovaně přehrávat všechny tituly, skladby/stopy, soubory nebo pouze jeden titul, kapitolu, skladbu/stopu nebo soubor na disku.

Funkce přehrávání v náhodném pořadí a přehrávání programu lze použít současně.

1 Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) během přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko nebo pro volbu položky (REPEAT) (Opakování) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnost položky „REPEAT“ (Opakování).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko nebo pro volbu požadovaného nastavení. Výchozí nastavení je podrženo.

Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-R/DVD-RW v režimu VR:

- OFF (Vypnuto): opakované přehrávání je vypnuto.
- DISC (Disk): opakované přehrávání všech titulů na disku.
- TITLE (Titul): opakované přehrávání aktuálního titulu.
- CHAPTER (Kapitola): opakované přehrávání aktuální kapitoly.

Při přehrávání disku VIDEO CD nebo AUDIO CD:

- **OFF** (Vypnuto): opakované přehrávání je vypnuto.
- **DISC** (Disk): opakované přehrávání všech skladeb/stop na disku.
- **TRACK** (Skladba/stopa): opakované přehrávání aktuální skladby/stopy.

Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD:

- **OFF** (Vypnuto): opakované přehrávání je vypnuto.
- **DISC** (Disk): opakované přehrávání všech alb na disku.
- **ALBUM** (Album): opakované přehrávání aktuálního alba.
- **TRACK** (Skladba)¹⁾: opakované přehrávání aktuální skladby.
- **FILE** (Soubor)²⁾: opakované přehrávání aktuálního souboru.

¹⁾ Pouze audio skladby MP3.

²⁾ Pouze videosekvence DivX.

Pokud je aktivována funkce přehrávání programu nebo přehrávání v náhodném pořadí:

- **OFF** (Vypnuto): opakované přehrávání je vypnuto.
- **ON** (Zapnuto): opakování přehrávání v naprogramovaném nebo náhodném pořadí.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Spustí se opakované přehrávání. Pro zrušení opakovaného přehrávání stiskněte tlačítko **CLEAR** (Smazání) **[32]** nebo vyberte v kroku 3 možnost „OFF“ (Vypnuto).

Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Opakovaně stiskněte tlačítko **[26]** DISPLAY (Zobrazení) **[26]**, až nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) zmizí z obrazovky televizoru.

Poznámky

- Nastavení opakovaného přehrávání můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** (Opakování) **[16]**.
- Pokud je funkce opakovaného přehrávání nastavena na „DISC“ (Disk), „ALBUM“ (Album) nebo „ON“ (Zapnuto), svítí na displeji indikace „REP“ (Opakování).
- Pokud je funkce opakovaného přehrávání nastavena na „TITLE“ (Titul), „CHAPTER“ (Kapitola), „TRACK“ (Skladba/stopa) nebo „FILE“ (Soubor), svítí na displeji indikace „REP1“ (Opakování).
- Na některých discích DVD není možné funkci opakovaného přehrávání používat.
- Funkci opakovaného přehrávání není možné používat při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC.
- Při přehrávání disku DATA CD/DVD, který obsahuje audio skladby MP3 a soubory obrázků JPEG, jejichž časy přehrávání nejsou shodné, nebude audio výstup odpovídat souboru obrázku.
- Pokud je režim „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) nastaven na „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek), nebude možno zvolit položku „TRACK“ (Skladba/stopa) (strana 45).
- Funkce opakovaného přehrávání se zruší, pokud:
 - vysunete disk,
 - vypnete systém,
 - změníte funkci.

Prohledávání/výběr disku

Přehrávání disků DVD VIDEO pomocí nabídky

DVD-V

Některé disky DVD VIDEO obsahují nabídky, které pomáhají usnadnit přehrávání disků DVD VIDEO. Disky DVD VIDEO lze přehrávat s použitím těchto nabídek na obrazovce televizoru.

Použití nabídky DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD)

Disk DVD VIDEO obsahuje řadu částí s obrazem nebo hudbou, které se nazývají „tituly“. Pokud přehráváte disk DVD VIDEO, který obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul zvolit tlačítkem DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD) [31].


Použití nabídky DVD MENU (Nabídka DVD)

Některé disky DVD VIDEO umožňují výběr z obsahu disku pomocí nabídky. Při přehrávání disků DVD VIDEO, které umožňují volbu položek, jako jsou jazyk titulků a jazyk zvukového doprovodu, můžete tyto položky vybrat tlačítkem DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) [24].

- 1 Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD) [31] nebo DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) [24].

Na televizní obrazovce se zobrazí nabídka.

Obsah nabídky se u různých disků liší.


- 2 Stiskněte tlačítko  [30] nebo numerická tlačítka [33] pro volbu titulu nebo položky, kterou chcete přehrát.

- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Volba možnosti „ORIGINAL“ (Původní) nebo „PLAY LIST“ (Seznam pro přehrávání) na disku DVD-R/-RW v režimu VR

DVD-VR

Tato funkce je dostupná pouze pro disky DVD-R/-RW v režimu VR s vytvořeným seznamem pro přehrávání (playlist).

- 1 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) [26] při zastaveném přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro volbu položky **[ORIGINAL/PLAY LIST]** (ORIGINAL/PLAY LIST) (Původní/seznam pro přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „ORIGINAL/PLAY LIST“ (Původní/seznam pro přehrávání).

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro volbu požadovaného nastavení.
- PLAY LIST (Seznam pro přehrávání): přehrávání podle seznamu vytvořeného na disku.
 - ORIGINAL (Původní): přehrávání podle původního zaznamenaného pořadí.
- 4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Používání nabídky na obrazovce pro vyhledávání titulu/kapitoly/scény/skladby/stopy/indexu/alba/souboru

DVD-V DVD-VR VIDEO CD < D DATA CD

DATA DVD


Vyhledávání můžete provést podle různých informací zaznamenaných na disku (například podle titulu, skladby/stopy a alba). Každé položce je na disku přiřazeno jednoznačné číslo a pomocí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) je možno vyhledávat požadované očíslované položky. Můžete také vyhledat určitý bod zadáním časového kódu (pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR).

- 1 Stiskněte tlačítko **[DISPLAY]** (Zobrazení) **[26]**. (Při přehrávání disku DATA CD/DVD se soubory obrázků JPEG stiskněte tlačítko **[DISPLAY]** (Zobrazení) **[26]** dvakrát.)

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro volbu položky, kterou chcete vyhledat.

Příklad: pokud vyberete položku **[CHAPTER]** (KAPITOLA) Vybere se „** (**“ (** představuje číslo). Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu titulů, kapitol, skladeb/stop, indexů, scén, alb nebo souborů.



- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

„** (**“ se změní na „-- (**“.

- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** nebo numerická tlačítka **[33]** pro volbu titulu, skladby/stopy, alba atd. nebo čísla souboru.



Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) **[32]** pro zrušení čísla.

Pokračování



5 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Systém zahájí přehrávání od vybraného titulu, skladby/stopy, alba a podobně.

Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)







Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) , až se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypne.

Rada


Pokud je nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) vypnutá, můžete stisknutím numerických tlačítek  a tlačítka ENTER (Potvrzení)  vyhledat kapitolu (DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR), skladbu/stopu (AUDIO CD a VIDEO CD) nebo soubor (videosekvence DivX na disku DATA CD/DVD).

Vyhledání určitého místa zadáním časového kódu – Time Search (Vyhledávání podle času)

(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR)

- 1 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) .
 - 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu položky  (TIME/TEXT) (Čas/text).
Je vybráno „T **:*.:**“ (uplynulý čas přehrávání aktuálního titulu).
 - 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .
- „T **:*.:**“ se změní na „T --:--:--“.

4 Pomocí numerických tlačítek zadejte časový kód a pak stiskněte ENTER (Potvrzení) .

Například pro nalezení scény s časem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od začátku zadejte „2:10:20“. Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání)  pro smazání čísla.


Poznámka

Na některých discích není možné používat funkci vyhledávání podle času.

Vyhledávání podle scény

– Picture Navigation (Navigace obrazu)

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu)  pro volbu požadovaného prohlížeče.
 - CHAPTER VIEWER (Prohlížeč kapitol) (DVD VIDEO)
 - TITLE VIEWER (Prohlížeč titulů) (DVD VIDEO)
 - TRACK VIEWER (Prohlížeč stop) (VIDEO CD nebo Super VCD)

2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 30.

Zobrazí se první scéna z prvních 9 kapitol, titulů nebo stop. Pokud je na disku více než 9 titulů, kapitol nebo stop, zobrazí se v pravém dolním rohu obrazovky „▼“.

1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	▼

3 Stiskněte tlačítko 30 pro volbu kapitoly, titulu nebo stopy a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Systém zahájí přehrávání od zvolené scény.



Ukončení vyhledávání

Stiskněte tlačítko  RETURN (Návrat)  29 nebo  DISPLAY (Zobrazení) .

Poznámka

V závislosti na typu disku nelze v některých případech vybrat některé položky.

Rada

Pro zobrazení zbývajících kapitol, titulů nebo stop vyberte scénu v dolním řádku a stiskněte tlačítko  30. Pro návrat na předchozí scénu vyberte scénu v horním řádku a stiskněte  30.

Přehrávání disků MP3/ JPEG

DATA CD DATA DVD

Poznámky

- V závislosti na softwaru, který používáte k vytváření disků DATA CD nebo DATA DVD, se může pořadí při přehrávání lišit.
- Systém umožňuje přehrávání až 200 alb, včetně alb, která neobsahují audio skladby MP3 a soubory obrázků JPEG. Systém nepřehraje album za hranicí 200. alba.
- Maximální počet audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG v albu, který tento systém dokáže rozpoznat, je:
 - 600 při nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“ (Zvuk) nebo „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek),
 - 300 při nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUTO“ (Automaticky).
- Systém umožňuje přehrávání audio skladeb MP3 a souborů obrázků JPEG. Systém umožňuje přehrávání jakýchkoli dat s příponou „.MP3“, „.JPG“ nebo „.JPEG“, a to i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit vaše reprosoustavy.

Pokračování 

- V závislosti na kódovacím/vypalovacím softwaru, záznamovém zařízení nebo na záznamovém médiu použitým pro záznam audio skladby MP3 se mohou vyskytnout problémy, jako například nemožnost přehrávání, výpadky zvuku a šum.
- Následující disky/situace mohou způsobovat prodloužení doby před spuštěním přehrávání:
 - disk se složitou stromovou strukturou,
 - disk se záznamem rozděleným do více sekcí,
 - disk, na který je možno přidávat data (nefinalizovaný disk),
 - pokud se právě přehrávají skladby nebo soubory z jiného alba.
- Některé disky CD-R/-RW nebo DVD-R/-RW/+R/+RW není možno na systému přehrát v závislosti na formátu souboru.
- Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA DVD, který obsahuje jak audio skladby MP3, tak soubory obrázků JPEG, nastavte položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) v nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) až po skončení načítání tabulky obsahu disku (TOC). Chcete-li přehrávat:
 - jak audio skladby MP3, tak soubory obrázků JPEG, nastavte položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“ (Zvuk),
 - pouze audio skladby MP3, nastavte položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“ (Zvuk),
 - pouze soubory obrázků JPEG, nastavte položku „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek).
- Systém umožňuje přehrávání pouze do osmé stromové úrovně složek.


Výběr audio skladby MP3 nebo alba

1 Vložte disk do otvoru pro disk **[5]**.

Systém spustí přehrávání prvního alba.

2 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam alb.



3 Opakovaně stiskněte tlačítko **[30]** nebo **[30]** pro volbu alba.

Přehrávání alba:


Stiskněte tlačítko **[17]** (nebo stiskněte tlačítko DVD **[15]** na přístroji).

Systém spustí přehrávání od první skladby vybraného alba.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **[17]**.

Přehrávání skladby:

- 1 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
Zobrazí se seznam audio skladeb MP3 obsažených ve vybraném albu.



- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu požadované audio skladby MP3 a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
Systém spustí přehrávání od vybrané audio skladby MP3.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **■** **[17]**.

Zobrazení následující nebo předchozí stránky seznamu skladeb nebo alb

Opakovaně stiskněte tlačítko **←** nebo **→** **[30]** během doby, kdy je zobrazen seznam skladeb nebo alb.

Přehrávání následujícího alba audio skladeb MP3

Následující album zvolte opakovaným stisknutím tlačítka **▶▶** **[8]**, dokud nedosáhnete poslední skladby aktuálního alba a pak jednou stiskněte tlačítko **▶▶** **[8]**. Vybere se první skladba dalšího alba. Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀** **[8]** však nelze vybrat předchozí album. Pro výběr předchozího alba zvolte album ze seznamu alb.

Návrat k seznamu alb ve chvíli, kdy je zobrazen seznam skladeb

Stiskněte tlačítko **↶** RETURN (Návrat) **[29]**.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb nebo seznamu skladeb

Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]**.

Výběr souboru obrázku JPEG nebo alba

- 1 Vložte disk do otvoru pro disk **[5]**.
Systém spustí přehrávání prvního alba.
- 2 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]**.
Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam alb.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu alba.

Přehrávání alba:

Stiskněte tlačítko **▷** **[17]** (nebo stiskněte tlačítko DVD **▶** **[15]** na přístroji).

Systém spustí přehrávání prezentace od prvního souboru obrázku vybraného alba.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **■** **[17]**.


Přehrávání souboru obrázků:

- 1 Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu) [20]. Zobrazí se náhledy prvních 16 souborů obrázků JPEG ve zvoleném albu.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

Pokud je ve zvoleném albu více než 16 souborů obrázků, objeví se vpravo posuvník.

- 2 Stiskněte tlačítko $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ [30] pro volbu obrázku, který chcete zobrazit a pak stiskněte tlačítko \triangleright [17] (nebo stiskněte tlačítko DVD \blacktriangleright [15] na přístroji).
Prezentace se spustí od vybraného souboru obrázků.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■ [17].



Zobrazení následující nebo předchozí stránky seznamu alb

Opakovaně stiskněte tlačítko \uparrow nebo \downarrow [30] během doby, kdy je zobrazen seznam alb.

Zobrazení následujícího nebo předchozího souboru obrázku JPEG

Opakovaně stiskněte tlačítko \uparrow nebo \downarrow [30] během prezentace.

Přehrávání následujícího alba souborů obrázků JPEG

Následující album zvolte opakovaným stisknutím tlačítka \rightarrow [30], dokud nedosáhnete posledního souboru aktuálního alba a pak jednou stiskněte tlačítko \rightarrow [30].

Vybere se první soubor následujícího alba.

Předchozí album však nelze vybrat opakovaným stisknutím tlačítka \leftarrow [30].
Pro výběr předchozího alba zvolte album ze seznamu alb.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb

Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) [24].

Otočení obrázku JPEG

Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru zobrazen obrázek JPEG, jej můžete otočit o 90 stupňů.

Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** [30] během doby, kdy je zobrazen obrázek. Pro návrat k původnímu zobrazení stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) [32].

Poznámky

- Tlačítko PICTURE NAVI (Navigace obrazu) [20] nepracuje při nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na „AUDIO (MP3)“ (Zvuk).
- Při stisknutí tlačítka **◀** nebo **▶** [30] pro výběr dalšího nebo předchozího obrázku se obrázek vrátí do původní polohy, i když jste jej otočili.
- Při stisknutí tlačítka **▲** nebo **▼** [30] se prezentace zastaví.

Přehrávání audio skladeb MP3 a souborů obrázků JPEG ve formě prezentace se zvukem

DATA CD **DATA DVD**

Budete-li chtít přehrávat prezentaci společně s doprovodným zvukem, musíte nejprve umístit jak soubory obrázků JPEG, tak i audio skladby MP3 do stejného alba na disku DATA CD/DVD.

- 1 Vložte disk do otvoru pro disk [5].
Systém spustí přehrávání prvního alba.

- 2 Stiskněte tlačítko **■** [17] pro zastavení přehrávání.

- 3 Stiskněte tlačítko **☺** DISPLAY (Zobrazení) [26].

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** [30] pro volbu položky **DATA** (MODE (MP3, JPEG)) (Režim) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim).

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- **AUTO** (Automaticky): Soubory obrázků JPEG a audio skladby MP3 ve stejném albu se přehrávají společně jako prezentace se zvukem.
- **AUDIO (MP3)** (Zvuk): Postupně se přehrávají pouze audio skladby MP3.
- **IMAGE (JPEG)** (Obrázek): Postupně se zobrazují pouze soubory obrázků JPEG ve formě prezentace.

- 5 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** [30] pro volbu možnosti „AUTO“ (Automaticky) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

- 6 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) [26].

Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam alb.

Pokračování 

7 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu požadovaného alba a pak stiskněte tlačítko **▷** **[17]** (nebo stiskněte tlačítko DVD **▶** **[15]** na přístroji).

Prezentace se zvukem se spustí od vybraného alba.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **■** **[17]**.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb

Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]**.

Ukončení prezentace se zvukem

V kroku 4 zvolte možnost „AUDIO (MP3)“ (Zvuk) nebo „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek).

Poznámky

- V některých případech nelze změnit nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim), pokud je položka „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) nastavena na:
 - „IMAGE (JPEG)“ (Obrázek) a vybraný disk obsahuje pouze audio skladby MP3,
 - „AUDIO (MP3)“ (Zvuk) a vybraný disk obsahuje pouze soubory obrázků JPEG.
- Pokud na disku nejsou žádné audio skladby MP3, objeví se na obrazovce televizoru zpráva „No audio data“ (Žádná zvuková data) a disk nebude možno přehrát.
- Pokud na disku nejsou žádné soubory obrázků JPEG, objeví se na obrazovce televizoru zpráva „No image data“ (Žádná obrazová data) a disk nebude možno přehrát.
- Při souběžném přehrávání audio skladeb MP3 a souborů obrázků JPEG o značné velikosti může docházet k přeskokování zvuku.

Nastavení rychlosti prezentace

(Pouze soubory obrázků JPEG)

1 Opakovaně stiskněte tlačítko **☺** DISPLAY (Zobrazení) **[26]**, až se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) pro soubory obrázků JPEG.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu položky **INTERVAL** (Interval) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „INTERVAL“ (Interval).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu požadovaného intervalu.

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- **NORMAL** (Normální): Nastavení doby zobrazení na přibližně 6 až 9 sekund (snímky s rozlišením 4 000 000 pixelů nebo větší mohou interval prodloužit).
- **FAST** (Rychle): Nastavení kratší doby zobrazení než u možnosti **NORMAL** (Normální).
- **SLOW 1** (Pomalů 1): Nastavení delší doby zobrazení než u možnosti **NORMAL** (Normální).
- **SLOW 2** (Pomalů 2): Nastavení delší doby zobrazení než u možnosti **SLOW 1** (Pomalů 1).

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.



Vybrané nastavení se projeví.






Poznámka

Zobrazení některých souborů obrázků JPEG (zvláště souborů obrázků JPEG v progresivním formátu nebo souborů obrázků JPEG s rozlišením 3 000 000 pixelů nebo více) může trvat déle než u ostatních souborů, přičemž se bude zdát, že jsou zobrazovány po delší dobu, než jakou jste nastavili.




Volba efektu přechodu při zobrazení souborů obrázků v režimu prezentace

(Pouze soubory obrázků JPEG)

1 Opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) , až se na obrazovce televizoru zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) pro soubory obrázků JPEG.

2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu položky  (EFFECT) (Efekt) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „EFFECT“ (Efekt).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu požadovaného nastavení.

Výchozí nastavení je podtrženo.

- MODE 1 (Režim 1): Obrázek se roztáhne na obrazovce odshora dolů.
- MODE 2 (Režim 2): Obrázek se roztáhne na obrazovce zleva doprava.
- MODE 3 (Režim 3): Obrázek se roztáhne směrem od středu obrazovky k okrajům.
- MODE 4 (Režim 4): Při zobrazení obrázku se budou náhodně volit jednotlivé efekty.
- MODE 5 (Režim 5): Následující obrázek se nasune přes předcházející obrázek.
- OFF (Vypnuto): Vypnutí této funkce.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Vybrané nastavení se projeví.

Sledování videosekvencí DivX®

DATA CD DATA DVD

Poznámky k videosekvencím DivX

DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX Networks, Inc.

Tento výrobek představuje oficiální certifikovaný produkt DivX®.

Systém je schopen přehrát soubory, které obsahují data ve formátu DivX s příponou souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“.

Poznámky

- Systém nemusí být schopen přehrát videosekvenci DivX, která byla vytvořena kombinací dvou nebo více videosekvencí ve formátu DivX.
- Systém není schopen přehrát videosekvenci DivX, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
- V závislosti na videosekvenci DivX může být obraz nejasný nebo může přeskakovat zvuk.
- Systém není schopen přehrát některé videosekvence DivX, které jsou delší než 3 hodiny.


Přehrávání alba video souborů DivX nebo jednoho video souboru DivX

- 1 Vložte disk DATA CD/DVD s video soubory DivX do otvoru pro disk [5].

Systém spustí přehrávání prvního alba.

- 2 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) [24].

Na obrazovce televizoru se zobrazí seznam alb.



- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ [30] pro volbu alba.

Přehrávání alba:

Stiskněte tlačítko ▷ [17] (nebo stiskněte tlačítko DVD ► [15] na přístroji).


Systém zahájí přehrávání od první videosekvence DivX ve zvoleném albu.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■ [17].

Přehrávání videosekvence DivX:

- 1 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Zobrazí se seznam videosekvencí DivX obsažených ve zvoleném albu.



- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓ [30] pro volbu požadované videosekvence DivX a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Systém spustí přehrávání zvolených videosekvencí DivX.

Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko ■ [17].

Zobrazení následující nebo předchozí stránky seznamu souborů nebo alb

Opakovaně stiskněte tlačítko ➔ nebo ◀ [30] během doby, kdy je zobrazen seznam souborů nebo alb.

Přehrávání následujícího alba video souborů DivX

Následující album zvolte opakovaným stisknutím tlačítka ►► [8], dokud nedosáhnete posledního souboru aktuálního alba a pak jednou stiskněte tlačítko ►► [8]. Vybere se první soubor následujícího alba. Opakovaným stisknutím tlačítka ◀◀ [8] však nelze vybrat předchozí album. Pro výběr předchozího alba zvolte album ze seznamu alb.


Návrat k seznamu alb ve chvíli, kdy je zobrazen seznam souborů

Stiskněte tlačítko  RETURN (Návrat) **[29]**.

Zapnutí nebo vypnutí seznamu alb

Opakovaně stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]**.

Poznámky

- V závislosti na videosekvenci DivX se může obraz zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším datovým tokem. Pokud zvuk stále obsahuje šum, doporučujeme vám jako audio formát použít MP3. Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje formát WMA (Windows Media Audio).
- V důsledku kompresní technologie použité u videosekvencí DivX může po stisknutí tlačítka  **[17]** chvíli trvat, než se objeví obraz.
- V závislosti na videosekvenci DivX nemusí zvuk odpovídat obrazu na obrazovce.

Rada

Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si videosekvence DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno. Jsou načítány následující události:


- vypnutí systému,
- přehrávání jiné videosekvence DivX.

Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem




– A/V SYNC (Synchronizace zvuku a obrazu)

DVD-V **DVD-VR** **VIDEO CD** **DATA CD** **DATA DVD**



Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi obrazem a zvukem. Funkce A/V SYNC (Synchronizace zvuku a obrazu) nepracuje u audio skladeb MP3 a souborů obrázků JPEG na disku DATA CD/DVD.

1 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) **[26]** při zastaveném přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  **[30]** pro volbu položky  (A/V SYNC) (Synchronizace zvuku a obrazu) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „A/V SYNC“ (Synchronizace zvuku a obrazu).

3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  **[30]** pro volbu požadovaného nastavení.

Výchozí nastavení je potvrzeno.

- OFF (Vypnuto): Nedočkázi k úpravě.
- ON (Zapnuto): Nastaví se prodleva mezi obrazem a zvukem.

4 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Poznámka

V závislosti na vstupním datovém toku nemusí být tato funkce účinná.

Omezení přehrávání disku

– CUSTOM PARENTAL CONTROL (Uživatelský rodičovský zámek), PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek)

DVD-V VIDEO CD C D

U požadovaného disku je možné nastavit dva druhy omezení přehrávání.

Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek)

Omezení přehrávání je možno nastavit tak, že systém nebude přehrávat disky s nevhodným obsahem.

Parental Control (Rodičovský zámek)








Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů. Jakmile bude přehrávána scéna s omezením, lze ji přeskočit nebo nahradit jinými scénami.

Pro oba typy omezeného přehrávání (Custom Parental Control a Parental Control) se používá stejné heslo.

Zabránění přehrávání požadovaných disků

– CUSTOM PARENTAL CONTROL (Uživatelský rodičovský zámek)

Stejně heslo pro zámek Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek) můžete nastavit až pro 40 disků. Při nastavení omezení pro 41. disk dojde ke zrušení omezení pro 1. disk.

- 1 Vložte disk, pro který chcete nastavit omezení přehrávání. Při přehrávání disku stiskněte tlačítko  17 pro zastavení přehrávání.
- 2 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) 26 při zastaveném přehrávání. Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  30 pro volbu položky  (PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 30. Na obrazovce televizoru se zobrazí možnost položky „PARENTAL CONTROL“ (Rodičovský zámek).
- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  30 pro volbu možnosti „ON →“ (Zapnuto) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) 30.

Pokud jste ještě nezadali heslo:

Zobrazí se okno pro vytvoření nového hesla.



Numerickými tlačítky [33] zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) [30].

Na obrazovce televizoru se zobrazí výzva pro potvrzení hesla.

Pokud jste heslo již zadali:

Na obrazovce televizoru se zobrazí výzva pro zadání hesla.

- 5** Numerickými tlačítky [33] zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) [30].

Na obrazovce se zobrazí zpráva „Custom parental control is set.“ (Uživatelský rodičovský zámek nastaven.) a pak se obrazovka vrátí k nabídce Control Menu (Nabídka ovládání).

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu


Opakovaně stiskněte tlačítko [30] pro vymazání zadaného čísla a pak heslo zadejte znovu.

Vypnutí funkce Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek)

- 1 Proveďte kroky 1 až 3 v části „Zabránění přehrávání požadovaných disků“ (strana 50).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko [30] nebo [30] pro volbu možnosti „OFF →“ (Vypnuto) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].
- 3 Numerickými tlačítky [33] zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) [30].

Přehrávání disku, pro který je nastaven uživatelský rodičovský zámek (Custom Parental Control)

- 1 Vložte do přehrávače disk, pro který je nastaven uživatelský rodičovský zámek.
Zobrazí se nápis „CUSTOM PARENTAL CONTROL“ (Uživatelský rodičovský zámek).



- 2 Numerickými tlačítky [33] zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) [30].
Systém je připraven k přehrávání.

Rada

Pokud své heslo zapomenete, zadejte numerickými tlačítky [33] ve chvíli, kdy jste požádáni o zadání svého hesla v obrazovce „CUSTOM PARENTAL CONTROL“ (Uživatelský rodičovský systém), šestmístné číslo „199703“ a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30]. Zobrazí se okno pro zadání nového čtyřmístného čísla.

Omezení přehrávání pro děti

– PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek)

(Pouze disk DVD VIDEO)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je možno omezit podle přednastavené úrovně, jako je například věk uživatelů.

- 1 Stiskněte tlačítko [] DISPLAY (Zobrazení) [26] při zastaveném přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko [] nebo [] [30] pro volbu položky [] (PARENTAL CONTROL) (Rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnost položky „PARENTAL CONTROL“ (Rodičovský zámek).

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko [] nebo [] [30] pro volbu možnosti „PLAYER →“ (Přehrávač) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].

Pokud jste ještě nezadali heslo:

Zobrazí se okno pro vytvoření nového hesla.




Numerickými tlačítky [33] zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].
Na obrazovce televizoru se zobrazí výzva pro potvrzení hesla.

Pokud jste heslo již zadali:

Na obrazovce televizoru se zobrazí výzva pro zadání hesla.

- 4 Numerickými tlačítky **[33]** zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného přehrávání.



- 5 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ [30]** pro volbu položky „STANDARD“ (Standard) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „STANDARD“ (Standard).

- 6 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ [30]** pro volbu geografické oblasti jako úrovně pro omezení přehrávání a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Oblast je zvolena.

Vyberete-li možnost „OTHERS →“ (Ostatní), zadejte pomocí numerických tlačítek ed kód požadované geografické oblasti podle části „Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek“ (strana 96).

- 7 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ [30]** pro volbu položky „LEVEL“ (Úroveň) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti položky „LEVEL“ (Úroveň).

- 8 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼ [30]** pro volbu požadované úrovně a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Nastavení rodičovského zámku je dokončeno.

Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení při přehrávání. Pro vypnutí funkce rodičovského zámku nastavte položku „LEVEL“ (Úroveň) na „OFF“ (Vypnuto).

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀ [30]** pro vymazání zadaného čísla a pak heslo zadejte znovu.

Přehrávání disku, pro který je nastavena funkce Parental Control (Rodičovský zámek)

- 1 Vložte disk a stiskněte tlačítko **▷ [17]** (nebo stiskněte tlačítko DVD **▶ [15]** na přístroji).

Na obrazovce televizoru se zobrazí okno pro zadání vašeho hesla.

- 2 Numerickými tlačítky **[33]** zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Systém spustí přehrávání.

Poznámky

- V nabídce Control Menu (Nabídka ovládání) se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku.
- Budete-li přehrávat disky DVD VIDEO, které nejsou vybaveny funkcí Parental Control (Rodičovský zámek), nebude možno omezit přehrávání takového disku na systému.
- V závislosti na disku DVD VIDEO můžete být při přehrávání disku požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku. V takovém případě zadejte své heslo a pak změňte úroveň. Pokud je zrušena funkce obnovení přehrávání, vrátí se úroveň hodnocení na původní hodnotu.

Rada

Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk a zopakujte kroky 1 až 3 uvedené v části „Omezení přehrávání pro děti“. Jakmile budete vyzváni k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlačítky **[33]** „199703“ a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**. Zobrazí se okno pro zadání nového čtyřmístného čísla. Po zadání nového čtyřmístného heslo znovu vložte disk a stiskněte tlačítko **[17]**. Jakmile se objeví okno pro zadání hesla, zadejte nové heslo.

Změna hesla

- 1 Stiskněte tlačítko **[DISPLAY]** (Zobrazení) **[26]** při zastaveném přehrávání.

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **[↑]** nebo **[↓]** **[30]** pro volbu položky **[PARENTAL CONTROL]** (Rodičovský zámek) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnost položky „PARENTAL CONTROL“ (Rodičovský zámek).

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **[↑]** nebo **[↓]** **[30]** pro volbu možnosti „PASSWORD →“ (Heslo) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na obrazovce televizoru se zobrazí okno pro zadání hesla.

- 4 Numerickými tlačítky **[33]** zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

- 5 Numerickými tlačítky **[33]** zadejte nové čtyřmístné heslo a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

- 6 Pomocí numerických tlačítek **[33]** znovu zadejte vaše heslo pro potvrzení a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Pokud při zadávání hesla uděláte chybu



Opakovaně stiskněte tlačítko **[←]** **[30]** pro vymazání zadaného čísla a pak heslo zadejte znovu.

Používání nabídky nastavení DVD






Pomocí nabídky nastavení DVD můžete upravit různé položky týkající se například obrazu a zvuku.

Poznámka





Nastavení přehrávání uložená na disku mají před těmito nastaveními přednost. Z toho důvodu nemusí být možné některá nastavení v nabídce nastavení DVD provést.

- 1 Stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení)  při zastaveném přehrávání.





Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu položky  (SETUP) (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Na obrazovce televizoru se zobrazí možnost položky „SETUP“ (Nastavení).

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu možnosti „CUSTOM“ (Uživatel) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .


Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídky nastavení.





- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu požadované nabídky ze seznamu: „LANGUAGE SETUP“ (Nastavení jazyka), „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky) nebo „CUSTOM SETUP“ (Uživatelské nastavení). Pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

Požadovaná nabídka je zvolena.

Příklad: SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)


Zvolená nabídka



- 5 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo   pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .


Na obrazovce televizoru se zobrazí možnosti pro vybranou položku.

Příklad: TV TYPE (Typ televizoru)



- 6** Opakovaně stiskněte tlačítko **↑** nebo **↓** **[30]** pro volbu požadovaného nastavení a pak stiskněte tlačítko **ENTER** (Potvrzení) **[30]**.

Vybrané nastavení je zvoleno a nastavování je dokončeno.




Seznam položek nabídky nastavení DVD

Výchozí nastavení jsou podtržena.

Nastavení jazyka – LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka)

Umožňuje nastavit různé jazyky pro nabídku na obrazovce nebo zvukový doprovod.



OSD (Nabídka na obrazovce)

Přepnutí jazyka nabídky na obrazovce.

MENU (Nabídka)*

(Pouze disk DVD VIDEO) Volba jazyka pro nabídku disku DVD.

AUDIO (Zvukový doprovod)*

(Pouze disk DVD VIDEO) Přepnutí jazyka zvukového doprovodu. Při výběru možnosti „ORIGINAL“ (Původní) bude zvolen jazyk s prioritou určenou diskem.

SUBTITLE (Titulky)*

(Pouze disk DVD VIDEO) Přepnutí jazyka titulků. Při výběru možnosti „AUDIO FOLLOW“ (Podle zvukového doprovodu) se bude jazyk titulků měnit v souladu s jazykem zvoleným pro zvukový doprovod.


* Pokud v položce „MENU“ (Nabídka), „SUBTITLE“ (Titulky) nebo „AUDIO“ (Zvukový doprovod) zvolíte jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenán, vybere se automaticky jeden ze zaznamenaných jazyků.

V závislosti na disku nemusí být ovšem jazyk zvolen automaticky.

Pokud v položce „MENU“ (Nabídka) „SUBTITLE“ (Titulky) a „AUDIO“ (Zvukový doprovod) vyberete možnost „OTHERS →“ (Ostatní), můžete numerickými tlačítky **[33]** zadat kód jazyka podle části „Tabulka jazykových kódů“ (strana 95).

Nastavení obrazovky televizoru – SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)

Zvolte příslušná nastavení podle typu připojeného televizoru.



TV TYPE (Typ televizoru)¹⁾

(Pouze disk DVD VIDEO)

16:9: Tuto možnost zvolte, máte-li širokoúhlý televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.

4:3 LETTER BOX: Tuto možnost zvolte, máte-li televizor s poměrem stran 4:3. Bude se zobrazovat širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.

4:3 PAN SCAN²⁾: Tuto možnost zvolte, máte-li televizor s poměrem stran 4:3. Širokoúhlý obraz vyplní celou obrazovku, přičemž se z něj odříznou přesahující části.

SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)

Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Pro vypnutí spořiče obrazovky stiskněte tlačítko \triangleright **17** (nebo tlačítko DVD \blacktriangleright **15** na přístroji).

ON (Zapnuto): Obraz spořiče se objeví, pokud je přehrávání zastaveno nebo pozastaveno na 15 minut nebo pokud přehráváte disk AUDIO CD nebo audio skladby MP3 po dobu více než 15 minut.

OFF (Vypnuto): Spořič obrazovky je vypnutý.

BACKGROUND (Pozadí)

Volba barvy pozadí nebo obrázku, který se má zobrazovat na obrazovce televizoru. Barva pozadí nebo obrázek se zobrazí při zastavení přehrávání nebo při přehrávání disků AUDIO CD a audio skladeb MP3.

JACKET PICTURE (Obrázek obalu):

Na pozadí se zobrazí obrázek obalu disku (statický obrázek), avšak pouze tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk DVD VIDEO, CD-EXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek neobsahuje, zobrazí se obrázek možnosti „GRAPHICS“ (Grafika).

GRAPHICS (Grafika): Zobrazuje se obrázek pozadí uložený v paměti systému.

BLUE (Modré pozadí): Barva pozadí je modrá.


BLACK (Černé pozadí): Barva pozadí je černá.

4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)³⁾

Tuto položku změňte při sledování obrazu 4:3 v progresivním formátu. Můžete-li poměr stran obrazu změnit na svém televizoru kompatibilním s progresivním formátem (525p/625p), změňte toto nastavení na televizoru.

FULL (Plný): Tuto možnost zvolte, pokud můžete na svém televizoru změnit poměr stran obrazu.

NORMAL (Normální): Tuto možnost zvolte, pokud na svém televizoru nemůžete změnit poměr stran obrazu. Bude se zobrazovat signál s poměrem stran obrazu 16:9 s černými pruhy na levé a pravé straně obrazu.



Televizor s poměrem stran 16:9


- ¹⁾ Výchozí nastavení se liší podle země nebo oblasti.



16:9



4:3 LETTER BOX




4:3 PAN SCAN

- ²⁾ V závislosti na disku DVD VIDEO může být automaticky zvolena možnost „4:3 LETTER BOX“ namísto možnosti „4:3 PAN SCAN“ nebo naopak.
- ³⁾ Toto nastavení se uplatní, pouze pokud:
- nastavíte položku „TV TYPE“ (Typ televizoru) v nabídce „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky) na „16:9“,
 - je vybrána funkce „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz v progresivním formátu) (strana 21).

Nastavení možností přehrávání – CUSTOM SETUP (Uživatelské nastavení)

Nastavení přehrávání a souvisejících možností.



PAUSE MODE (Režim pauzy)

(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR)

AUTO (Automaticky): Obraz včetně objektů, které se pohybují dynamicky, se bude reprodukovat bez chvění. Za normálních okolností zvolte tuto možnost.

FRAME (Snímek): Obraz včetně subjektů, které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje ve vysokém rozlišení.

TRACK SELECTION (Volba zvukové stopy)

(Pouze disk DVD VIDEO) Při přehrávání disku DVD VIDEO, na němž je zaznamenán větší počet audio formátů¹⁾ (PCM, DTS, MPEG audio nebo Dolby Digital), můžete upřednostnit zvukovou stopu, která obsahuje nejvyšší počet kanálů.

OFF (Vypnuto): Bez priority.

AUTO (Automaticky)²⁾: S danou prioritou.

MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání více disků)

(Pouze disk DVD VIDEO a VIDEO CD)

ON (Zapnuto): Do paměti se uloží body pro obnovení přehrávání až pro 40 disků.

OFF (Vypnuto): Body obnovení přehrávání se do paměti neukládají. Přehrávání se obnoví v bodě obnovení pouze pro aktuální disk v přístroji.

AUDIO DRC³⁾ (Komprese dynamického rozsahu)

(Pouze disk DVD VIDEO a DVD-R/-RW v režimu VR)

OFF (Vypnuto): Nepoužije se žádná komprese dynamického rozsahu.

STANDARD (Standardní): Zvukový doprovod se reprodukuje s takovým typem dynamického rozsahu, jaký byl zamýšlen zvukovým inženýrem. To může být užitečné pro sledování filmů při nízké hlasitosti v nočních hodinách.

MAX (Maximální): Plně zúžení dynamického rozsahu.

DivX

Zobrazení registračního kódu pro tento systém.

Více informací najdete na webových stránkách <http://www.divx.com>.

¹⁾ Pokud mají jednotlivé zvukové stopy stejný počet kanálů, zvolí systém zvukové stopy v pořadí od PCM, DTS, Dolby Digital až po MPEG.

²⁾ Změníte-li položku „TRACK SELECTION“ (Volba zvukové stopy) na „AUTO“ (Automaticky), může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky „TRACK SELECTION“ (Volba zvukové stopy) má vyšší prioritu než nastavení položky „AUDIO“ (Zvukový doprovod) v nabídce „LANGUAGE SETUP“ (Nastavení jazyka). Avšak v závislosti na disku nemusí být tato funkce účinná.

³⁾ Funkci AUDIO DRC (Komprese dynamického rozsahu) lze používat pouze pro zdroje ve formátu Dolby Digital.

Radiopřijímač

Poslech radiopřijímače

Rozhlasovou stanicí můžete poslouchat buď po výběru stanice uložené na předvolbě, nebo po ručním naladění stanice.

Poslech pásma FM nebo AM

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (Funkce) [15] pro volbu funkce „TUNER FM“ nebo „TUNER AM“ (nebo opakovaně stiskněte tlačítko TUNER/BAND (Radiopřijímač/pásmo) [15] na přístroji pro volbu pásma „FM“ nebo „AM“).
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/- (Ladění) [8] pro změnu indikace frekvence a pak tlačítko uvolněte.

Po naladění stanice se vyhledávání automaticky zastaví a na displeji se rozsvítí nápis „TUNED“ (Naladěno). Pokud je naladěný FM program stereofonní, rozsvítí se na displeji indikace „ST“.



Nezobrazí-li se nápis „TUNED“ (Naladěno) a vyhledávání se nezastaví, opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/- (Ladění) [8] pro ruční naladění požadované stanice.
Pokud jste naladili stanici, která poskytuje služby RDS, zobrazí se na displeji název stanice.

3 Nastavte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) [18].

Zastavení automatického vyhledávání


Stiskněte tlačítko [17].

Rady

- Pro zlepšení příjmu nastavte vhodnou orientaci dodávaných antén nebo k systému připojte venkovní anténu.
- Pokud stereofonní program v pásmu FM šumí, opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE (Režim FM) [34], až se na displeji na předním panelu rozsvítí indikace „MONO“. Stereofonní efekt bude zrušen,lepší se však kvalita příjmu.

Poslech stanice, která je uložena na předvolbě

- 1 Naladíte požadovanou stanici (viz „Poslech pásma FM nebo AM“ (strana 60)).
- 2 Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače) **[35]**.
Na displeji bude blikat nápis „Memory?“ (Paměť).
- 3 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
Na displeji bude blikat číslo předvolby.
Stanice jsou ukládány od čísla předvolby 1.





- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/- (Předvolba) **[8]** pro výběr požadovaného čísla předvolby.
- 5 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
Na displeji se zobrazí nápis „Complete! (Dokončeno)“. Stanice je uložena.
- 6 Zopakujte kroky 1 až 6 pro uložení dalších stanic na předvolby.
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM.
V případě odpojení síťového napájecího kabelu nebo výpadku napájení zůstanou stanice uložené na předvolbách zachovány v paměti přístroje přibližně půl dne.
- 7 Pro poslech uložených stanic opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/- (Předvolba) **[8]** pro výběr požadované stanice na předvolbě.
Stanici můžete také vybrat stisknutím numerických tlačítek **[33]** a pak tlačítka ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Ukončení ukládání stanic na předvolby

Stiskněte tlačítko TUNER MEMORY (Paměť radiopřijímače) **[35]**.

USB zařízení


Poslech hudby z USB zařízení

Do konektoru  (USB)  na přístroji můžete připojit externí USB zařízení (digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení) a poslouchat hudbu, která je v něm uložena. Informace o kompatibilních USB zařízeních, která lze k přístroji připojit - viz webové stránky (strana 97).


Na tomto přístroji lze přehrávat následující zvukové formáty:
ATRAC/MP3*/WMA*/AAC*

- * Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights Management) není možné na tomto přístroji přehrávat.
Tento přístroj nemusí přehrát soubory stažené z online hudebních obchodů.

1 Vyberte funkci USB.

Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION +/- (Funkce)**  pro volbu funkce „USB“.

- #### 2 Připojte externí USB zařízení (digitální hudební přehrávač nebo paměťové USB zařízení) do konektoru (USB) podle níže uvedeného vyobrazení.



Je-li potřeba použít USB kabel, použijte pro připojení kabel dodávaný s USB zařízením, které připojujete. Podrobnosti o ovládání naleznete v návodu k obsluze připojeného USB zařízení.

Po připojení USB zařízení se bude zobrazení na displeji měnit následovně: „Reading“ (Načítání) → „ATRAC AD¹⁾“ nebo „StorageDrive²⁾“ (Paměťové zařízení)



¹⁾ Při připojení digitálního hudebního přehrávače.

²⁾ Při připojení paměťového USB zařízení. Potom se zobrazí název zařízení, pokud je k dispozici.

Poznámka

Podle připojeného USB zařízení může trvat přibližně 10 sekund, než se zobrazí nápis „Reading“ (Načítání).












3 Spusťte přehrávání.

Stiskněte tlačítko  **[17]** (nebo stiskněte tlačítko USB  **[15]** na přístroji).

4 Nastavte hlasitost.

Stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) **[18]**.

Další ovládání

Funkce	Stiskněte
Zastavení přehrávání	 [17] .
Pozastavení přehrávání	 [17] . Pro obnovení přehrávání znovu stiskněte tlačítko  [17] nebo tlačítko  [17] (nebo USB  [15] na přístroji).
Volba alba	 +/- 6.
Volba skladby	  [8] .
Nalezení místa ve skladbě	a podržte stisknuté tlačítko   [8] během přehrávání a uvolněte jej v požadovaném místě.
Opakované přehrávání	opakovaně tlačítko REPEAT (Opakování) [16] , dokud se nezobrazí nápis „REP“ (Opakování) nebo „REP1“ (Opakování 1).
Odpojení USB zařízení	a podržte stisknuté tlačítko  [17] , dokud se nezobrazí nápis „No device“ (Žádné zařízení) a pak USB zařízení odpojte.
Zobrazení informací o USB zařízení*	opakovaně tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [11] .



* Během normálního přehrávání můžete zobrazit informace o USB zařízení, jako například číslo skladby nebo název alba. Pokud je přehrávání zastaveno, můžete zobrazit celkovou dobu přehrávání.

Změna režimu přehrávání

1 Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]** během doby, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno.

Nápis „Play Mode?“ (Režim přehrávání?) se zobrazí na displeji.


2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  **[30]** pro volbu režimu přehrávání. Lze zvolit následující režimy přehrávání:

- Continue (Normal Play) (Normální přehrávání): Přehrávání skladeb z USB zařízení v jejich původním pořadí.
- AlbumContinue (Album postupně): Přehrávání audio skladeb ze zvoleného alba na USB zařízení.
- Shuffle (Náhodné přehrávání): Přehrávání audio skladeb z USB zařízení v náhodném pořadí.

- Albm Shuffle (Album náhodně): Přehrávání skladeb ve vybraném albu na USB zařízení v náhodném pořadí.
- Program (Program): Přehrávání skladeb na USB zařízení v požadovaném pořadí.
- Maximální počet alb a skladeb, které mohou být obsaženy na jednom USB zařízení, je následující:
 - digitální hudební přehrávač: 65 535 skupin (maximálně 999 skladeb ve skupině),
 - paměťové USB zařízení: 999 souborů.

Poznámky k USB zařízením

- Systém a USB zařízení nepochopíte pomocí USB rozbočovače.
- V případě ovládání připojeného USB zařízení může u některých USB zařízení nastat prodleva mezi stisknutím tlačítka a provedením funkce.
- Systém nemusí nutně podporovat všechny funkce připojeného USB zařízení.
- Pořadí přehrávání skladeb na systému se může lišit od pořadí přehrávání na připojeném USB zařízení.
- Před vyjmutím USB zařízení vždy podržte stisknuté tlačítko  a ujistěte se, že se zobrazil nápis „No device“ (Žádné zařízení). Odpojení USB zařízení ve chvíli, kdy se nápis „No Device“ (Žádné zařízení) nezobrazuje, může způsobit poškození dat nebo samotného USB zařízení.
- Na USB zařízení obsahující zvukové soubory neukládejte žádné jiné typy souborů ani nepotřebné složky.
- Složky bez zvukových souborů jsou přeskočeny.
- Soubory se budou přehrávat ve stejném pořadí, v jakém byly přeneseny do USB zařízení.
- Pokud má soubor v názvu výše uvedenou příponu a skutečný typ souboru se liší, může dojít ke vzniku šumu nebo k chybné funkci přístroje.
- Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým kódovacím/zapisovacím softwarem, záznamovým zařízením a se všemi záznamovými médii. Nekompatibilní USB zařízení mohou způsobit šum, přehrávat se přerušovaně nebo se nemusí přehrávat vůbec.

Poznámky k informacím na displeji

- Znak, který není možné zobrazit, budou nahrazeny znakem „...“.
- Následující informace nejsou zobrazeny:
 - celková doba přehrávání u disků CD-DA (v závislosti na režimu přehrávání),
 - celková doba přehrávání a zbývající doba přehrávání u disků MP3 a USB zařízení.
- Následující informace se nezobrazují správně:
 - názvy složek a souborů, které nejsou kompatibilní s formáty ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo Joliet v rozšířeném formátu.
- Následující informace jsou zobrazeny:
 - informace ID3 tagu u MP3 souborů, pokud je k dispozici ID3 tag verze 1 a 2 (až 62 znaků pro disk MP3),
 - informace ID3 tagu u souborů „ATRAC“, pokud je k dispozici ID3 tag verze 2.

Vytvoření vašeho vlastního programu s použitím USB zařízení


– Program Play (Přehrávání programu)

- 1** Vyberte funkci USB.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (Funkce) **[15]** pro volbu funkce „USB“.
- 2** Stiskněte tlačítko DVD/USB MENU (Nabídka DVD/USB) **[24]** během doby, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno.
Nápis „Play Mode?“ (Režim přehrávání?) se zobrazí na displeji.
- 3** Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
- 4** Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro volbu položky „Program“ a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

- 5** Opakovaným stisknutím tlačítka **◀◀/▶▶** **[8]** zobrazíte číslo požadované skladby.

Při programování skladeb vyberte opakovaným stisknutím tlačítka **☐** +/- **[6]** požadované album a pak vyberte požadovanou skladbu.

Příklad: Programování skladeb na USB zařízení



Číslo vybrané skladby

- 6** Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]** propřídání skladby do programu.
Není možné zobrazit celkový čas programu, proto se zobrazí indikace „- - - -“.
- 7** Pro naprogramování dalších skladeb zopakujte kroky 5 až 6. Lze naprogramovat až 25 skladeb nebo souborů.

- 8** Pro přehrání programu stiskněte tlačítko **▷** **[17]** (nebo stiskněte tlačítko USB **▶** **[15]** na přístroji).
Program zůstává zachován až do vyjmutí USB zařízení. Pro opětovné přehrání stejného programu stiskněte tlačítko **▷** **[17]** (nebo stiskněte tlačítko USB **▶** **[15]** na přístroji).

Zrušení přehrávání programu

V kroku 4 vyberte jiný režim přehrávání než „Program“.

Smazání poslední skladby programu

Stiskněte tlačítko CLEAR (Smazání) **[32]** ve chvíli, kdy je přehrávání z USB zařízení zastaveno.

Nastavení zvuku

Nastavení zvuku

Vytvoření dynamičtějšího zvuku (Dynamic Sound Generator X-tra)

Tato funkce umožňuje zvýraznit zvuk hlubokých tónů a vytvořit mohutnější zvuk.

Funkce DSGX je ideální pro hudební zdroje.

Opakovaně stiskněte tlačítko DSGX **[13]** na přístroji.

Po každém stisknutí tohoto tlačítka se displej změní následujícím způsobem: DSGX ON (Zapnuto) ↔ DSGX OFF (Vypnuto)

Rada

Výchozí nastavení je „DSGX ON“ (Zapnuto).

Nastavení zvukového efektu

- 1 Opakovaně stiskněte tlačítko EQ (Ekvalizér) **[25]** pro volbu položky „BASS“ (Hloubky) nebo „TREBLE“ (Výšky).
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET +/- (Předvolba) **[8]** pro nastavení úrovně.

Další možnosti ovládání

Použití časovače

Usínání při poslechu hudby

– Časovač vypnutí

Přístroj můžete nastavit tak, aby se po uplynutí určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při poslechu hudby.

Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) **[38]**.

Po každém stisknutí tlačítka se zobrazení minut bude postupně měnit v následujícím pořadí:
90 min → 80 min → 70 min → ... → 10 min → OFF (Vypnuto)

Další možnosti ovládání

Funkce	Proveďte
Kontrola zbývajících doby	Jednou stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) [38] .
Změna doby do vypnutí	Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) [38] pro volbu požadovaného času.
Zrušení časovače vypnutí	Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí) [38] , až se na displeji zobrazí „SLEEP OFF“ (Vypnuto).

Probouzení s hudbou

– Časovač přehrávání

V nastaveném čase se můžete nechat vzbudit hudbou z disku CD nebo doplňkového USB zařízení. Zkontrolujte, zda jsou nastaveny hodiny přístroje (viz část „Nastavení hodin“ (strana 22)).

1 Připravte zdroj zvuku.

- Disk: Vložte do přístroje disk.
- Radiopřijímač: Nalaďte požadovanou stanici (viz „Poslech radiopřijímače“) (strana 60).
- USB zařízení: Připojte k přístroji doplňkové USB zařízení (strana 62).

2 Stiskněte tlačítko VOLUME +/- (Hlasitost) **[18]** pro nastavení hlasitosti.

3 Stiskněte tlačítko TIMER MENU (Nabídka časovače) **[19]**.

4 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro volbu položky „PLAY SET?“ (Nastavit přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**. Zobrazí se „ON“ (Zapnuto) a na displeji bude blikat indikace hodin.

5 Nastavte čas zahájení přehrávání.

Opakovaným stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** **[30]** nastavte hodiny a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Na displeji začne blikat indikace minut. Stejným způsobem nastavte minuty. Zobrazí se „OFF“ (Vypnuto) a na displeji bude blikat indikace hodin.

6 Stejným postupem jako v kroku 5 nastavte čas ukončení přehrávání.

7 Vyberte zdroj zvuku. Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]**, až se na displeji zobrazí požadovaný zdroj zvuku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**. Na displeji se zobrazí nastavení časovače.

8 Stiskněte tlačítko **I/⏻** **[1]** pro vypnutí systému.

Další možnosti ovládání

Funkce	Provedte
Kontrola nastavení	<ol style="list-style-type: none">1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU (Nabídka časovače) [19]. Na displeji bliká indikace „TIMER SEL?“ (Výběr časovače).2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].3 Opakovaně stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ [30] pro výběr „PLAY SELECT?“ (Vybrat přehrávání) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) [30].
Změna nastavení	Začněte od kroku 1.

Zrušení časovače přehrávání

- 1 Stiskněte tlačítko TIMER MENU (Nabídka časovače) **[19]**. Na displeji bliká indikace „TIMER SEL?“ (Výběr časovače).
- 2 Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.
- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko **▲** nebo **▼** **[30]** pro výběr „TIMER OFF?“ (Vypnout časovač) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) **[30]**.

Poznámky

- Časovač přehrávání se nebude aktivovat, pokud systém zapnete nebo pokud na displeji bliká indikace „STANDBY“ (Pohotovostní režim).
- Systém se zapne 30 sekund před nastaveným časem.

Změna zobrazení na displeji

Kontrola hodin

Ve chvíli, kdy je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [11]. Hodiny se zobrazí asi na 8 sekund.

Nastavení jasu displeje

Ve chvíli, kdy je přístroj zapnutý, opakovaně stiskněte tlačítko DIMMER (Jas displeje) [36].

Po každém stisknutí tlačítka se bude zobrazení na displeji postupně měnit v následujícím pořadí:

DIMMER OFF (Jas displeje - vypnuto)
→ DIMMER 1 (Jas displeje 1) →
DIMMER 2 (Jas displeje 2)*

* Při nastavení DIMMER 2 (Jas displeje 2) je podsvícení displeje nejslabší.

Prohlížení informací o disku

Zobrazení informací o disku na displeji na předním panelu

Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení) [11].

Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení) [11] se bude zobrazení měnit mezi ① → ② → ① → ...

① Informace o disku

② Zobrazení hodin (na 8 sekund)

Kontrola uplynulé doby přehrávání, zbývající doby přehrávání a titulů

V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko TIME/TEXT (Čas/text) [37].

Po každém stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) [37] se bude zobrazení měnit mezi ① → ② → ... → ① → ...

Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-R/-RW v režimu VR:

- Při přehrávání nabídky nebo titulu bez kapitoly
 - ① Uplynulá doba přehrávání nabídky nebo aktuálního titulu
 - ② Titul disku¹⁾

- Při přehrávání kapitoly v jiném než výše uvedeném stavu
 - ① Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu
 - ② Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
 - ③ Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly
 - ④ Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
 - ⑤ Titul disku²⁾

Při přehrávání disku AUDIO CD nebo VIDEO CD bez funkcí PBC (Ovládní přehrávání):

- ① Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- ② Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- ③ Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku³⁾
- ④ Zbývající doba přehrávání aktuálního disku³⁾
- ⑤ Titul disku¹⁾⁴⁾

Při přehrávání disku VIDEO CD/Super VCD:

- ① Uplynulá doba přehrávání aktuální scény/stopy
- ② Titul disku¹⁾⁴⁾

Při přehrávání audio skladeb MP3 na disku DATA CD/DVD nebo videosekvencí DivX na disku DATA CD/DVD:

- ① Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby/souboru
- ② Název skladby a souboru⁵⁾

Zobrazení celkového času přehrávání a titulů

Ve chvíli, kdy je zastaveno přehrávání, opakovaně stisknete tlačítko TIME/TEXT (Čas/text) **[37]**.

Po každém stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) **[37]** se bude zobrazovat měnit mezi ① → ② → ① → ...

Disk DVD VIDEO nebo DVD-R/-RW v režimu VR:

- ① Celkový počet titulů na disku
- ② Titul disku¹⁾

Disk VIDEO CD bez funkcí PBC (Ovládní přehrávání) nebo disk AUDIO CD:

- ① Celkový počet skladeb/stop na disku a celková doba přehrávání disku
- ② Titul disku¹⁾

Disk VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládní přehrávání):

- ① Celkový počet scén na disku
- ② Titul disku¹⁾

¹⁾ Pokud vložený disk DVD VIDEO není diskem DVD-TEXT nebo pokud disk VIDEO CD neobsahuje žádné textové informace, zobrazí se „NO TEXT“ (Žádný text).

²⁾ Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) **[37]** při zobrazení titulu disku se na 2 sekundy zobrazí číslo aktuální kapitoly a číslo aktuálního titulu a pak se zobrazení vrátí k zobrazení uplynulé doby přehrávání.

³⁾ Pokud je zapnuta funkce přehrávání programu nebo náhodného přehrávání, zobrazení uplynulé doby přehrávání a zbývající doby disku se přeskočí.

- 4) Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) [37] při zobrazení titulu disku se na 2 sekundy zobrazí číslo aktuální skladby/stopy a číslo aktuálního indexu (pro disk bez funkcí PBC) nebo číslo aktuální scény (pro disk s funkcemi PBC) a pak se zobrazení vrátí k zobrazení uplynulé doby přehrávání.
- 5) Po stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) [37] při přehrávání videosekvence DivX při zobrazeném názvu souboru se na 2 sekundy zobrazí číslo aktuálního alba a číslo aktuálního souboru a pak se zobrazení vrátí k zobrazení uplynulé doby přehrávání.

Poznámky


- Při přehrávání disku, který obsahuje pouze soubory obrázků JPEG, se na displeji zobrazí indikace „JPEG“ nebo „No Audio“ (Žádný zvuk).
- Tlačítko TIME/TEXT (Čas/text) [37] nelze použít ke změně zobrazení informací o disku, pokud:
 - je přehráván soubor obrázků JPEG,
 - je zastaveno přehrávání disku DATA CD/DVD s audio skladbami MP3 anebo soubory obrázků JPEG,
 - je zastaveno přehrávání disku DATA CD/DVD s videosekvencemi DivX.
- Pokud název audio skladby MP3 obsahuje znaky, které není možno zobrazit, budou tyto znaky zobrazeny jako „*“.
- Uplynulá doba přehrávání audio skladeb MP3 a videosekvencí DivX se nemusí zobrazovat správně.

Zobrazení informací o disku v nabídce na obrazovce

Stiskněte tlačítko TIME/TEXT (Čas/text) [37].

Po každém stisknutí tlačítka TIME/TEXT (Čas/text) [37] při přehrávání disku se bude zobrazení měnit mezi ① → ② → ... → ① → ...

Časové údaje, které můžete zobrazit na obrazovce televizoru, závisí na přehrávaném disku.



Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DVD-R/-RW v režimu VR:

- ① Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu
- ② Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
- ③ Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly
- ④ Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
- ⑤ Titul disku

Při přehrávání disku VIDEO CD/Super VCD:

- 1 Uplynulá doba přehrávání aktuální scény/stopy
- 2 Titul disku

Při přehrávání disku AUDIO CD nebo VIDEO CD bez funkcí PBC (Ovládání přehrávání):

- 1 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- 2 Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/stopy
- 3 Uplynulá doba přehrávání aktuálního disku
- 4 Zbývající doba přehrávání aktuálního disku
- 5 Titul disku

Při přehrávání disku DATA CD/DVD:

Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby/souboru

Poznámky

- Lze zobrazovat pouze písmena abecedy, číslice a některé symboly.
- V závislosti na disku může systém zobrazit pouze omezený počet znaků.
- U disků s audio skladbami MP3 v jiném formátu než ISO 9660 Level 1 a Level 2 se nemusí zobrazit název alba a název skladby.

Zobrazení informací o zvukovém doprovodu disku

(Pouze disk DVD VIDEO a videosekvence DivX)


Pokud při přehrávání opakovaně stisknete tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod) [21], zobrazí se na obrazovce televizoru formát aktuálního zvukového doprovodu.

Při přehrávání disku DVD VIDEO:

Například ve formátu Dolby Digital je možno na disk DVD VIDEO zaznamenat několik signálů od monofonního až po 5.1 kanálů.

Příklad:


Pro disk Dolby Digital 5.1 kanálů:



Při přehrávání videosekvence DivX:


Příklad:

Audio skladba MP3




Zobrazení informací o datu vytvoření souborů obrázků JPEG

Informace o datu je možno zobrazovat při přehrávání, pokud je v souboru obrázku JPEG zaznamenána záložka (tag) Exif*.

V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) **26**.

Zobrazí se nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).



* Formát „Exchangeable Image File Format“ představuje formát pro digitální fotoaparáty definovaný sdružením Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).


Poznámka

Formát informací o datu se liší v závislosti na oblasti.


Zapojení doplňkových komponentů

Systém můžete rozšířit připojením doplňkových komponentů. Postupujte podle návodů k obsluze přiloženým k jednotlivým komponentům.

Přední panel



Zadní panel



- 1 Konektor AUDIO IN (Audio vstup)**
Zapojte k výstupnímu audio konektoru doplňkového komponentu (přenositelný audio přehrávač atd.).

- 2 COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup)**
Připojte ke komponentním video vstupům na televizoru nebo projektoru. Pokud váš televizor umožňuje zpracování signálů v progresivním formátu, musíte použít toto zapojení a opakovaně stisknete tlačítko PROGRESSIVE (Progresivní signál) **12** na přístroji pro volbu funkce „P AUTO“ (Automatický progresivní režim) nebo „P VIDEO“ (Obraz v progresivním formátu). Nyní můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě.

- 3 Konektory S VIDEO OUT/ VIDEO OUT (Výstup S Video/ video)**
Připojte ke vstupnímu konektoru S Video/video na televizoru. Zvolíte-li S VIDEO, můžete sledovat obraz v lepší kvalitě.

- 4 Konektor DIGITAL OUT (Digitální výstup)**
Připojte k digitálnímu optickému vstupu doplňkového digitálního komponentu (například zesilovači). Pokud je připojený zesilovač vybaven dekodérem Dolby Digital nebo DTS, můžete vychutnat zvuk 5.1 kanálů.

Poznámka

Zvuk je reprodukován pouze tehdy, pokud je systém nastaven na funkci „DVD“.

Poslech vícekanálového zvuku prostřednictvím doplňkového zesilovače

- 1** Připojte digitální optický kabel. Viz část „Zapojení doplňkových komponentů“ (strana 74).
- 2** K doplňkovému zesilovači vybavenému dekodérem připojte reprosoustavy. Správné umístění reprosoustav - viz návod k obsluze dodaný s připojovaným zesilovačem.
- 3** Spusťte přehrávání z vícekanálového zdroje (například z disku DVD VIDEO).
- 4** Zvolte požadovaný formát zvukového doprovodu. Viz část „Změna zvukového doprovodu“ (strana 30).

Doplňující informace

Řešení problémů

Pokud se při provozu přístroje vyskytnou nějaké problémy, proveďte následující činnosti:

- 1 Zkontrolujte, zda je správně a pevně připojen síťový napájecí kabel a kabely k reprosoustavám.
- 2 Problém, se kterým se setkáte, si prosím vyhledejte v níže uvedeném seznamu a pak proveďte příslušnou nápravnou činnost.

Pokud problém nadále přetrvává i po provedení výše uvedených opatření, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Pokud bliká indikátor STANDBY (Pohotovostní režim)

Neprůhledně odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky a zkontrolujte následující položky.

- Pokud je váš přístroj vybaven voličem napájecího napětí, zkontrolujte, zda je nastaven na správné napětí.
- Používáte pouze dodané reprosoustavy?
- Nejsou zablokovány větrací otvory v zadní části přístroje?

Poté, co indikátor STANDBY (Pohotovostní režim) [2] přestane blikat, znovu připojte síťový napájecí kabel do zásuvky a zapněte přístroj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Obecné problémy

Nastavení hodin nebo časovače je zrušeno.

- Byl odpojen síťový napájecí kabel nebo došlo k výpadku napájení. Znovu proveďte postup v části „Nastavení hodin“ (strana 22). Pokud jste nastavili časovač, znovu proveďte postup v části „Probouzení s hudbou“ (strana 68).

Na displeji se zobrazuje „- -: -“.

- Došlo k výpadku napájení. Nastavte hodiny (strana 22) a časovač (strana 68) znovu.

Není reprodukován žádný zvuk.

- Opakovaně stiskněte tlačítko VOLUME + (Hlasitost) [18].
- Do konektoru PHONES (Sluchátka) [10] jsou připojena sluchátka.
- Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny reprosoustavy (strana 18).
- Systém je v režimu pozastavení přehrávání, v režimu zpomaleného přehrávání nebo v režimu vyhledávání. Stiskněte tlačítko ▷ [17] (nebo tlačítko DVD ► [15] na přístroji) pro spuštění přehrávání.

V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.

- Televizor nebo videorekordér je umístěn příliš blízko přístroje. Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru nebo videorekordéru.
- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zdroje šumu.
- Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do jiné síťové zásuvky.
- Zapojte do obvodu síťového přívodu šumový filtr (běžně dostupný v prodejnách s elektrospotřebiči).

Časovač nepracuje.

- Zkontrolujte nastavení časovače a nastavte správný čas na hodinách (strana 68).
- Zrušte funkci časovače vypnutím (strana 68).

Dálkový ovladač nepracuje.

- Mezi dálkovým ovladačem a přístrojem jsou překážky.
- Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíže k přístroji.
- Nasměrujte dálkový ovladač na senzor na přístroji.
- Vyměňte baterie (typ R6/velikost AA).
- Přemístěte přístroj do větší vzdálenosti od zářivkového osvětlení.

Dochází ke vzniku akustické zpětné vazby.

- Snižte hlasitost reprodukce.

Na televizoru se stále zobrazují nestejnóměrné barvy.

- Vypněte televizor a po uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Jestliže se stále zobrazují nestejnóměrné barvy, umístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.

Funkce THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému) nepracuje.

- Je-li vzdálenost mezi televizorem a tímto systémem příliš velká, nemusí tato funkce pracovat. Umístěte systém blíž k televizoru.

Reprosoustavy**Zvuk je reprodukován pouze jedním kanálem nebo hlasitost levého a pravého kanálu není vyvážená.**

- Umístěte jednotlivé reprosoustavy pokud možno co nejvíce symetricky.
- Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně zapojeny reprosoustavy.
- Je přehráván monofonní zdroj.

Přehrávač disků

Disk nelze vysunout.

- Požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.

Přehrávání se nespustí.

- Zkontrolujte, zda byl vložen disk.
- Očistěte disk (strana 88).
- Vložte disk znovu.
- Vložte do systému disk, který lze na tomto systému přehrát (strana 6).
- Vložte disk do otvoru pro disk [5] tak, aby strana s potiskem směřovala nahoru.
- Vyjměte disk a setřete z jeho povrchu vlhkost a poté nechejte systém několik hodin zapnutý, dokud se z něj neodpaří vlhkost.
- Stiskněte tlačítko ▷ [17] (nebo tlačítko DVD ► [15] na přístroji) pro spuštění přehrávání.
- Regionální kód disku DVD VIDEO neodpovídá kódu systému.
- Zrušte funkci Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek) (strana 51).

Zvuk přeskakuje.

- Očistěte disk (strana 88).
- Vložte disk znovu.
- Zkuste přístroj přesunout na místo, kde se nevyskytují vibrace (například na horní ploše stabilního podstavce/ stojanu).
- Přemístěte reprosoustavy dále od přístroje nebo je umístěte na samostatné stojany. Při hlasitém poslechu skladby, v níž se vyskytují hluboké tóny, se může stát, že vibrace reprosoustavy způsobí překočení zvuku.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Systém je v režimu přehrávání programu nebo náhodného přehrávání. Vypněte tyto režimy.
- Byla zvolena funkce obnovení přehrávání. Dvakrát stiskněte tlačítko ■ [15]. Pak stiskněte tlačítko ▷ [17] (nebo tlačítko DVD ► [15] na přístroji) pro spuštění přehrávání (strana 32).
- Na obrazovce televizoru se automaticky zobrazuje titul disku DVD VIDEO nebo nabídka funkce PBC.

Přehrávání se spustí automaticky.

- Disk DVD VIDEO je vybaven funkcí automatického přehrávání.

Přehrávání se automaticky zastaví.

- Některé disky mohou obsahovat signál automatické pauzy. Při přehrávání disku zastaví systém přehrávání, jakmile nalezne signál automatické pauzy.

Některé funkce, jako například zastavení, vyhledávání, zpomalené přehrávání, opakované přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí nebo přehrávání programu, jsou nedostupné.

- U některých disků nelze některé výše uvedené funkce používat. Přečtěte si pokyny dodané s diskem.

Nelze přehrát disk DATA CD (audio skladba MP3/soubor obrázku JPEG/ videosekvence DivX).

- Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet (rozšířený formát).
- Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk Format).
- Audio soubor MP3 nemá příponu „.MP3“.
- Data nejsou uložena v požadovaném formátu.
- Není možno přehrávat audio skladby MP3 v jiném formátu než MPEG 1 Audio Layer 3.
- Systém umožňuje přehrávání pouze do osmé úrovně stromové struktury složek.
- Pro přehrávání souborů MP3/JPEG zkontrolujte nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) (strana 41).
- Disk obsahuje více než 200 alb.
- Album obsahuje více než 600 skladeb/ souborů.
- Při nastavení položky „MODE (MP3, JPEG)“ (Režim) na hodnotu „AUTO“ (Automaticky) obsahuje album více než 300 skladeb/souborů.

- V případě souborů MP3/JPEG obsahuje disk DATA CD/DVD videosekvenci DivX.
- Soubor obrázku JPEG nemá příponu „.JPG“ nebo „.JPEG“.
- Obrázek JPEG je větší než 3 072 (šířka) × 2 048 (výška) bodů v normálním režimu nebo větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu JPEG, který je většinou používán pro internetové stránky.
- Není možno přehrát soubory obrázků JPEG s vysokým poměrem šířky k délce.
- Videosekvence DivX nemá příponu „.AVI“ nebo „.DIVX“.
- Není možno přehrát videosekvence DivX s vysokým poměrem šířky k délce.

U audio skladeb ve formátu MP3 trvá déle, než se spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).

- Poté, co přístroj načte všechny skladby na disku, může spuštění přehrávání trvat déle než obvykle, jestliže:
 - je počet alb nebo skladeb na disku značně vysoký,
 - je struktura alb a skladeb velmi složitá.

Název disku, název alba, název skladby/stopy a znaky DVD-TEXTu se nezobrazují správně.

- Použijte disk, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1 nebo Level 2 nebo Joliet (v rozšířeném formátu).
- Na tomto přístroji lze správně zobrazovat následující znakové kódy:
 - velká písmena abecedy (A až Z),
 - malá písmena abecedy (a až z),
 - číslice (0 až 9),
 - symboly (< > * +, -/[] _).
- Ostatní znaky se nemusí zobrazit správně.

Prostorový (surround) efekt je při přehrávání zvukového doprovodu ve formátu Dolby Digital nebo MPEG audio obtížně slyšitelný.

- Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny reprosoustavy (strana 18).
- V závislosti na disku DVD VIDEO nemusí být na výstupu kompletní signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to i přesto, že je zvukový doprovod zaznamenaný ve formátu Dolby Digital nebo MPEG audio.

Při přehrávání disku AUDIO CD, VIDEO CD, audio skladby MP3, videosekvence DivX nebo disku DVD VIDEO se vytrácí stereofonní efekt.



- Ujistěte se, že je systém správně zapojen.

USB zařízení

Používáte nepodporované USB zařízení?

- Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, mohou se objevit následující problémy. Přečtěte si informace o kompatibilních USB zařízeních uvedené na webových stránkách (strana 97):
 - USB zařízení není rozpoznáno,
 - přístroj nezobrazuje názvy souborů nebo složek,
 - přehrávání není možné,
 - zvuk přeskakuje,
 - ozývá se šum.

Zobrazí se nápis „Over Current“ (Přetížení proudem).

- Byl zjištěn problém s odběrem velkého proudu z konektoru  (USB) [7]. Vypněte přístroj a odpojte USB zařízení z konektoru  (USB) [7]. Zkontrolujte, zda je USB zařízení v pořádku. Zůstane-li toto zobrazení na displeji, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.

Není reprodukován žádný zvuk.

- USB zařízení není správně připojeno. Vypněte přístroj, znovu připojte USB zařízení a zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor USB MEMORY (Paměťové USB zařízení) [3].

Zvuk je zkreslený.

- Přenosová rychlost použitá při kódování souborů byla nízká. Přeneste do USB zařízení soubory s vyšší přenosovou rychlostí.

Ozývá se šum nebo zvuk přeskakuje.

- Vypněte přístroj a pak znovu připojte USB zařízení.
- Samotná hudební data obsahují šum. Při vytváření hudebních dat může vznikat šum vzhledem ke specifikacím počítače. Vytvořte hudební data znovu.
- Při použití paměťového USB zařízení zkopírujte soubory do počítače, naformátujte USB zařízení v souborovém systému FAT16 nebo FAT32 a zkopírujte soubory na USB zařízení znovu.*

USB zařízení nelze připojit do konektoru  (USB) [7].

- USB zařízení připojujete obráceně. Připojte USB zařízení správným způsobem.

Paměťové USB zařízení, které bylo používáno na jiném zařízení, nepracuje.

- USB zařízení může být naformátováno v nepodporovaném formátu. V takovém případě nejprve zázalohujte důležité soubory z paměťového USB zařízení zkopírováním na pevný disk počítače. Následně zformátujte paměťové USB zařízení v souborovém systému FAT16 nebo FAT32 a znovu na něj přeneste zálohované zvukové soubory.*



Dlouhou dobu je zobrazen nápis „Reading“ (Načítání).

- V případě, že je na USB zařízení uloženo velké množství složek nebo souborů, může načítání trvat delší dobu. Z toho důvodu doporučujeme dodržovat následující pravidla:
 - celkový počet složek na USB zařízení: 100 nebo méně,
 - celkový počet souborů ve složce: 100 nebo méně.

Chybné zobrazení na displeji

- Uložte hudební data na USB zařízení znovu, jelikož mohou být poškozena.

Přehrávání se nespustí.

- Vypněte přístroj a pak znovu připojte USB zařízení.
- Připojte USB zařízení, ze kterého dokáže přístroj přehrávat.
- Stiskněte tlačítko  [17] (nebo tlačítko USB  [15] na přístroji) pro spuštění přehrávání.

Přehrávání se nespustí od první skladby.

- Nastavte režim normálního přehrávání.

Nelze přehrávat soubory.

- Paměťové USB zařízení formátované v jiném souborovém systému než FAT16 nebo FAT32 není podporováno.*
- Pokud používáte paměťové USB zařízení rozdělené na více oddílů, budou přehrávány pouze soubory z prvního oddílu.
- Soubory, které jsou šifrovány nebo chráněny heslem apod., nebudou přehrávány.

* Tento systém podporuje souborový systém FAT16 a FAT32, ale některá paměťová USB zařízení nemusí podporovat oba uvedené souborové systémy. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze jednotlivých USB zařízení nebo se obraťte na výrobce.

Obraz

Není reprodukován žádný obraz.

- Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (Funkce) **15** pro volbu funkce „DVD“ (nebo stiskněte tlačítko DVD **15** na přístroji).
- Zkontrolujte, zda je systém správně zapojen.
- Video kabel je poškozený. Vyměňte jej za nový.
- Přesvědčte se, zda je systém připojen k video vstupu na televizoru (strana 20).
- Ujistěte se, že je televizor zapnutý a že pracuje správně.
- Opakovaně stiskněte tlačítko PROGRESSIVE (Progresivní formát) **12** na přístroji pro volbu položky „INTERLACE“ (Prokládaný formát), pokud jste televizor připojili do konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) na přístroji a televizor neumožňuje zpracování progresivního signálu.

- Nastavili jste progresivní formát, avšak váš televizor neumožňuje zpracování progresivního signálu. V tomto případě nastavte prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 21).
- I když je váš televizor kompatibilní se signály v progresivním formátu (525p/625p), může při nastavení progresivního formátu dojít k nepříznivému ovlivnění obrazu. V tomto případě nastavte prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 21).
- Ujistěte se, že je na televizoru zvolen video vstup tak, abyste mohli sledovat obraz ze systému.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven barevný systém (v souladu s barevným systémem vašeho televizoru).
- Zkontrolujte, zda je tento přístroj propojen s televizorem prostřednictvím přiloženého video kabelu.

V obrazu se objevuje šum.

- Očistěte disk.
- Pokud musí video signál z tohoto systému procházet do televizoru přes videorekordér, bude kvalita obrazu nepříznivě ovlivněna ochranou proti kopírování, která je použita u některých programů na discích DVD VIDEO. Pokud i po kontrole zapojení systému problémy stále přetrvávají, připojte jej přímo do vstupu S Video na televizoru (strana 20).

- Dbejte na to, aby kabely reprosoustav byly v dostatečné vzdálenosti od anténních kabelů.
- Při přehrávání disku VIDEO CD se záznamem pořízeným v jiném barevném systému, než jaký jste nastavili na systému, může být obraz zkreslený.
- Pokud je televizor připojen do konektorů COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) a přehráváte video software v progresivním formátu, mohou se některé části obrazu jevit jako nepřirozené v důsledku procesu konverze.
- Nastavte barevný systém tak, aby odpovídal vašemu televizoru (strana 57).

Poměr stran obrazu na obrazovce televizoru není možno změnit, i když nastavíte položku „TV TYPE“ (Typ televizoru) nabídky „SCREEN SETUP“ (Nastavení obrazovky) v nabídce nastavení (při přehrávání širokouhlého obrazu).

- Poměr stran obrazu je na vašem disku DVD VIDEO pevně nastaven.
- Pokud přístroj připojujete kabelem S Video, připojte jej přímo k televizoru. V opačném případě nemusí být možno změnit poměr stran obrazu.
- V závislosti na televizoru nebudete moci změnit poměr stran obrazu.

Zprávy na obrazovce televizoru se nezobrazují v požadovaném jazyce.

- Jazyk pro OSD zobrazení zvolte v položce „OSD“ (Nabídka na obrazovce) nabídky „LANGUAGE SETUP“ (Nastavení jazyka) v nabídce nastavení (strana 56).

Jazyk zvukového doprovodu není možno změnit.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO není vícejazyčný zvukový doprovod zaznamenaný.
- Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.

Jazyk titulků není možno změnit.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
- Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu jazyka titulků.

Titulky není možno vypnout.

- Disk DVD VIDEO neumožňuje vypnutí titulků.

Úhly záběrů není možno změnit.

- Na přehrávaném disku DVD VIDEO nejsou zaznamenány různé úhly záběru.
- Disk DVD VIDEO neumožňuje změnu úhlů záběru.

Radiopřijímač

Zrušily se předvolby radiopřijímače.

- Byl odpojen síťový napájecí kabel nebo došlo k výpadku napájení na dobu delší než půl dne. Proveďte znovu postup v části „Poslech stanice, která je uložena na předvolbě“ (strana 61).

V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum. (Na displeji bliká indikace „TUNED“ (Naladěno) nebo „ST“.)

- Nastavte správné pásmo a frekvenci (strana 60).
- Připojte správně anténu (strana 18).
- Najděte místo a orientaci poskytující dobrý příjem a pak anténu znovu nasměrujte. Pokud není možno dosáhnout kvalitního příjmu, doporučujeme vám, abyste k přístroji připojili běžně dostupnou venkovní anténu.
- Dodávaná anténa pro pásmo FM přijímá signály v celé své délce, proto ji nezapomeňte úplně rozvinout.
- Abyste zabránili vzniku šumu, umístěte antény mimo kabely reprosoustav, síťový napájecí kabel a USB kabel.
- Zkuste vypnout veškeré elektrické spotřebiče v okolí přístroje.

Stereofonní program vysílaný v pásmu FM není možno přijímat stereofonně.

- Opakovaně stiskněte tlačítko FM MODE (Režim FM) [34], až z displeje zmizí indikace „MONO“.

Doplňkové komponenty

Není reprodukován žádný zvuk.

- Viz všeobecná položka „Není reprodukován žádný zvuk“ (strana 76) a zkontrolujte stav systému.
- Zapojte komponent (strana 74) a zkontrolujte, zda:
 - jsou správně zapojeny všechny kabely,
 - jsou zástrčky pevně a na doraz zasunuty do příslušných konektorů.
- Zapněte připojené zařízení.
- Přečtěte si pokyny dodané s připojovaným komponentem a poté spusťte přehrávání.



Pokud ani po provedení výše uvedených opatření systém stále nepracuje správně nebo pokud se vyskytnou jiné problémy, které zde nejsou uvedeny, proveďte reset systému následovně:

Pro obnovení výchozího nastavení přístroje použijte tlačítka na přístroji.





- 1 Odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky.
- 2 Zapojte síťový napájecí kabel zpět.
- 3 Zapněte systém stisknutím tlačítka I/⏻ [1].
- 4 Současně stiskněte tlačítka [17], DISPLAY (Zobrazení) [11] a I/⏻ [1].
Na displeji se zobrazí nápis „RESET“.




Systém se znovu nastaví na výchozí tovární hodnoty (kromě nastavení DVD). Nyní byste měli opět provést nastavení, která byla vymazána (například předvolby stanic, hodiny a časovač).






Pro návrat nastavení DVD na výchozí hodnoty* proveďte následující operaci:

- 1 Ve chvíli, kdy je přehrávání zastaveno, stiskněte tlačítko  DISPLAY (Zobrazení) .

Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka Control Menu (Nabídka ovládání).

- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu položky  (SETUP) (Nastavení) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

- 3 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu položky „RESET“ a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) .

- 4 Opakovaně stiskněte tlačítko  nebo  pro volbu možnosti „YES“ (Ano) a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) . Dokončení bude několik sekund trvat. V průběhu resetování systému nestiskněte tlačítko  .

* Kromě nastavení funkce Parental Control (Rodičovský zámek)

Funkce automatické diagnostiky

(Pokud se na displeji zobrazí písmena/čísla)

Při aktivaci funkce automatické diagnostiky (působící jako ochrana před vznikem závady) se na obrazovce televizoru a na displeji na předním panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo (například C 13 50) jako kombinace písmene a čtyř číslic. V tomto případě si projděte tabulku níže.

První tři znaky servisního čísla	Příčina nebo nápravná akce
C 13	Disk je znečištěný. <ul style="list-style-type: none"> • Očistěte disk měkkým hadříkem (strana 88).
C 31	Disk není vložen správně. <ul style="list-style-type: none"> • Restartujte systém a pak disk vložte správným způsobem.
E XX (kde XX představuje číslo)	Systém aktivoval funkci automatické diagnostiky, která působí jako ochrana před vznikem závady. <ul style="list-style-type: none"> • Obracejte se na nejbližšího prodejce Sony nebo na místní autorizované středisko Sony a poskytněte toto pětiznakové servisní číslo. Příklad: E 61 10

Pokud se na obrazovce televizoru zobrazuje číslo verze

Při zapnutí systému se může na obrazovce televizoru zobrazit číslo verze [VER.X.XX] (X je číslo). Ačkoliv to neindikuje poruchu funkce a číslo je určeno pouze pro servisní účely Sony, není normální provoz systému možný. Systém vypněte a po chvíli znovu zapněte.



Zprávy

Při ovládání systému se mohou na displeji zobrazovat nebo blikat níže uvedené zprávy.

DVD přehrávač, radiopřijímač

Cannot Play (Nelze přehrát)

- Vložený typ disku nelze přehrávat.
- Je vložen disk DVD VIDEO s nepodporovaným regionálním kódem.

Data Error (Chyba dat)

- Audio skladba MP3, soubor obrázku JPEG nebo videosekvence DivX, kterou chcete přehrát, je poškozena.
- Audio skladba MP3 neodpovídá formátu MPEG 1 Audio Layer 3.
- Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF.
- Soubor videosekvence DivX není v souladu se schválenými profily DivX Certified.
- Audio skladba MP3 má příponu „.MP3“, avšak není ve formátu MP3.
- Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG“ nebo „.JPEG“, avšak není ve formátu JPEG.
- Videosekvence DivX má příponu „.AVI“ nebo „.DIVX“, avšak není ve formátu DivX.

No Disc (Žádný disk)

Není vložen žádný disk v otvoru pro disk [5].

Not in Use (Nepoužívá se)

Stisknutí jste tlačítko, jehož funkce není v této chvíli povolena nebo je neplatná.

OFF TIME NG! (Nesprávná doba vypnutí)

Doba zapnutí a vypnutí časovače přehrávání je stejná.

PASSWORD (Heslo)

Je nastavena funkce Custom Parental Control (Uživatelský rodičovský zámek) nebo Parental Control (Rodičovský zámek).

Please Wait (Čekajte prosím)

Systém právě provádí inicializační proces.

Reading (Načítání)

Systém načítá informace z disku. Některá tlačítka jsou nedostupná.

USB zařízení**ATRAC AD**

Je připojeno audio zařízení ATRAC.

Device Error (Chyba zařízení)

USB zařízení nebylo rozpoznáno.

No Device (Žádné zařízení)

Není připojeno žádné USB zařízení nebo bylo připojené USB zařízení zastaveno.

No Step (Žádná data)

Byly vymazány veškeré naprogramované skladby nebo soubory.

No Track (Žádná skladba)

V systému nejsou načteny žádné soubory, které lze přehrávat.

Not Supported (Není podporováno)

Je připojeno nepodporované USB zařízení.

Please Wait (Čekajte prosím)

Systém se připravuje na používání USB zařízení.

Reading (Načítání)

Systém provádí rozpoznání USB zařízení.

Removed (Odpojeno)

USB zařízení bylo odpojeno.

Step Full! (Plně naprogramováno)

Pokoušíte se naprogramovat více než 26 skladeb nebo souborů.

StorageDrive (Úložiště)

Je připojeno paměťové USB zařízení.

Bezpečnostní upozornění

Disky, které NELZE na tomto přístroji přehrávat:

- Disky nestandardních tvarů (například srdce, čtverec, hvězda).
- Disky s nalepeným štítkem, papírem nebo nálepkou.
- Vypůjčené nebo použité disky s nalepenými štítky, u nichž lepidlo přesahuje mimo okraje štítku.
- Disky, jejichž potisk byl zhotoven s použitím inkoustu, který je při doteku lepkavý.

Poznámky k diskům

- Před přehráváním očistěte disk čistícím hadříkem od středu k okrajům.
- K čištění disků nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje určené pro čištění klasických (vinylových) LP desek.
- Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla (výstupy horkého vzduchu) a nenechávejte disky v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.
- Nepoužívejte disky opatřené ochranným kroužkem. To by mohlo mít za následek chybnou funkci přístroje.

Napájecí napětí

Před zahájením používání přístroje zkontrolujte, zda provozní napětí vyznačené na přístroji odpovídá napětí ve vaší místní elektrické síti.

Bezpečnost

- Přístroj není odpojen od napájecího napětí, pokud je síťový napájecí kabel připojen do zásuvky, a to ani ve chvíli, kdy je samotný přístroj vypnutý.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud se do vnitřku přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, neprodleně odpojte přístroj od sítě a před jeho dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním technikem.
- Výměnu síťového napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Umístění přístroje

- Neumísťujte přístroj na šikmý povrch ani na místa vystavená extrémním teplotám, chladu, prachu, vlhkosti, vibracím, přímému slunečnímu světlu, intenzivnímu světlu nebo na místa s nedostatečnou cirkulací vzduchu.
- Pokud budete přístroj nebo reprosoustavu pokládat na speciálně upravené povrchy (například vosk, olej, leštidlo), dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu přístroje.
- Pokud přenesete přístroj přímo z chladného do teplého prostředí nebo pokud je přístroj umístěn ve velmi vlhké místnosti, může na optických součástech DVD přehrávače dojít ke kondenzaci vlhkosti, která může způsobit poruchu přístroje. V takovém případě vyjměte z přístroje disk a nechejte jej zapnutý přibližně 1 hodinu, aby se vlhkost odpařila.

Nárůst vnitřní teploty

- Zahřátí přístroje během provozu je zcela normální, nejedná se o poruchu.
- Nedotýkejte se skříňe přístroje, pokud byl přístroj používán při vysoké hlasitosti, protože skříň přístroje může být horká.
- Nezakrývejte ventilační otvory.

Systém reprosoustav

Přední reprosoustava je magneticky odstíněna a lze ji nainstalovat do blízkosti televizoru. Určité zkreslení barev se však může nadále projevovat u některých typů televizních obrazovek. V takovém případě vypněte televizor, počkejte 15 až 30 minut a znovu jej zapněte. Umístěte pravou reprosoustavu po pravé straně přístroje a levou reprosoustavu po jeho levé straně. Pokud nedojde ke zlepšení obrazu, umístěte reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Upozornění: Pokud ponecháte statický obraz nebo nabídky zobrazeny na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete televizor riziku trvalého poškození obrazovky. Zejména projekční televizory jsou na toto zacházení velmi citlivé.

Čištění skříňky přístroje

Tento přístroj čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné materiály s brusným účinkem, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například benzín nebo líh.

Technické údaje

Vlastní přístroj

Část zesilovače

Jmenovitý výstupní výkon DIN:

40 W + 40 W (6 ohmů při 1 kHz,
DIN)

Trvalý efektivní (RMS) výstupní výkon (referenční)

50 W + 50 W (6 ohmů při 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení - THD
10 %)

Vstupy:

AUDIO IN (Audio vstup) (stereo mini konektor):

Napětí 620 mV, impedance
47 kilohmů

↔ (USB) konektor:

Typ A, maximální proudový odběr
500 mA

Výstupy:

DIGITAL OUT (Digitální výstup)
(čtvercový optický konektor):

Vlnová délka 660 nm

VIDEO OUT (Video výstup) (cinch):

Max. výstupní úroveň 1 V_s-š,
nesymetrický, negativní
synchronizace, zatěžovací impedance
75 ohmů

COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup):

Y: 1 V_s-š, 75 ohmů

PB/CB: 0,7 V_s-š, 75 ohmů

PR/CR: 0,7 V_s-š, 75 ohmů

S VIDEO OUT (Výstup S Video) (4pinový mini-DIN konektor):

Y: 1 V_s-š, nesymetrický, negativní
synchronizace

C: 0,286 V_s-š, zatěžovací impedance
75 ohmů

PHONES (Sluchátka) (stereo mini konektor):

Pro připojení sluchátek s impedancí
8 ohmů nebo více

Část USB

Podporovaný datový tok:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 – 320 kb/s, VBR
ATRAC: 48 – 352 kb/s
(ATRAC3plus), 66/105/132 kb/s
(ATRAC3)
WMA: 32 – 192 kb/s, VBR
AAC: 48 – 320 kb/s

Vzorkovací frekvence:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz

Část přehrávače disků

Systém:

Systém pro přehrávání kompaktních disků a digitálního zvuku a obrazu

Laser:

Vlastnosti laseru

Typ výstupu: nepřetržitý
Výkon laseru*: méně než 1 000 μ W
* Tato hodnota výstupu byla změřena
na vzdálenost 200 mm od povrchu
čocky v optické snímáči části s otvorem
7 mm.

Polovodičový laser:

(disky DVD: $\lambda = 650$ nm,
CD: $\lambda = 790$ nm)

Frekvenční rozsah:

DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz – 22 kHz
(± 1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz ($\pm 0,5$ dB)

Formát obrazu (barevná televizní norma):

PAL

Část radiopřijímače

Příjem FM stereo, FM/AM
superheterodynový přijímač
Část FM přijímače

Rozsah ladění:

87,5 – 108,0 MHz (s krokem 50 kHz)

Anténa:

Drátová anténa pro pásmo FM

Anténní konektor:

75 ohmů (nesymetrických)

Mezifrekvence:

10,7 MHz

Část AM přijímače

Rozsah ladění:

531 – 1 602 kHz (s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)

Anténa:

Smyčková anténa pro pásmo AM

Anténní svorky:

Svorky pro externí anténu

Mezifrekvence:

450 kHz

Reprosoustavy

Systém reprosoustav:

Širokopásmový, bassreflex,
magneticky stíněný

Reproduktory:

120 mm, kuželové

Jmenovitá impedance:

6 ohmů

Rozměry (š/v/h):

Přibližně 141 × 141 × 225 mm

Hmotnost:

Přibližně 1,5 kg

Obecné údaje

Požadavky na napájení:

220 – 240 V střídavých, 50/60 Hz

Příkon:

45 W

Rozměry (š/v/h) (přibližné):

190 × 141 × 273 mm

Hmotnost (přibližná):

2,8 kg

Dodávané příslušenství:

Dálkový ovladač (1)

Baterie typu R6 (velikost AA) (2)

Smyčková anténa pro pásmo AM (1)

Drátová anténa pro pásmo FM (1)



Video kabel (1)

Podložky pod reprosoustavy (8)

Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

- Příkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
- V některých deskách plošných spojů nejsou použity halogenové samozhášecí přísady.

Průvodce nabídkou Control Menu (Nabídka ovládání)


Prostřednictvím nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné informace. Opakovaně stisknete tlačítko  DISPLAY (Zobrazení)  pro zapnutí, vypnutí nebo změnu zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) takto:

Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 1 → Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 2 (zobrazí se pouze u některých disků) → Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) vypnuto → Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 1 → ...









Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)










V nabídkách Control Menu (Nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku.

Příklad: Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO



Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)

Položka	Název položky, odpovídající typ disku, funkce
	TITLE/SCENE/TRACK (Titul/scéna/stopa) DVD-V DVD-VR VIDEO CD Výběr titulu, scény nebo stopy pro přehrávání.
	CHAPTER/INDEX (Kapitola/index) DVD-V DVD-VR VIDEO CD Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
	TRACK (Skladba) C D DATA CD DATA DVD Výběr skladby pro přehrávání.
	ORIGINAL/PLAY LIST (Původní/seznam pro přehrávání) DVD-VR Výběr pořadí při přehrávání buď podle původní zaznamenané sekvence, nebo podle seznamu pro přehrávání (playlistu) vytvořeného na disku.
	TIME/TEXT (Čas/text) DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání. Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby. Zobrazení textových informací u disků DVD TEXT a audio skladeb MP3.
	PROGRAM (Program) VIDEO CD C D Přehrávání skladeb v požadovaném pořadí.
	SHUFFLE (Náhodné přehrávání) VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
	REPEAT (Opakování) DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/stop/všech alb) nebo opakované přehrávání jednoho titulu/kapitoly/skladby/stopy/alba/souboru.

Položka	Název položky, odpovídající typ disku, funkce
	A/V SYNC DVD-V DVD-VR VIDEO CD DATA CD DATA DVD (Synchronizace zvuku a obrazu) Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem.
	PARENTAL CONTROL DVD-V VIDEO CD C D (Rodičovský zámek) Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přístroji.
	SETUP (Nastavení) DVD-V DVD-VR VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD QUICK (Rychlé nastavení) Funkci QUICK SETUP (Rychlé nastavení) použijte k výběru jazyka nabídek na obrazovce a nastavení poměru stran obrazu televizoru. CUSTOM (Uživatel) Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení. RESET Obnovení nastavení provedených v položce „SETUP“ (Nastavení) na výchozí hodnoty.
	ALBUM (Album) DATA CD DATA DVD Výběr alba pro přehrávání.
	FILE (Soubor) DATA CD DATA DVD Výběr souboru obrázku JPEG nebo videosekvence DivX pro přehrávání.
	DATE (Datum) DATA CD DATA DVD Zobrazení data pořízení snímku digitálním fotoaparátem.
	INTERVAL (Interval) DATA CD DATA DVD Nastavení doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
	EFFECT (Efekt) DATA CD DATA DVD Výběr přechodových efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace.
	MODE (MP3, JPEG) DATA CD DATA DVD (Režim) Výběr typu dat: Audio skladba MP3 (AUDIO), soubory obrázků JPEG (IMAGE) nebo obojí (AUTO), které budou přehrávány při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD.

Tabulka jazykových kódů

Pravopis jazyků odpovídá normě ISO 639:1988 (E/F).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbajjani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Není specifikován
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoa		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Seznam kódů oblastí pro rodičovský záamek

Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast
2044	Argentina	2165	Finsko	2362	Mexiko	2149	Španělsko
2047	Austrálie	2174	Francie	2376	Holandsko	2499	Švédsko
2046	Rakousko	2109	Německo	2390	Nový Zéland	2086	Švýcarsko
2057	Belgie	2248	Indie	2379	Norsko	2528	Thajsko
2070	Brazílie	2238	Indonésie	2427	Pákistán	2184	Velká Británie
2079	Kanada	2254	Itálie	2424	Filipíny		
2090	Chile	2276	Japonsko	2436	Portugalsko		
2092	Čína	2304	Korea	2489	Rusko		
2115	Dánsko	2363	Malajsie	2501	Singapur		

USB zařízení, ze kterých je možné přehrávání

Na následujících webových stránkách naleznete informace o kompatibilních USB zařízeních.

Pro zákazníky v USA:

<<http://www.sony.com/shelfsupport>>

Pro zákazníky v Kanadě:

Anglicky <<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

Francouzsky <<http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/>>

Pro zákazníky v Evropě:

<<http://sonydigital-link.com/dna>>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<<http://www.sony-latin.com/pa/info>>

Pro zákazníky v Asii a Oceánii:

<<http://www.css.ap.sony.com/>>

Slovník pojmů

Album

Část hudebního nebo obrazového obsahu na disku DATA CD nebo DATA DVD obsahující audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo videosekvence DivX.

Kapitola

Úseky na disku DVD VIDEO, které jsou kratší než tituly. Titul se skládá z několika kapitol.

DivX®

Digitální obrazová technologie vytvořená společností DivX, Inc. Videosekvence zakódované technologií DivX dosahují vysoké kvality obrazu při relativně malé velikosti souboru.

Dolby Digital

Tento formát domácího kina je ještě propracovanější než formát Dolby Surround Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup pro prostorové (surround) reprosoustavy ve stereo režimu s rozšířeným frekvenčním pásmem a s nezávislým kanálem subwooferu pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovněž nazývá „5.1“, přičemž kanál subwooferu je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je zajišťovat efekt hlubokých tónů pouze v případě potřeby). Všech šest kanálů v tomto formátu je zaznamenáno odděleně pro dosažení vynikající hodnoty separace kanálů. Jelikož jsou navíc všechny signály zpracovány digitálně, nedochází k tak velkému zhoršení kvality signálu.

DTS

Technologie digitální audio komprese vyvinutá společností Digital Theater Systems, Inc. Tato technologie odpovídá vícekanálovému prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů. Zadní prostorový (surround) kanál je stereofonní a součástí tohoto formátu je i jeden oddělený kanál subwooferu. Formát DTS poskytuje vysoce kvalitní digitální zvuk v podobě diskretních kanálů 5.1. Je dosaženo dobré hodnoty separace kanálů, protože všechny kanály a jejich data jsou zaznamenána odděleně a zpracování všech kanálů je digitální.

DVD VIDEO

Disk může obsahovat až 8 hodin filmového materiálu, i když má stejný průměr jako klasický disk CD.

Datová kapacita jednostranného/ jednostranného disku DVD je 4,7 GB (gigabajtů), což je 7násobek kapacity klasického disku CD. Datová kapacita dvoustranného/ jednostranného DVD disku je 8,5 GB, jednostranného/ oboustranného DVD disku je 9,4 GB a dvoustranného/oboustranného DVD disku je 17 GB.

Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu MPEG 2, který představuje celosvětovou normu technologie digitální komprese obrazu. Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně 1/40 své původní velikosti. Disk DVD VIDEO rovněž využívá technologii kódování s proměnným datovým tokem, která mění velikost ukládaných dat podle charakteru obrazu.

Audio data jsou zaznamenána ve vícekanálovém formátu, jako například Dolby Digital nebo PCM, který umožňuje dosáhnout ještě reálnější reprodukce zvuku. Kromě toho jsou na disku DVD VIDEO k dispozici různé pokročilé funkce, jako je změna úhlu záběru, vícejazyčné mutace a rodičovský zámek.

DVD-RW

Disk DVD-RW je zapisovatelný a přepisovatelný disk stejné velikosti jako disk DVD VIDEO. Disk DVD-RW má dva různé režimy: režim VR a režim Video. Disky DVD-RW vytvořené v režimu Video mají stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené v režimu VR (Video Recording) umožňují programování nebo editaci obsahu.

DVD+RW

Disk DVD+RW (plus RW) je zapisovatelný a přepisovatelný disk. Disky DVD+RW používají záznamový formát, který je srovnatelný s formátem disků DVD VIDEO.

Soubor

Soubor obrázku JPEG nebo videosekvence DivX zaznamenaný na disku DATA CD nebo DATA DVD. (Označení „soubor“ představuje definici určenou výlučně pro tento systém.) Jeden soubor obsahuje jediný obrázek nebo film.

Filmový software, video software

Disky DVD VIDEO je možno rozlišovat jako filmový software nebo video software. Disky DVD VIDEO s filmovým softwarem obsahují stejný obraz (24 snímků za sekundu), jaký je promítán v kinech. Disky DVD VIDEO s video softwarem, jako jsou například dramatické televizní pořady nebo situační komedie, se zobrazují s frekvencí 30 snímků (60 půlsnímků) za sekundu.

Funkce vícenásobných úhlů záběru

Na některých discích DVD VIDEO je zaznamenáno několik úhlů záběrů scény nebo umístění videokamery.

Vícejazyčné (multilinguální) funkce

Na některých discích DVD VIDEO může být zaznamenáno několik jazyků zvukového doprovodu nebo titulků.

Rodičovský zámek

Tato funkce disku DVD VIDEO umožňuje omezené přehrávání disku v závislosti na věku diváků v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých zemí. Toto omezení může být v závislosti na disku různé; pokud je aktivováno, je přehrávání buď úplně zakázáno, nebo jsou násilné scény přeskakovány nebo nahrazovány jinými scénami a podobně.

Ovládání přehrávání (PBC)


Signály zakódované na disku VIDEO CD (verze 2.0) umožňující ovládání přehrávání disku. Prostřednictvím obrazovek nabídky zaznamenaných na disku VIDEO CD s funkcemi PBC můžete snadno ovládat přehrávání pomocí interaktivních programů, programů s funkcemi vyhledávání a podobně.

Progresivní formát (postupný obrazový rozklad)

Na rozdíl od prokládaného (interlace) formátu je progresivní formát schopen reprodukovat 50 – 60 snímků za sekundu při reprodukci všech nasnímaných obrazových řádků (525 řádků u barevné televizní normy NTSC, 625 řádků u barevné televizní normy PAL). Celková kvalita obrazu se zvýší a statické obrázky, text a horizontální linie se jeví jako ostřejší. Tento systém je kompatibilní s progresivním formátem s 525 nebo 625 řádky.

Regionální kód

Tento systém slouží k ochraně autorských práv.

Regionální kód je přiřazen každému DVD systému nebo disku DVD VIDEO v souladu s oblastí prodeje. Příslušné regionální kódy jsou uvedeny na výrobku a rovněž na obalu disku. Tento systém je schopen přehrávat pouze disky odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na systému je rovněž možno přehrávat disky označené symbolem „“. I v případě, že na disku DVD VIDEO není uveden žádný regionální kód, může být omezení regionu stále aktivní.

Scéna

Na disku VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) jsou obrazovky nabídky, videosekvence a statické obrázky rozděleny do částí nazvaných „scény“.

Titul

Nejdelší úsek obrazových nebo zvukových dat na DVD VIDEO; film a podobně pro úsek obrazových dat u video softwaru nebo celé album u audio softwaru.

Skladba/stopa

Úseky obrazu nebo hudby na discích Video CD, CD nebo MP3. Album se skládá z několika skladeb (pouze disk MP3).

VIDEO CD

Kompaktní disk obsahující videozáznam. Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu MPEG 1, který představuje celosvětovou normu technologie digitální komprese obrazu. Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně 1/140 své původní velikosti. Disk VIDEO CD o průměru 12 cm může obsahovat až 74 minut videozáznamu.

Disky VIDEO CD mohou rovněž obsahovat zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo slyšitelný rozsah lidského sluchu jsou zkomprimovány, zatímco zvuky, které člověk slyší, zkomprimovány nejsou. Disky VIDEO CD mohou obsahovat šestinásobek zvukových informací ve srovnání s klasickými disky AUDIO CD.

Existují 2 verze disků VIDEO CD.

- Verze 1.1: Je možno pouze přehrávat videozáznam a zvuk.
- Verze 2.0: Můžete přehrávat statické obrázky s vysokým rozlišením a využívat funkce PBC (Ovládání přehrávání).

Tento systém umožňuje přehrávání obou verzí.

Rejstřík

Číselné položky

- 16:9 57
- 4:3 LETTER BOX 57
- 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3) 57
- 4:3 PAN SCAN 57

A

- A/V SYNC (Synchronizace zvuku a obrazu) 49, 94
- AAC 62, 64
- ALBUM (Album) 94
- Album 27, 98
- ANGLE (Úhel záběru) 29
- ATRAC 62, 64
- ATRAC AD 62
- AUDIO (Zvukový doprovod) 56
- AUDIO DRC (Kompresie dynamického rozsahu) 59

B

- BACKGROUND (Pozadí) 57
- Baterie 19

C

- COLD RESET (Studený reset) 84
- COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní video výstup) 21, 75
- CUSTOM (Uživatel) 55
- CUSTOM PARENTAL CONTROL (Uživatelský rodičovský zámek) 50
- CUSTOM SETUP (Uživatelské nastavení) 58

Č

- Časovač 68
- Časovač přehrávání 68
- Časovač vypnutí 68

D

- Dálkový ovladač 12
- DATA CD 6
- DATA DVD 7
- DIMMER (Jas displeje) 70
- Disk CD s více sekcemi (Multi Session) 9
- DISPLAY (Zobrazení) 23

- Displej na předním panelu 17
- DivX 47, 98
- Dolby Digital 98
- DTS 98
- DVD 6
- DVD+RW 6, 99
- DVD-RW 6, 99

E

- EFFECT (Efekt) 47, 94

F

- FILE (Soubor) 94
- Filmový software 99
- Freeze Frame (Zmrazení obrazu) 28
- Funkce vícenásobných úhlů záběru 29, 99

CH

- CHAPTER (Kapitola) 39, 93

I

- INDEX 93
- INTERLACE (Prokládaný formát) 21
- INTERVAL (Interval) 94

J

- JPEG 41, 43, 45

K

- Kapitola 28, 98

L

- LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) 24, 56

M

- MENU (Nabídka) 56
- MODE (MP3, JPEG) (Režim) 94
- MP3 6
- MULTI-DISC RESUME (Obnovení přehrávání více disků) 33, 58

N

- Nabídka disku DVD 38

O

- ORIGINAL (Původní) 38, 93
- OSD (Nabídka na obrazovce) 57
- Ovládání přehrávání (PBC) 100
- Ovládání televizoru 22

P

- Paměťové USB zařízení 62
- PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek) 52, 94
- PAUSE MODE (Režim pauzy) 58
- PICTURE NAVI (Navigace obrazu) 40, 44
- PLAY LIST (Seznam pro přehrávání) 38, 93
- Plynulé přehrávání 45
- Poslech radiopřijímače 60
- Posun scény 28
- Použitelné disky 6
- Prezentace 43, 45
- Program Play (Přehrávání programu) 33
- Progressivní formát 100
- PROGRESSIVE AUTO (Automatický progresivní režim) 21
- PROGRESSIVE VIDEO (Obraz v progresivním formátu) 21
- Přední panel 74
- Přehrávání disku 27
- Přehrávání s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání) 31
- Přehrávání z dalších komponentů 75

R

- Radiopřijímač 60
- Regionální kód 100
- Repeat Play (Opakované přehrávání) 36
- RESET 84, 94
- Resume Play (Obnovení přehrávání) 32
- Rodičovský zámek 100
- Rozhlasové stanice 61
- Rychlý posun vpřed 28
- Rychlý posun vzad 28

Ř

Řešení problémů 76

S

S VIDEO 75
Scan (Vyhledávání) 24, 56
Scéna 100
SCENE (Scéna) 93
SCREEN SAVER (Spořič obrazovky) 57
SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky) 24
SETUP (Nastavení) 94
Shuffle Play (Náhodné přehrávání) 35
Skladba/stopa 6, 7
SLEEP (Časovač vypnutí) 25, 68
Slow-motion Play (Zpomalené přehrávání) 28
Soubor 99
SUBTITLE (Titulky) 56

T

Tabulka jazykových kódů 95
THEATRE SYNC (Synchronizované ovládání audiovizuálního systému) 25
TIME/TEXT (Čas/text) 93
TITLE (Titul) 36, 93
Titul 38, 100
TRACK (Skladba/Stopa) 93
TRACK SELECTION (Volba zvukové stopy) 58
TV TYPE (Typ televizoru) 57

U

USB 62
USB MEMORY (Paměťové USB zařízení) 80

V

Vícejazyčné (multilinguální) funkce 99
VIDEO CD 6, 101
Výběr 38
Vyhledání specifického místa sledováním na obrazovce televizoru 39
Vyhledávání 38

W

WMA 62, 64

Z

Zadní panel 74
Zacházení s disky 27
Zapojení ostatních komponentů 74
Zapojení televizoru 20
Zobrazení nabídky Control Menu (Nabídka ovládání) 92
Zobrazení nabídky nastavení 23
Zopakování předchozí scény 28

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.